

**Distancier international uniforme
marchandises:
liste des gares - liste des lieux ferroviaires
de prise en charge/de livraison**

Edition du 10.12.2023

**Einheitlicher Entfernungszeiger für den
internationalen Güterverkehr: Verzeichnis
der Güterverkehrsstellen - Verzeichnis der
Übernahme- / Ablieferungsorte**

Ausgabe vom 10.12.2023

**Uniform distance table for international
freight traffic: list of the railways stations -
list of the railways places of
acceptance/delivery**

Edition from 10th December 2023

TABLE DES MATIÈRES**Pages**

Dates et informations importantes	3
Avant-propos	4
Carte schématique des points frontières	11
Tableaux des distances autrichiennes	12
Distances de transit	55
Terminaux - UTI	59
Liste des EF avec leurs codes RICS qui sont représentées dans cette édition	61

INHALTSVERZEICHNIS**Seiten**

Datum und wichtige Informationen	3
Vorwort	6
Schematische Karte der Grenzübergangspunkte	11
Entfernungsanzeiger Österreich	12
Transitentfernungen	55
UTI-Terminals	59
Auflistung der EVU mit ihrem RICS-Code, die in dieser Ausgabe aufgeführt werden	61

CONTENTS**Pages**

Data and significant informations	3
Foreword	9
Schematic Map: Frontier points	11
Distance table Austria	12
Transit distances	55
UTI-terminals	59
EF with their list of RICS codes that are represented in this edition	61

The International Union of Railways (UIC) Paris holds the rights to distribute by electronic media.

Dates et informations importantes
Datum und wichtige Informationen
Data and significant informations

- I. Date d'édition - Ausgabedatum - Date of the edition - 10.12.2023**
Date de rédaction - Erstellungsdatum - Date of elaborate - 07.11.2023

II. Informations importantes

Cette édition reprend les modifications ci-après intervenues jusqu'à la date d'édition. Les informations relatives aux gares ont été préparées par l'entreprise ferroviaire responsable de l'édition des données DIUM pour la pays concerné. Pour toute question relative à la présente édition, veuillez contacter la personne de contact pour la pays concerne.

Tous les renseignements figurant dans le DIUM sont seulement destinés à faciliter l'information de la clientèle. Il s'agit d'une énumération des particularités les plus importantes. La liste complète de toutes les particularités ayant un caractère obligatoire est présentée dans les tarifs intérieurs des différents réseaux. En conséquence, les indications du DIUM n'engagent pas la responsabilité des chemins de fer. L'entreprise ferroviaire responsable conserve toutefois tous les droits de propriété intellectuelle sur les informations publiées.

Wichtige Informationen

Diese Ausgabe nimmt die nachfolgenden Änderungen bis zum Ausgabedatum auf. Die Informationen über die Bahnhöfe sind durch das federführende EVU eines Landes ausgearbeitet worden. Für weitere Fragen zur vorliegenden Ausgabe kontaktieren Sie bitte die Ansprechpartner des zuständigen Landes.

Sämtliche im DIUM enthaltenen Hinweise sind als Behelf im kundendienstlichen Sinne zu verstehen. Es handelt sich um eine Aufzählung der wichtigsten Besonderheiten. Die vollständige und vor allem rechtlich verbindliche Darstellung aller Besonderheiten ist in den Binnentarifen enthalten. Die Angaben des DIUM begründen daher keine eisenbahnrechtliche Haftung.

Das verantwortliche EVU behält sich alle Rechte geistigen Eigentums auf die veröffentlichten Informationen vor.

Important information

This issue includes the subsequent changes up to the date of issue. The information about the railway stations has been prepared by the leading railway company of the relevant country. In case of further questions regarding this issue, please get in touch with the contacts of the relevant country.

All notes included in the DIUM are intended to provide assistance to the customers. It is a list of the most important specific features. A complete and above all legally binding presentation of all specific features is contained in the domestic rates. Thus, the information of the DIUM does not establish any liability under railway law. The responsible railway companies reserve all intellectual property rights regarding the published information.

Personne de contact - Ansprechpartner - Contact details -

Rail Cargo Austria AG
Martina Dosele
Multimodallogistics - Customer Success Manager
Am Hauptbahnhof 2
A-1100 Wien

Tel. : ++43/664/60501169
E-mail: martina.dosel@railcargo.com

Avant-propos

Le DIUM (Distancier international uniforme marchandises et liste des gares, liste des lieux ferroviaires de prise en charge/de livraison) d'un pays reprend différentes données relatives au transport ferroviaire de marchandises en trafic international utiles aux E.F. et aux clients pour compléter la lettre de voiture CIM / la lettre de wagon CUV, pour calculer la taxe d'un transport, et comprend d'autres informations commerciales et/ou techniques utiles à ces transports. Pour chaque numéro de code UIC d'un lieu ferroviaire marchandises („Subsidiary Location Code“), le code du site ferroviaire principal (PLC) selon la STI ATF est spécifié.

Le DIUM d'un pays reprend les codes UIC, les intitulés des gares ouvertes au trafic de marchandises en trafic international et les distances tarifaires entre ces gares du pays concerné et les points frontières des pays avoisinants.

Le DIUM d'un pays reprend également les codes UIC, les intitulés des lieux ferroviaires marchandises de prise en charge/de livraison, et les codes des gares auxquelles sont rattachés ces lieux ferroviaires.

Le DIUM d'un pays reprend également la liste des terminaux UTI, ainsi que d'autres annexes relatives à des données techniques et/ou commerciales.

Le DIUM est composé des fascicules pour les pays suivants:

Autriche	AT	France	FR	Pays-Bas	NL
Belgique	BE	Grande-Bretagne	GB	Pologne	PL
Bulgarie	BG	Grèce	GR	Roumanie	RO
Suisse	CH	Croatie	HR	Serbie	RS
République Tchèque	CZ	Hongrie	HU	Suède	SE
Allemagne	DE	Italie	IT	Slovénie	SI
Danemark	DK	Lituanie	LT	Slovaquie	SK
Espagne	ES	Luxembourg	LU	Ukraine	UA
Finlande	FI	Macedoine	MK		

Des informations complémentaires sur les gares et les lieux ferroviaires de prise en charge/de livraison sont communiquées sous forme de renvois.

Renvois Généraux

- 1** Point frontière, ne servant qu'à la taxation en trafic international. Leur indication comme gare de destination en lettre de voiture CIM/lettre de wagon CUV n'est pas admise
- 2** Point frontière soumis à des restrictions
- 3** Gare intérieure où peuvent s'accomplir les formalités douanières
- 4** Gare soumise à d'autres restrictions particulières d'ouverture
- 5** Gare ouverte seulement aux transports par trains entiers
- 6** A l'exception du trafic bilatéral, le trafic est suspendu jusqu'à nouvel ordre
- 7** Gare pour laquelle des suppléments de taxes ou des frais accessoires sont facturés
- 8** Gare n'expédiant ou ne recevant des envois que sur embranchement privé
- 9** Site ferroviaire = Lieu de prise en charge/de livraison. Chaque site ferroviaire est rattaché à une gare marchandise Mentionner en lettre de voiture CIM/lettre de wagon CUV un site ferroviaire comme gare de départ/de destination n'est pas autorisé; par contre, le mentionner dans les cases relatives au «Lieu de prise en charge/ de livraison» est permis Les distances définies pour la gare qui dessert un site ferroviaire sont utilisées pour déterminer les distances vers ce lieu de prise en charge/de livraison
- 10** Gare de réexpédition de marchandises pour les transports CIM / SMGS

Les établissements repris dans la colonne de gauche sont classés par ordre alphabétique; les points frontières y sont indiquées en caractères gras. Les points frontières figurant en tête des colonnes de distances sont groupés par pays voisin sous l'abréviation et le code de ce pays.

Les insertions de gares et de points tarifés, ainsi que toute autre modification aux gares reprises dans les tableaux de distances ou de transit, sont signalées par le symbole ♦ repris en première colonne "Numéro de Code".

Les tarifs intérieurs des différents réseaux de chemins de fer font également foi pour toutes les restrictions et les installations techniques des gares.

Renvois particuliers

- n Gare soumise à d'autres restrictions particulières d'ouverture
- d Quai en bout
- e Quai latéral
- m Route roulante (RoLA)
- g Gare fermée, elle ne sert que comme point de soudure pour le calcul des taxes en trafic international
- a Gare située sur une ligne à voie étroite
- i Gare située en Allemagne
- j Gare située en Suisse
- k Gare située en Hongrie
- l Gare située en Liechtenstein
- h Gare desservie exclusivement par une ligne service automobile
- p Seulement ouvert aux transports selon accord particulier
- A Une gare avec une voie de chargement qui est accessible pour le public et sur laquelle il est possible de dérouler des transports ACTS. L'endroit d'embarquer concret (une voie ou une section d'une voie) doit être accordé avec Rail Cargo Austria AG. Les centres de services du Rail Cargo Austria AG vous renseignent sur cela.
- SNÖG-Zone: Zones of the Swedish-Norwegian-Austrian tariff.

Vorwort

Der DIUM (Einheitlicher Entfernungszeiger für den internationalen Güterverkehr, Verzeichnis der Güterverkehrsstellen - Verzeichnis der Übernahme- /Ablieferungsorte) eines Landes enthält unterschiedliche Angaben zum internationalen Güterverkehr, die den EVU und den Kunden für die Ergänzung des CIM-Frachtbriefes / CUV - Wagenbriefes und der Frachtberechnung dienen. Er enthält ferner andere kommerzielle und/oder technische Informationen, die für diese Verkehre nützlich sind. Für jede UIC-Kodenummer einer Güterverkehrsstelle („Subsidiary Location Code“) wird der damit verbundene Primary Location Code gemäß TSI TAF angegeben.

Der DIUM eines Landes enthält die UIC-Kodenummern, die Bezeichnungen der für den internationalen Verkehr geöffneten Güterverkehrsstellen sowie die Tarifentfernungen zwischen den Güterverkehrsstellen des betroffenen Landes und den Grenzübergangspunkten zu den Nachbarländern.

Der DIUM eines Landes enthält ferner die UIC-Kodenummern, die Bezeichnungen der Übernahme-/Ablieferungsorte, und die Kodenummern der Güterverkehrsstellen, an die diese Übernahme-/Ablieferungsorte angebunden sind.

Der DIUM enthält ebenfalls die Liste der Verzeichnisse der Güterverkehrsstellen, UTI Terminals sowie weitere Anlagen mit technischen und/oder kommerziellen Daten.

Der DIUM ist für folgende Länder erhältlich:

Österreich	AT	Frankreich	FR	Niederlande	NL
Belgien	BE	Großbritannien	GB	Polen	PL
Bulgarien	BG	Griechenland	GR	Rumänien	RO
Schweiz	CH	Kroatien	HR	Serbien	RS
Tschechien	CZ	Ungarn	HU	Schweden	SE
Deutschland	DE	Italien	IT	Slowenien	SI
Dänemark	DK	Litauen	LT	Slowakei	SK
Spanien	ES	Luxemburg	LU	Ukraine	UA
Finnland	FI	Nordmazedonien	MK		

Ergänzende Informationen zu den Güterverkehrsstellen und den Übernahme- /Ablieferungsorten sind mittels Verweisungszeichen bzw. -zahlen angeführt.

Allgemeine Verweisungszahlen

- 1 Grenzübergangspunkt, dient nur der Frachtberechnung im internationalen Verkehr. Angabe im Frachtbrief CIM/Wagenbrief CUV als Bestimmungsbahnhof nicht zulässig.
- 2 Grenzübergangspunkt mit Einschränkungen.
- 3 Binnenbahnhof mit Zollbehandlungsmöglichkeiten.
- 4 Bahnhof mit anderen Abfertigungsbeschränkungen.
- 5 Bahnhof nur für Ganzzüge geöffnet.
- 6 Verkehr bis auf weiteres eingestellt, mit Ausnahme bilateraler Verkehre.
- 7 Bahnhof, für den Zuschlagfrachten oder Nebentgelte berechnet werden.
- 8 Bahnhof, der im Versand und Empfang nur für Sendungen von und nach Privatgleisanschlüssen zugelassen ist.
- 9 Ladestelle = jede Ladestelle ist einem Güterbahnhof zugeordnet. Eine Ladestelle darf im Frachtbrief CIM/Wagenbrief CUV nicht als Versand-/Ablieferungsbahnhof, kann aber im Feld "Übernahme-/Ablieferungsort" als die Stelle genannt werden, auf der die Sendung bereitgestellt werden soll. Zur Entfernungsermittlung bei Ladestellen werden die Entfernungen des zuständigen Güterbahnhofs zu Grunde gelegt.
- 10 Reexpeditionsbahnhof für CIM-/SMGS-Verkehre.

Die in der linken Spalte aufgeführten Frachtberechnungspunkte sind alphabetisch geordnet, dabei sind die Grenzübergangspunkte in fetten Buchstaben angegeben. Die im Kopf der Entfernungsspalten genannten Grenzübergangspunkte sind unter Angabe der abgekürzten Bezeichnung und des Landescodes des Nachbarlandes nach Ländern geordnet.

Das Einfügen von neuen Bahnhöfen und Tarifpunkten, sowie andere Änderungen, sind mit dem Symbol ♦ in der Kodenummer - Spalte gekennzeichnet.

Die vorgenannten Hinweise sind unverbindlich und begründen keine Haftungspflicht der Eisenbahnen. Rechtsverbindlich sind ausschließlich die Bestimmungen in den Binnentarifen der einzelnen Bahnen.

Besondere Verweisungszeichen

- n B = Bahnhof mit Abfertigungsbeschränkung
- d KR = Bf. mit Kopframpe
- e R = Bf. mit Seitenrampe
- m RoLa = "Rollende Landstraße" zugelassen
- g T = Verkehr eingestellt; dient als Tarifschnittpunkt nur der Frachtberechnung im internationalen Verkehr
- a S = Bahnhof auf Schmalspurstrecke - Verlängerung der Lieferfrist, Besonderheiten je Strecke siehe auch "Verkehr mit Schmalspurbahnen"
- i Bahnhof liegt in Deutschland
- j Bahnhof liegt in der Schweiz
- k Bahnhof liegt in Ungarn
- l Bahnhof liegt in Liechtenstein
- h Bahnhof nur durch Krafftahrlinien bedient
- p B-2 = Bahnhof wird planmäßig nicht bedient. Auf- und Ablieferung nur nach gesonderter Vereinbarung. Sonderbedienungsfrachten: Im auf gesonderte Vereinbarung eingerichteten Verkehr mit den im Bahnhofverzeichnis mit "B2" gekennzeichneten Bahnhöfen wird für jeden im Wege der Sonderbedienung zugeführten oder abgeholt beladenen Wagen der nach Ziff. 1 - 11 des Abschnitts Frachtberechnung berechneten Fracht ein Betrag laut ÖGT hinzugezählt. Die Sonderbedienungsfracht wird je Sonderbedienung für mindestens 4 Wagen berechnet.
- A Bahnhof mit öffentlich zugänglichem Ladegleis auf dem ACTS-Transporte abgewickelt werden dürfen. Der konkrete Verladeort (Gleis oder Gleisabschnitt) muss mit der Rail Cargo Austria AG vereinbart werden. Auskünfte dazu erteilen die Servicestellen der Rail Cargo Austria AG.

- SNÖG-Zone: Zonen des Schwedisch-Norwegisch-Österreichischen Gütertarifs.

Foreword

The DIUM (Uniform distance table for international freight traffic, list of railways stations, list of the railways places of acceptance/delivery) contains different data concerning railway conveyance of goods into international traffic useful EF and customer for completion CUV consignment note / CIM consignment note CUV for calculating conveyance tariffs contesting there trade data and/or technical data useful that conveyances. For each subsidiary location code, the associated primary location code is provided in accordance with the TAF TSI.

The DIUM also contains the UIC codes, the name of stations open into international traffic of goods and the tariff distances between that stations and frontier points with neighbouring country.

The DIUM also contains the UIC codes, the name of acceptance/delivery locations and the code of stations with that railway places.

The DIUM comprising also the lost of stations with UTI terminals, as well as other data concerning to this technical data and trade.

The DIUM consists of the following countries:

Austria	AT	France	FR	Netherlands	NL
Belgium	BE	United Kingdom	GB	Poland	PL
Bulgaria	BG	Greece	GR	Romania	RO
Switzerland	CH	Croatia	HR	Serbia	RS
Czech Republic	CZ	Hungary	HU	Sweden	SE
Germany	DE	Italy	IT	Slovenia	SI
Denmark	DK	Lithuania	LT	Slovakia	SK
Spain	ES	Luxembourg	LU	Ukraine	UA
Finland	FI	North Macedonia	MK		

The Reference Numbers shown in the stations and acceptance/delivery location column and the head of distance columns under the names of frontier indicate:

General Reference Numbers

- 1** Frontier points other than frontier stations only used for calculating charges for international traffic. Not to be shown as a destination station on the consignment note CIM/ consignment note CUV
- 2** Frontier points point with restrictions.
- 3** Internal Station with Customs Clearance facilities
- 4** Station with other special dispatch restrictions
- 5** Station only open for full trains load.
- 6** Services discontinued until further notice, except for bilateral traffic
- 7** Station for which supplementary or ancillary charges are payable
- 8** Station opens only to or from private sidings
- 9** Loading yard = each loading yard is assigned to a freight depot. In the consignment note, a loading yard must not be given as the destination/delivery depot but may be given in the "acceptance/delivery location" box as the yard at which the consignment note CIM/ consignment note CUV is to be made available. In order to determine distances for loading yards, the distances of the freight depot responsible are used as a basis
- 10** Reconsigning station CIM- / SMGS Traffic

The stations/terminals included in the left-hand column are listed alphabetically, the frontier points being shown in heavy type. The frontier points mentioned in the headings of the distance columns are listed in country order in line with the abbreviated designation and the country code of the neighboring country.


New station locations, as well as those for which the details have been changed, are indicated with the symbol ♦ in the first Code Number column.

Only the regulations in the internal tariffs of the individual railways are legally binding. Similarly, all restrictions and information regarding the technical equipment of the stations are subject to the authorities embodied in the internal tariffs of the individual railways.

Specific References Codes

- n Station with other special dispatch restrictions
- d End platform
- e Side platform
- m Rolling Road (RoLA)
- g Station closed, used nevertheless as tariff boundary point for the calculation of international freight charges
- a Station situated on a narrow-gauge line
- i Station is situated in Germany
- j Station is situated in Switzerland
- k Station is situated in Hungary
- l Station is situated in Liechtenstein
- h Station served only by road services
- p Only for transports by separate contract
- A Railway station with publicly accessible loading track where ACTS-transports can be conducted. The precise place of loading (track or track section) need to be agreed upon with Rail Cargo Austria AG. Information is given by the service centers of Rail Cargo Austria AG.
- SNÖG-Zone: Zones of the Swedish-Norwegian-Austrian tariff.

Carte schématique des points frontières
Schematische Karte der Grenzübergangspunkte
Schematic Map: Frontier points



(633*) = Grenze St. Margarethen RDE/RCA

**Tableaux des distances autrichiennes
Entfernungsanzeiger Österreich
Distance table Austria**

◆ EF desservant Bedienendes E/VU Serving RU	Número de code Kodenummer Code number	de ou vice versa à von oder umgekehrt nach from or vice versa to			■ SNÖG-Zone	Gare de rattachement zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	DE													
							St. Margrethen RDE/RCA / St. Margrethen/RDE	Lindau-Reutin / Lindau-Reutin	Vis Grenze / Pfronten-Steinach Gr.	Ehrwald Grenze / Griesen(Oberbayern) Gr.	Scharnitz Grenze / Mittenwald	Kufstein / Kufstein	Salzburg Hbf / Salzburg Hbf	Simbach (Inn) / Simbach (Inn)	Passau Hbf / Passau Hbf					
							1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2					
							633	467	466	465	464	463	462	461	460					
2181	02423	2	Absdorf-Hippersdorf	4		1	726	730	0	0	564	483	301	291	282					
2181	01455	5	Admont	4	d,e	3	490	494	0	0	328	247	146	191	200					
2181	51699	7	Alkoven Zu 02	7	e	2	590	594	0	0	428	347	140	114	105					
2181	02443	0	Allentsteig	4		1	796	800	0	0	634	553	353	343	334					
2181	01478	7	Altenmarkt im Pongau	4		4	430	434	0	0	268	187	86	152	235					
2181	01925	7	Altmünster am Traunsee	4	e	2	532	536	0	0	370	289	82	84	93					
2181	03355	5	Altpinkafeld	4	d	3	761	765	0	0	599	518	409	399	390					
2181	01049	6	Amstetten		d	2	615	619	0	0	453	372	190	180	171					
2181	02819	1	Angern	4	e	1	805	809	0	0	643	562	380	370	361					
2181	62070	8	Anthering Zu 10	4,7		4	450	454	0	0	288	207	3	66	149					
2181	01915	8	Antiesenhofen		n	2	551	555	0	0	389	308	101	39	48					
2181	03662	4	Arnoldstein	4	e	5	509	513	0	0	347	266	193	259	342					
2181	01760	8	Aschach a.d. Donau	4		2	580	584	0	0	418	337	130	104	95					
2181	82211	4	Aschau im Zillertal Zu 19	4,7	a	6	271	275	0	0	109	76	255	321	404					
2181	03312	6	Aspang	4	e	1	739	743	0	0	577	496	387	377	368					
2181	01065	2	Asten-St. Florian	4		2	600	604	0	0	438	357	150	140	131					
2181	52031	2	Attersee Zu 04	7	a,e	2	517	521	0	0	355	274	67	81	120					
2181	01091	8	Attnang-Puchheim		e	2	516	520	0	0	354	273	66	76	85					
2181	01912	5	Aurolzmünster	4		2	551	555	0	0	389	308	101	39	48					
2181	01944	8	Bad Aussee	4	d,e	4	492	496	0	0	330	249	148	165	174					
2181	02933	0	Bad Deutsch Altenburg	4	e	1	752	756	0	0	590	509	368	358	349					
2181	43549	5	Bad Gleichenberg Zu 12	4,7	e,n	3	714	718	0	0	552	471	370	415	424					
2181	02114	7	Bad Hofgastein	4	e	4	375	379	0	0	213	132	75	141	224					
2181	01935	6	Bad Ischl Fbf	4	e	4	528	532	0	0	366	285	127	129	138					
2181	03709	3	Bad St. Leonhard	4	e	5	617	621	0	0	455	374	292	337	346					
2181	03119	5	Bad Vöslau	4	p	1	706	710	0	0	544	463	336	326	317					
2181	51862	1	Bad Wimsbach-Neydharting Zu 05	4,7	e	2	569	573	0	0	407	326	119	121	128					
2181	03117	9	Baden Fbf	4	e,p	1	726	730	0	0	564	483	344	334	325					
2181	13452	8	Bämbach Zu 06	4,7	d,n	3	700	704	0	0	538	457	356	401	410					
2181	62066	6	Bergheim Zu 10	4,7	n	4	450	454	0	0	288	207	3	66	149					
2181	01325	0	Berndorf Fabrik	4		1	706	710	0	0	544	463	336	326	317					
2181	02827	4	Bernhardsthal Fbf	4,8	n	1	805	809	0	0	643	562	380	370	361					
2181	02829	0	Bernhardsthal Grenze			1	818	822	0	0	656	575	393	383	374					
2181	613	-	Bernhardsthal Grenze/Břeclav st.hr.	1		1	818	822	0	0	656	575	393	383	374					
2181	02589	0	Bernschlag	4		1	796	800	0	0	634	553	353	343	334					
2181	01134	6	Bischofshofen	4	d,e	4	397	401	0	0	235	154	53	119	202					
2181	03825	7	Bleiburg			5	564	568	0	0	402	321	248	314	397					
2181	01230	2	Bludenz		d,e	7	61	65	0	0	169	210	389	455	538					
2181	01972	9	Bludenz CCT	4		7	61	65	0	0	169	210	389	455	538					
2181	01029	8	Böheimkirchen	4		1	679	683	0	0	517	436	254	244	235					

EF desservant Bedienendes EJU Serving RU	Número de code Kodenummer Code number	de ou vice versa à von oder umgekehrt nach from or vice versa to			SNÖG-Zone	Gare de rattachement zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	CZ				SK		HU															
							Summerau Grenze/Horní Dvoriště st.hr. / Horní Dvorište				Gmünd Grenze/České Velenice st.hr. / České Velenice		Unter Retzbach Grenze/Znojmo st.hr. / Znojmo		Bernhardsthal Grenze/Břeclav st.hr. / Břeclav		Marchegg Grenze/Devínska Nová Ves st. hr. / Devínska Nová Ves		Kittsee/Bratislava-Petržalka st. hr / Bratislava Petržalka		Nickelsdorf (Gr)/Hegyeshalom / Hegyeshalom		Pamhagen (Gr)/Pomogy / Pamhagen (Pomogy)		Sopron (Gr) / Sopron		Mogersdorf (Gr)/Szentgotthárd / Szentgotthárd	
							1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2			
610	611	612	613	616	617	601	609	796	606																			
2181	02423	2	Absdorf-Hippersdorf	4		1	241	130	89	114	90	90	115	141	118	247												
2181	01455	5	Admont	4	d,e	3	183	348	307	328	304	304	288	307	253	234												
2181	51699	7	Alkoven Zu 02	7	e	2	105	302	261	300	276	276	301	327	298	366												
2181	02443	0	Allentsteig	4		1	293	42	67	153	175	175	200	226	203	332												
2181	01478	7	Altenmarkt im Pongau	4		4	243	408	367	388	364	364	348	367	313	294												
2181	01925	7	Altmünster am Traunsee	4	e	2	140	337	296	335	311	311	336	362	333	341												
2181	03355	5	Altpinkafeld	4	d	3	349	284	208	191	167	167	145	164	110	106												
2181	01049	6	Amstetten		d	2	130	223	182	203	179	179	204	230	201	309												
2181	02819	1	Angern	4	e	1	320	182	101	13	61	61	136	162	139	268												
2181	62070	8	Anthering Zu 10	4,7		4	198	395	354	393	369	369	394	420	391	380												
2181	01915	8	Antiesenhofen		n	2	149	346	305	344	320	320	345	371	342	386												
2181	03662	4	Arnoldstein	4	e	5	391	543	467	450	426	426	404	423	369	350												
2181	01760	8	Aschach a.d. Donau	4		2	122	319	278	317	293	293	318	344	315	383												
2181	82211	4	Aschau im Zillertal Zu 19	4,7	a	6	453	643	602	623	599	599	583	602	548	529												
2181	03312	6	Aspang	4	e	1	327	262	186	169	145	145	123	142	88	112												
2181	01065	2	Asten-St.Florian	4		2	90	245	204	243	219	219	244	270	241	349												
2181	52031	2	Attersee Zu 04	7	a,e	2	167	364	323	362	338	338	363	389	360	392												
2181	01091	8	Attnang-Puchheim		e	2	132	329	288	327	303	303	328	354	325	357												
2181	01912	5	Aurolzmünster	4		2	149	346	305	344	320	320	345	371	342	386												
2181	01944	8	Bad Aussee	4	d,e	4	209	374	333	354	330	330	314	333	279	260												
2181	02933	0	Bad Deutsch Altenburg	4	e	1	308	216	140	123	99	99	26	52	68	209												
2181	43549	5	Bad Gleichenberg Zu 12	4,7	e,n	3	395	384	308	291	267	267	245	264	210	50												
2181	02114	7	Bad Hofgastein	4	e	4	273	463	422	443	419	419	403	422	368	349												
2181	01935	6	Bad Ischl Fbf	4	e	4	185	382	341	380	356	356	350	369	315	296												
2181	03709	3	Bad St.Leonhard	4	e	5	317	435	359	342	318	318	296	315	261	242												
2181	03119	5	Bad Vöslau	4	p	1	276	211	135	118	94	94	90	109	55	163												
2181	51862	1	Bad Wimsbach-Neydharting Zu 05	4,7	e	2	143	340	299	338	314	314	339	365	336	402												
2181	03117	9	Baden Fbf	4	e,p	1	284	192	116	99	75	75	100	126	75	183												
2181	13452	8	Bämbach Zu 06	4,7	d,n	3	381	441	365	348	324	324	302	321	267	140												
2181	62066	6	Bergheim Zu 10	4,7	n	4	198	395	354	393	369	369	394	420	391	380												
2181	01325	0	Berndorf Fabrik	4		1	276	211	135	118	94	94	90	109	55	163												
2181	02827	4	Bernhardsthal Fbf	4,8	n	1	320	182	101	13	61	61	136	162	139	268												
2181	02829	0	Bernhardsthal Grenze			1	333	195	114	0	74	74	149	175	152	281												
2181	613	-	Bernhardsthal Grenze/Břeclav st.hr.	1		1	333	195	114	0	74	74	149	175	152	281												
2181	02589	0	Bernschlag	4		1	293	42	67	153	175	175	200	226	203	332												
2181	01134	6	Bischofshofen	4	d,e	4	251	441	400	421	397	397	381	400	346	327												
2181	03825	7	Bleiburg			5	370	488	412	395	371	371	349	368	314	295												
2181	01230	2	Bludenz		d,e	7	587	777	736	757	733	733	717	736	682	663												
2181	01972	9	Bludenz CCT	4		7	587	777	736	757	733	733	717	736	682	663												
2181	01029	8	Böheimkirchen	4		1	194	159	118	139	115	115	140	166	137	245												

EF desservant Bedienendes EVU Serving RU	Número de code Kodenummer Code number	de ou vice versa à von oder umgekehrt nach from or vice versa to			SNÖG-Zone	Gare de rattachement zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	SI		IT			CH	
							Spielfeld Grenze/Maribor meja / Šentilj	Rosenbach Gr/Jezenice meja / Jesenice	Tarvisio Boscoverde / Tarvisio Centrale	San Candido/Innichen / San Candido/Innich.	Brennero/Brenner / Brennero/Brenner	Buchs (SG) / Buchs SG	St. Margrethen / St. Margrethen
							1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
◆				■									
2181	02423	2	Absdorf-Hippersdorf	4		1	305	412	435	535	565	705	728
2181	01455	5	Admont	4	d,e	3	201	250	252	299	329	469	492
2181	51699	7	Alkoven Zu 02	7	e	2	333	354	352	399	429	569	592
2181	02443	0	Allentsteig	4		1	390	497	520	605	635	775	798
2181	01478	7	Altenmarkt im Pongau	4		4	261	194	192	239	269	409	432
2181	01925	7	Altmünster am Traunsee	4	e	2	308	296	294	341	371	511	534
2181	03355	5	Altpinkafeld	4	d	3	197	383	406	525	600	740	763
2181	01049	6	Amstetten		d	2	314	363	377	424	454	594	617
2181	02819	1	Angern	4	e	1	326	433	456	575	644	784	807
2181	62070	8	Anthering Zu 10	4,7		4	347	214	212	259	289	429	452
2181	01915	8	Antiesenhofen		n	2	353	315	313	360	390	530	553
2181	03662	4	Arnoldstein	4	e	5	317	31	19	156	348	488	511
2181	01760	8	Aschach a.d. Donau	4		2	350	344	342	389	419	559	582
2181	82211	4	Aschau im Zillertal Zu 19	4,7	a	6	496	335	333	380	110	250	273
2181	03312	6	Aspang	4	e	1	203	361	384	503	578	718	741
2181	01065	2	Asten-St. Florian	4		2	324	364	362	409	439	579	602
2181	52031	2	Attersee Zu 04	7	a,e	2	359	281	279	326	356	496	519
2181	01091	8	Attnang-Puchheim		e	2	324	280	278	325	355	495	518
2181	01912	5	Aurolzmünster	4		2	353	315	313	360	390	530	553
2181	01944	8	Bad Aussee	4	d,e	4	227	256	254	301	331	471	494
2181	02933	0	Bad Deutsch Altenburg	4	e	1	267	374	397	516	591	731	754
2181	43549	5	Bad Gleichenberg Zu 12	4,7	e,n	3	121	336	359	478	553	693	716
2181	02114	7	Bad Hofgastein	4	e	4	316	155	153	200	214	354	377
2181	01935	6	Bad Ischl Fbf	4	e	4	263	292	290	337	367	507	530
2181	03709	3	Bad St. Leonhard	4	e	5	209	114	145	264	456	596	619
2181	03119	5	Bad Vöslau	4	p	1	221	328	351	470	545	685	708
2181	51862	1	Bad Wimsbach-Neydharting Zu 05	4,7	e	2	369	333	331	378	408	548	571
2181	03117	9	Baden Fbf	4	e,p	1	241	348	371	490	565	705	728
2181	13452	8	Bärbach Zu 06	4,7	d,n	3	107	322	345	464	539	679	702
2181	62066	6	Bergheim Zu 10	4,7	n	4	347	214	212	259	289	429	452
2181	01325	0	Berndorf Fabrik	4		1	221	328	351	470	545	685	708
2181	02827	4	Bernhardsthal Fbf	4,8	n	1	326	433	456	575	644	784	807
2181	02829	0	Bernhardsthal Grenze			1	339	446	469	588	657	797	820
2181	613	-	Bernhardsthal Grenze/Břeclav st.hr.	1		1	339	446	469	588	657	797	820
2181	02589	0	Bernschlag	4		1	390	497	520	605	635	775	798
2181	01134	6	Bischofshofen	4	d,e	4	294	161	159	206	236	376	399
2181	03825	7	Bleiburg			5	262	61	92	211	403	543	566
2181	01230	2	Bludenz		d,e	7	630	469	467	514	174	40	63
2181	01972	9	Bludenz CCT	4		7	630	469	467	514	174	40	63
2181	01029	8	Böheimkirchen	4		1	303	410	433	488	518	658	681

EF desservant Bedienendes EVU Serving RU	Número de code Kodenummer Code number	de ou vice versa à von oder umgekehrt nach from or vice versa to			SNÖG-Zone	Gare de rattachement zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	DE									
							St. Margrethen RDE/RCA / St. Margrethen/RDE	Lindau-Reutin / Lindau-Reutin	Vis Grenz / Pfronten-Steinach Gr.	Ehrwald Grenze / Griesen(Oberbayern) Gr.	Scharnitz Grenze / Mittenwald	Kufstein / Kufstein	Salzburg Hbf / Salzburg Hbf	Simbach (Inn) / Simbach (Inn)	Passau Hbf / Passau Hbf	
							1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
							633	467	466	465	464	463	462	461	460	
2181	01796	2	Braunau am Inn	4			514	518	0	0	352	271	64	2	85	
2181	02811	8	Breitenlee Vbf	4			744	748	0	0	582	501	319	309	300	
2181	332	-	Brennero/Brenner	1	6		235	239	0	0	73	110	289	355	438	
2181	02269	9	Brennero/Brenner Übergang	4			235	239	0	0	73	110	289	355	438	
2181	02267	3	Brennersee	4	m	6	235	239	0	0	73	110	289	355	438	
2181	01174	2	Brixlegg	4		6	242	246	0	0	80	29	208	274	357	
2181	02974	4	Bruck a. d. Leitha	4	d	1	752	756	0	0	590	509	368	358	349	
2181	03157	5	Bruck a. d. Mur Fbf	4		3	589	593	0	0	427	346	245	290	299	
2181	01144	5	Bruck-Fusch	4	n	4	375	379	0	0	213	132	75	141	224	
2181	03781	2	Brückl	4	e	5	566	570	0	0	404	323	250	316	393	
2181	271	-	Buchs (SG)	1	j	7	59	63	0	0	209	250	429	495	578	
2181	01244	3	Buchs (SG)	4	d,e,j	7	59	63	0	0	209	250	429	495	578	
2181	62076	5	Bürmoos Zu 10	7	e	4	503	507	0	0	341	260	53	119	202	
2181	02812	6	Deutsch Wagram	4		1	772	776	0	0	610	529	347	337	328	
2181	43431	6	Deutschfeistritz Zu 16	4,7		3	614	618	0	0	452	371	270	315	324	
2181	03282	1	Deutschkreutz	4		1	742	746	0	0	580	499	390	380	371	
2181	13468	4	Deutschlandsberg Zu 06	7		3	715	719	0	0	553	472	371	416	425	
2181	03872	9	Dölsach	4	e	5	532	536	0	0	370	289	216	282	365	
2181	51696	3	Dömbach Zu 02	4,7	e	2	590	594	0	0	428	347	140	114	105	
2181	02329	1	Dornbirn	4		7	10	14	0	0	220	261	440	506	589	
2181	02824	1	Drösing	4		1	805	809	0	0	643	562	380	370	361	
2181	02821	7	Dümkрут	4	d	1	805	809	0	0	643	562	380	370	361	
2181	01479	5	Eben im Pongau	4		4	397	401	0	0	235	154	53	119	202	
2181	03199	7	Ebenfurth	4	n	1	709	713	0	0	547	466	357	347	338	
2181	01929	9	Ebensee	4		2	548	552	0	0	386	305	98	100	109	
2181	03783	8	Eberstein	4	e	5	566	570	0	0	404	323	250	316	393	
2181	03310	0	Edlitz-Grimmenstein	4		1	739	743	0	0	577	496	387	377	368	
2181	01756	6	Eferding	4	e	2	580	584	0	0	418	337	130	104	95	
2181	02433	1	Eggenburg	4	d	1	763	767	0	0	601	520	320	310	301	
2181	465	-	Ehrwald Grenze	1,2,6		6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2181	02241	8	Ehrwald Grenze	4		6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2181	03686	3	Eisenerz	4		3	555	559	0	0	393	312	211	256	257	
2181	01064	5	Enns	4	d,e	2	600	604	0	0	438	357	150	140	131	
2181	01992	7	Enns-Hafen CCT	4		2	600	604	0	0	438	357	150	140	131	
2181	01328	4	Enzesfeld-Lindabrunn	4,8	n	1	706	710	0	0	544	463	336	326	317	
2181	03505	5	Fehring	4		3	694	698	0	0	532	451	350	395	404	
2181	03503	0	Feldbach	4	d	3	694	698	0	0	532	451	350	395	404	
2181	43541	2	Feldbach Landesbahn Zu 12	7	n	3	694	698	0	0	532	451	350	395	404	
2181	01236	9	Feldkirch	4	d,e	7	40	44	0	0	190	231	410	476	559	
2181	03807	5	Feldkirchen in Kärnten	4	e	5	525	529	0	0	363	282	209	275	358	

◆ EF desservant Bedienendes EJU Serving RU	Número de code Kodenummer Code number	de ou vice versa à von oder umgekehrt nach from or vice versa to			■ SNÖG-Zone	Gare de rattachement zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	CZ				SK		HU							
											Summerau Grenze/Horní Dvoriště st.hr. / Horní Dvorište	Gmünd Grenze/České Velenice st.hr. / České Velenice	Unter Retzbach Grenze/Znojmo st.hr. / Znojmo	Bernhardsthal Grenze/Břeclav st.hr. / Břeclav	Marchegg Grenze/Devínska Nová Ves st. hr. / Devínska Nová Ves	Kittsee/Bratislava-Petržalka st. hr / Bratislava Petržalka	Nickelsdorf (Gr)/Hegyeshalom / Hegyeshalom	Pamhagen (Gr)/Pomogy / Pamhagen (Pomogy)	Sopron (Gr) / Sopron	Mogersdorf (Gr)/Szentgotthárd / Szentgotthárd
							1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
610	611	612	613	616	617	601	609	796	606											
2181	01796 2	Braunau am Inn	4		4		186	383	342	381	357	357	382	408	379	423				
2181	02811 8	Breitenlee Vbf	4		1		259	167	91	74	50	50	75	101	78	207				
2181	332 -	Brennero/Brenner	1		6		487	677	636	657	633	633	617	636	582	563				
2181	02269 9	Brennero/Brenner Übergang	6		6		487	677	636	657	633	633	617	636	582	563				
2181	02267 3	Brennersee	4	m	6		487	677	636	657	633	633	617	636	582	563				
2181	01174 2	Brixlegg	4		6		406	596	555	576	552	552	536	555	501	482				
2181	02974 4	Bruck a. d. Leitha	4	d	1		308	216	140	123	99	99	26	52	68	209				
2181	03157 5	Bruck a. d. Mur Fbf	4		3		270	328	252	235	211	211	189	208	154	137				
2181	01144 5	Bruck-Fusch	4	n	4		273	463	422	443	419	419	403	422	368	349				
2181	03781 2	Brückl	4	e	5		364	482	406	389	365	365	343	362	308	289				
2181	271 -	Buchs (SG)	1	j	7		627	817	776	797	773	773	757	776	722	703				
2181	01244 3	Buchs (SG)	4	d,e,j	7		627	817	776	797	773	773	757	776	722	703				
2181	62076 5	Bürmoos Zu 10	7	e	4		251	448	407	446	422	422	447	473	444	433				
2181	02812 6	Deutsch Wagram	4	e	1		287	193	112	46	28	28	103	129	106	235				
2181	43431 6	Deutschfeित्रitz Zu 16	4,7		3		295	355	279	262	238	238	216	235	181	110				
2181	03282 1	Deutschkreutz	4		1		330	255	179	162	138	138	88	100	10	199				
2181	13468 4	Deutschlandsberg Zu 06	7		3		396	456	380	363	339	339	317	336	282	155				
2181	03872 9	Dölsach	4	e	5		414	604	562	545	521	521	499	518	464	445				
2181	51696 3	Dömbach Zu 02	4,7	e	2		105	302	261	300	276	276	301	327	298	366				
2181	02329 1	Dornbirn	4		7		638	828	787	808	784	784	768	787	733	714				
2181	02824 1	Drösing	4		1		320	182	101	13	61	61	136	162	139	268				
2181	02821 7	Dümkрут	4	d	1		320	182	101	13	61	61	136	162	139	268				
2181	01479 5	Eben im Pongau	4		4		251	441	400	421	397	397	381	400	346	327				
2181	03199 7	Ebenfurth	4	n	1		297	211	135	118	94	94	69	88	34	166				
2181	01929 9	Ebensee	4		2		156	353	312	351	327	327	352	378	344	325				
2181	03783 8	Eberstein	4	e	5		364	482	406	389	365	365	343	362	308	289				
2181	03310 0	Edlitz-Grimmenstein	4		1		327	262	186	169	145	145	123	142	88	112				
2181	01756 6	Eferding	4	e	2		122	319	278	317	293	293	318	344	315	383				
2181	02433 1	Eggenburg	4	d	1		260	75	34	120	142	142	167	193	170	299				
2181	465 -	Ehrwald Grenze	1,2,6		6		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2181	02241 8	Ehrwald Grenze	4		6		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2181	03686 3	Eisenerz	4		3		216	329	288	308	284	284	262	281	227	208				
2181	01064 5	Enns	4	d,e	2		90	245	204	243	219	219	244	270	241	349				
2181	01992 7	Enns-Hafen CCT	4		2		90	245	204	243	219	219	244	270	241	349				
2181	01328 4	Enzesfeld-Lindabrunn	4,8	n	1		276	211	135	118	94	94	90	109	55	163				
2181	03505 5	Fehring	4		3		375	364	288	271	247	247	225	244	190	30				
2181	03503 0	Feldbach	4	d	3		375	364	288	271	247	247	225	244	190	30				
2181	43541 2	Feldbach Landesbahn Zu 12	7	n	3		375	364	288	271	247	247	225	244	190	30				
2181	01236 9	Feldkirch	4	d,e	7		608	798	757	778	754	754	738	757	703	684				
2181	03807 5	Feldkirchen in Kärnten	4	e	5		391	509	433	416	392	392	370	389	335	316				

EF desservant Bedienendes EVU Serving RU	Número de code Kodenummer Code number	de ou vice versa à von oder umgekehrt nach from or vice versa to			SNÖG-Zone	Gare de rattachement zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	SI		IT			CH	
							Spielfeld Grenze/Maribor meja / Šentilj	Rosenbach Gr/Jezenice meja / Jesenice	Tarvisio Boscoverde / Tarvisio Centrale	San Candido/Innichen / San Candido/Innich.	Brennero/Brenner / Brennero/Brenner	Buchs (SG) / Buchs SG	St. Margrethen / St. Margrethen
							1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
◆				■									
							440	442	330	331	332	271	270
2181	01796 2	Braunau am Inn	4		4		390	278	276	323	353	493	516
2181	02811 8	Breitenlee Vbf	4		1		265	372	395	514	583	723	746
2181	332 -	Brennero/Brenner	1		6		530	369	367	414	0	214	237
2181	02269 9	Brennero/Brenner Übergang			6		530	369	367	414	0	214	237
2181	02267 3	Brennersee	4	m	6		530	369	367	414	0	214	237
2181	01174 2	Brixlegg	4		6		449	288	286	333	81	221	244
2181	02974 4	Bruck a. d. Leitha		d	1		267	374	397	516	591	731	754
2181	03157 5	Bruck a. d. Mur Fbf	4		3		104	211	234	353	428	568	591
2181	01144 5	Bruck-Fusch	4	n	4		316	155	153	200	214	354	377
2181	03781 2	Brückl	4	e	5		256	71	94	213	405	545	568
2181	271 -	Buchs (SG)	1	j	7		670	509	507	554	214	0	61
2181	01244 3	Buchs (SG)	4	d,e,j	7		670	509	507	554	214	0	61
2181	62076 5	Bürmoos Zu 10	7	e	4		400	267	265	312	342	482	505
2181	02812 6	Deutsch Wagram	4		1		293	400	423	542	611	751	774
2181	43431 6	Deutschfeistritz Zu 16	4,7		3		77	236	259	378	453	593	616
2181	03282 1	Deutschkreutz	4		1		257	364	387	506	581	721	744
2181	13468 4	Deutschlandsberg Zu 06	7		3		122	337	360	479	554	694	717
2181	03872 9	Dölsach	4	e	5		412	134	132	43	371	511	534
2181	51696 3	Dömbach Zu 02	4,7	e	2		333	354	352	399	429	569	592
2181	02329 1	Dombirn	4		7		681	520	518	565	225	49	12
2181	02824 1	Drösing	4		1		326	433	456	575	644	784	807
2181	02821 7	Dürnkrot	4	d	1		326	433	456	575	644	784	807
2181	01479 5	Eben im Pongau	4		4		294	161	159	206	236	376	399
2181	03199 7	Ebenfurth	4	n	1		224	331	354	473	548	688	711
2181	01929 9	Ebensee	4		2		292	312	310	357	387	527	550
2181	03783 8	Eberstein	4	e	5		256	71	94	213	405	545	568
2181	03310 0	Edlitz-Grimmenstein	4		1		203	361	384	503	578	718	741
2181	01756 6	Eferding	4	e	2		350	344	342	389	419	559	582
2181	02433 1	Eggenburg	4	d	1		357	464	487	572	602	742	765
2181	465 -	Ehrwald Grenze	1,2,6		6		0	0	0	0	0	0	0
2181	02241 8	Ehrwald Grenze	4		6		0	0	0	0	0	0	0
2181	03686 3	Eisenerz	4		3		175	248	271	364	394	534	557
2181	01064 5	Enns		d,e	2		324	364	362	409	439	579	602
2181	01992 7	Enns-Hafen CCT	4		2		324	364	362	409	439	579	602
2181	01328 4	Enzesfeld-Lindabrunn	4,8	n	1		221	328	351	470	545	685	708
2181	03505 5	Fehring	4		3		101	316	339	458	533	673	696
2181	03503 0	Feldbach	4	d	3		101	316	339	458	533	673	696
2181	43541 2	Feldbach Landesbahn Zu 12	7	n	3		101	316	339	458	533	673	696
2181	01236 9	Feldkirch	4	d,e	7		651	490	488	535	195	19	42
2181	03807 5	Feldkirchen in Kärnten	4	e	5		283	55	53	172	364	504	527

◆ EF desservant Bedienendes EVU Serving RU	Número de code Kodenummer Code number	de ou vice versa à von oder umgekehrt nach from or vice versa to			SNÖG-Zone ■	Gare de rattachement zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	DE									
							St. Margrethen RDE/RCA / St. Margrethen/RDE	Lindau-Reutin / Lindau-Reutin	Vis Grenze / Pfronten-Steinach Gr.	Ehrwald Grenze / Griesen(Oberbayern) Gr.	Scharnitz Grenze / Mittenwald	Kufstein / Kufstein	Salzburg Hbf / Salzburg Hbf	Simbach (Inn) / Simbach (Inn)	Passau Hbf / Passau Hbf	
							1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
							633	467	466	465	464	463	462	461	460	
2181	03123	7	Felixdorf		n	1		706	710	0	0	544	463	336	326	317
2181	03611	1	Fentsch-St. Lorenzen	4		3		581	585	0	0	419	338	237	282	291
2181	02131	1	Ferndorf			5		464	468	0	0	302	221	148	214	297
2181	03047	8	Feuerwerksanstalt	4	e	1		697	701	0	0	535	454	345	335	326
2181	02941	3	Fischamend Steg	4		1		759	763	0	0	597	516	334	324	315
2181	43514	9	Fladnitz-Neudorf Zu 13	4,7	e	3		671	675	0	0	509	428	327	372	381
2181	02806	8	Floridsdorf	4	d,e	1		744	748	0	0	582	501	319	309	300
2181	51701	1	Fraham Zu 02	4,7		2		574	578	0	0	412	331	124	98	89
2181	01100	7	Frankenmarkt	4		2		476	480	0	0	314	233	26	40	123
2181	03714	3	Frantschach-St. Gertraud			5		617	621	0	0	455	374	292	337	346
2181	01235	1	Frastanz	4		7		40	44	0	0	190	231	410	476	559
2181	33025	8	Frauenkirchen Zu 09	7	n	1		780	784	0	0	618	537	403	393	384
2181	13467	6	Frauental-Bad Gams Zu 06	4,7		3		715	719	0	0	553	472	371	416	425
2181	01337	5	Freiland	4		1		698	702	0	0	536	455	273	263	254
2181	01583	4	Freistadt	4	d,e	2		638	642	0	0	476	395	188	178	169
2181	03319	1	Friedberg	4	e,n	3		761	765	0	0	599	518	409	399	390
2181	02041	2	Friedburg-Lengau	4		2		476	480	0	0	314	233	26	40	123
2181	03625	1	Friesach	4	e	5		572	576	0	0	410	329	256	322	373
2181	01182	5	Fritzens-Wattens	4	e	6		214	218	0	0	52	57	236	302	385
2181	03164	1	Frohnleiten	4		3		614	618	0	0	452	371	270	315	324
2181	82206	4	Fügen-Hart Zu 19	7	a	6		233	237	0	0	71	38	217	283	366
2181	03338	1	Fürstenfeld	4	e	3		725	729	0	0	563	482	381	426	435
2181	02551	0	Furth-Palt	4	p	1		710	714	0	0	548	467	267	257	248
2181	01638	6	Gaishorn	4		3		513	517	0	0	351	270	169	214	223
2181	02816	7	Gänserndorf	4		1		772	776	0	0	610	529	347	337	328
2181	03004	9	Gattendorf		p	1		760	764	0	0	598	517	376	366	357
2181	02865	4	Gerasdorf			1		744	748	0	0	582	501	319	309	300
2181	03804	2	Glanegg	4	e	5		525	529	0	0	363	282	209	275	358
2181	03497	5	Gleisdorf		d,e	3		671	675	0	0	509	428	327	372	381
2181	03133	6	Gloggnitz	4	e	1		678	682	0	0	516	435	334	354	345
2181	02452	1	Gmünd Grenze			1		838	842	0	0	676	595	395	385	376
2181	611	-	Gmünd Grenze/České Velenice st.hr.	1		1		838	842	0	0	676	595	395	385	376
2181	02451	3	Gmünd NÖ.	4	d,e	1		836	840	0	0	674	593	393	383	374
2181	01924	0	Gmunden	4	n	2		532	536	0	0	370	289	82	84	93
2181	43545	3	Gnas Zu 12	4,7	e,n	3		714	718	0	0	552	471	370	415	424
2181	02658	3	Göllersdorf	4	e,n	1		754	758	0	0	592	511	317	307	298
2181	01128	8	Golling-Abtenau	4	e	4		432	436	0	0	270	189	18	84	167
2181	33022	5	Gols Zu 09	4,7	p	1		780	784	0	0	618	537	403	393	384
2181	02442	2	Göpfritz	4	e	1		796	800	0	0	634	553	353	343	334
◆ 2181	02969	4	Götzendorf	4		1		743	747	0	0	581	500	359	349	340

◆ EF desservant Bedienendes EJU Serving RU	Número de code Kodenummer Code number	de ou vice versa à von oder umgekehrt nach from or vice versa to	SNÖG-Zone	Gare de rattachement zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	CZ				SK		HU				
					1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
					Summerau Grenze/Horní Dvorište	Gmünd Grenze/České Velenice st.hr. / České Velenice	Unter Retzbach Grenze/Znojmo st.hr. / Znojmo	Bernhardsthal Grenze/Břeclav st.hr. / Břeclav	Marchegg Grenze/Devínska Nová Ves st. hr. / Devínska Nová Ves	Kittsee/Bratislava-Petržalka st. hr / Bratislava Petržalka	Nickelsdorf (Gr)/Hegyeshalom / Hegyeshalom	Pamhagen (Gr)/Pomogy / Pamhagen (Pomogy)	Sopron (Gr) / Sopron	Mogersdorf (Gr)/Szentgotthárd / Szentgotthárd	
			■		610	611	612	613	616	617	601	609	796	606	
2181	03123 7	Felixdorf		n	1	276	211	135	118	94	94	90	109	55	163
2181	03611 1	Fentsch-St. Lorenzen	4		3	262	380	304	287	263	263	241	260	206	187
2181	02131 1	Ferndorf			5	346	536	494	477	453	453	431	450	396	377
2181	03047 8	Feuerwerksanstalt	4	e	1	285	220	144	127	103	103	81	100	46	154
2181	02941 3	Fischamend Steg	4		1	274	182	106	89	65	65	64	90	85	217
2181	43514 9	Fladnitz-Neudorf Zu 13	4,7	e	3	352	387	311	294	270	270	248	267	213	53
2181	02806 8	Floridsdorf	4	d,e	1	259	167	91	74	50	50	75	101	78	207
2181	51701 1	Fraham Zu 02	4,7		2	116	313	272	311	287	287	312	338	309	377
2181	01100 7	Frankenmarkt	4		2	172	369	328	367	343	343	368	394	365	397
2181	03714 3	Frantschach-St. Gertraud			5	317	435	359	342	318	318	296	315	261	242
2181	01235 1	Frastanz	4		7	608	798	757	778	754	754	738	757	703	684
2181	33025 8	Frauenkirchen Zu 09	7	n	1	343	251	175	158	134	134	45	17	73	237
2181	13467 6	Frauental-Bad Gams Zu 06	4,7		3	396	456	380	363	339	339	317	336	282	155
2181	01337 5	Freiland	4		1	213	178	137	158	134	134	153	172	118	226
2181	01583 4	Freistadt	4	d,e	2	10	325	284	323	299	299	324	350	321	395
2181	03319 1	Friedberg	4	e,n	3	349	284	208	191	167	167	145	164	110	106
2181	02041 2	Friedburg-Lengau	4		2	172	369	328	367	343	343	368	394	365	397
2181	03625 1	Friesach	4	e	5	344	462	386	369	345	345	323	342	288	269
2181	01182 5	Fritzens-Wattens	4	e	6	434	624	583	604	580	580	564	583	529	510
2181	03164 1	Frohnleiten	4		3	295	355	279	262	238	238	216	235	181	110
2181	82206 4	Fügen-Hart Zu 19	7	a	6	415	605	564	585	561	561	545	564	510	491
2181	03338 1	Fürstenfeld	4	e	3	398	333	257	240	216	216	194	213	159	41
2181	02551 0	Furth-Palt	4	p	1	207	128	87	153	129	129	154	180	157	276
2181	01638 6	Gaishorn	4		3	194	359	318	311	287	287	265	284	230	211
2181	02816 7	Gänserndorf	4		1	287	193	112	46	28	28	103	129	106	235
2181	03004 9	Gattendorf		p	1	316	224	148	131	107	107	18	44	60	217
2181	02865 4	Gerasdorf			1	259	167	91	74	50	50	75	101	78	207
2181	03804 2	Glanegg	4	e	5	391	509	433	416	392	392	370	389	335	316
2181	03497 5	Gleisdorf		d,e	3	352	387	311	294	270	270	248	267	213	53
2181	03133 6	Gloggnitz	4	e	1	304	239	163	146	122	122	100	119	65	173
2181	02452 1	Gmünd Grenze			1	335	0	109	195	217	217	242	268	245	374
2181	611 -	Gmünd Grenze/České Velenice st.hr.	1		1	335	0	109	195	217	217	242	268	245	374
2181	02451 3	Gmünd NÖ.	4	d,e	1	333	2	107	193	215	215	240	266	243	372
2181	01924 0	Gmunden	4	n	2	140	337	296	335	311	311	336	362	333	341
2181	43545 3	Gnas Zu 12	4,7	e,n	3	395	384	308	291	267	267	245	264	210	50
2181	02658 3	Göllersdorf	4	e,n	1	257	138	62	103	79	79	104	130	107	236
2181	01128 8	Golling-Abtenau	4	e	4	216	413	372	411	387	387	412	435	381	362
2181	33022 5	Gols Zu 09	4,7	p	1	343	251	175	158	134	134	45	17	73	237
2181	02442 2	Göpfritz	4	e	1	293	42	67	153	175	175	200	226	203	332
◆ 2181	02969 4	Götzendorf	4		1	299	207	131	114	90	90	47	73	68	200

◆ EF desservant Bedienendes EVU Serving RU	Número de code Kodenummer Code number	de ou vice versa à von oder umgekehrt nach from or vice versa to			SNÖG-Zone ■	Gare de rattachement zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	SI		IT			CH	
							Spielfeld Grenze/Maribor meja / Šentilj	Rosenbach Gr/Jezenice meja / Jesenice	Tarvisio Boscoverde / Tarvisio Centrale	San Candido/Innichen / San Candido/Innich.	Brennero/Brenner / Brennero/Brenner	Buchs (SG) / Buchs SG	St. Margrethen / St. Margrethen
							1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
							440	442	330	331	332	271	270
2181	03123	7	Felixdorf		n	1	221	328	351	470	545	685	708
2181	03611	1	Fentsch-St. Lorenzen	4		3	154	159	182	301	420	560	583
2181	02131	1	Ferndorf			5	344	66	64	111	303	443	466
2181	03047	8	Feuerwerksanstalt	4	e	1	212	319	342	461	536	676	699
2181	02941	3	Fischamend Steg	4		1	275	382	405	524	598	738	761
2181	43514	9	Fladnitz-Neudorf Zu 13	4,7	e	3	78	293	316	435	510	650	673
2181	02806	8	Floridsdorf	4	d,e	1	265	372	395	514	583	723	746
2181	51701	1	Fraham Zu 02	4,7		2	344	338	336	383	413	553	576
2181	01100	7	Frankenmarkt	4		2	364	240	238	285	315	455	478
2181	03714	3	Frantschach-St. Gertraud			5	209	114	145	264	456	596	619
2181	01235	1	Frastanz	4		7	651	490	488	535	195	19	42
2181	33025	8	Frauenkirchen Zu 09	7	n	1	295	402	425	544	619	759	782
2181	13467	6	Frauental-Bad Gams Zu 06	4,7		3	122	337	360	479	554	694	717
2181	01337	5	Freiland	4		1	284	391	414	507	537	677	700
2181	01583	4	Freistadt	4	d,e	2	362	402	400	447	477	617	640
2181	03319	1	Friedberg	4	e,n	3	197	383	406	525	600	740	763
2181	02041	2	Friedburg-Lengau	4		2	364	240	238	285	315	455	478
2181	03625	1	Friesach	4	e	5	236	77	100	219	411	551	574
2181	01182	5	Fritzens-Wattens	4	e	6	477	316	314	361	53	193	216
2181	03164	1	Frohnleiten	4		3	77	236	259	378	453	593	616
2181	82206	4	Fügen-Hart Zu 19	7	a	6	458	297	295	342	72	212	235
2181	03338	1	Fürstenfeld	4	e	3	132	347	370	489	564	704	727
2181	02551	0	Furth-Palt	4	p	1	334	441	464	519	549	689	712
2181	01638	6	Gaishorn	4		3	178	227	250	322	352	492	515
2181	02816	7	Gänserndorf	4		1	293	400	423	542	611	751	774
2181	03004	9	Gattendorf		p	1	275	382	405	524	599	739	762
2181	02865	4	Gerasdorf			1	265	372	395	514	583	723	746
2181	03804	2	Glanegg	4	e	5	283	55	53	172	364	504	527
2181	03497	5	Gleisdorf		d,e	3	78	293	316	435	510	650	673
2181	03133	6	Gloggnitz	4	e	1	193	300	323	442	517	657	680
2181	02452	1	Gmünd Grenze			1	432	539	562	647	677	817	840
2181	611	-	Gmünd Grenze/České Velenice st.hr.	1		1	432	539	562	647	677	817	840
2181	02451	3	Gmünd NÖ.	4	d,e	1	430	537	560	645	675	815	838
2181	01924	0	Gmunden	4	n	2	308	296	294	341	371	511	534
2181	43545	3	Gnas Zu 12	4,7	e,n	3	121	336	359	478	553	693	716
2181	02658	3	Göllersdorf	4	e,n	1	294	401	424	543	593	733	756
2181	01128	8	Golling-Abtenau	4	e	4	329	196	194	241	271	411	434
2181	33022	5	Gols Zu 09	4,7	p	1	295	402	425	544	619	759	782
2181	02442	2	Göpfritz	4	e	1	390	497	520	605	635	775	798
◆ 2181	02969	4	Götzendorf	4		1	258	365	388	507	582	722	745

EF desservant Bedienendes E/VU Serving RU	Número de code Kodenummer Code number	de ou vice versa à von oder umgekehrt nach from or vice versa to			SNÖG-Zone	Gare de rattachement zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	DE									
							St. Margrethen RDE/RCA / St. Margrethen/RDE	Lindau-Reutin / Lindau-Reutin	Vis Grenz / Pfronten-Steinach Gr.	Ehrwald Grenze / Griesen(Oberbayern) Gr.	Scharnitz Grenze / Mittenwald	Kufstein / Kufstein	Salzburg Hbf / Salzburg Hbf	Simbach (Inn) / Simbach (Inn)	Passau Hbf / Passau Hbf	
							1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
							633	467	466	465	464	463	462	461	460	
2181	02946	2	Götzendorf Lokalbahn	4		1	743	747	0	0	581	500	359	349	340	
2181	02325	9	Götzis	4	n	7	40	44	0	0	190	231	410	476	559	
2181	03820	8	Grafenstein			6	564	568	0	0	402	321	248	314	397	
2181	02968	6	Gramatneusiedl	4		1	730	734	0	0	568	487	346	336	327	
2181	03168	2	Gratwein-Gratkorn		e	3	631	635	0	0	469	388	287	332	341	
2181	03172	4	Graz Hbf			3	642	646	0	0	480	399	298	343	352	
2181	13439	5	Graz Köflacherbahnhof Zu 06	7		3	642	646	0	0	480	399	298	343	352	
2181	03491	8	Graz Ostbahnhof	4		3	642	646	0	0	480	399	298	343	352	
2181	03173	2	Graz Süd	4	n	3	660	664	0	0	498	417	316	361	370	
2181	01988	5	Graz Süd CCT		d,e,m	3	660	664	0	0	498	417	316	361	370	
2181	01404	3	Gresten	4		2	683	687	0	0	521	440	258	248	239	
2181	01726	9	Grieskirchen-Gallspach	4	n	2	573	577	0	0	411	330	123	61	52	
2181	02923	1	Groß Schwechat			1	759	763	0	0	597	516	334	324	315	
2181	13466	8	Groß St. Florian Zu 06	4,7	p	3	715	719	0	0	553	472	371	416	425	
2181	02426	5	Groß Weikersdorf	4		1	726	730	0	0	564	483	301	291	282	
2181	01447	2	Großreifling	4	d,e	3	555	559	0	0	393	312	211	256	257	
2181	43436	5	Guggenbach Zu 16	4,7		3	639	643	0	0	477	396	295	340	349	
2181	02135	2	Gummern			5	492	496	0	0	330	249	176	242	325	
2181	01085	0	Gunskirchen	4	p	1	551	555	0	0	389	308	101	91	82	
2181	02664	1	Guntersdorf	4		1	780	784	0	0	618	537	343	333	324	
2181	73088	7	Guntramsdorf Lokalbahn		n	1	743	747	0	0	581	500	353	343	334	
2181	03037	9	Guntramsdorf-Kaiserau	4		1	726	730	0	0	564	483	344	334	325	
2181	01790	5	Gurten	4	p	2	551	555	0	0	389	308	101	39	48	
2181	03244	1	Gutenstein	4	e	1	728	732	0	0	566	485	357	347	338	
2181	01722	8	Haiding	4	n	1	551	555	0	0	389	308	101	91	82	
2181	01184	1	Hall in Tirol	4	d,e	6	207	211	0	0	45	64	243	309	392	
2181	01974	5	Hall in Tirol CCT	4		6	207	211	0	0	45	64	243	309	392	
2181	01125	4	Hallein	4	d,e	4	432	436	0	0	270	189	18	84	167	
2181	03512	1	Heiligenkreuz Businesspark	4	n	3	694	698	0	0	532	451	350	395	404	
2181	02406	7	Heiligenstadt	4		1	744	748	0	0	582	501	319	309	300	
2181	03188	0	Hengsberg		n	1	691	695	0	0	529	448	347	392	401	
2181	03907	3	Hermagor	4		5	549	553	0	0	387	306	233	299	382	
2181	01284	9	Herzogenburg	4		1	689	693	0	0	527	446	264	254	245	
2181	03108	8	Hetzendorf	4,8	n	1	744	748	0	0	582	501	319	309	300	
2181	02663	3	Hetzmannsdorf-Wullersdorf	4	n	1	780	784	0	0	618	537	343	333	324	
2181	01449	8	Hieflau	4	e	3	555	559	0	0	393	312	211	256	257	
2181	01433	2	Hilm-Kematen	4	e	2	591	595	0	0	429	348	214	204	195	
2181	02966	0	Himberg	4		1	730	734	0	0	568	487	346	336	327	
2181	03626	9	Hirt	4		5	572	576	0	0	410	329	256	322	373	
2181	01153	6	Hochfilzen	4	d,e	4	319	323	0	0	157	76	131	197	280	

◆ EF desservant Bedienendes E/VU Serving RU	Número de code Kodenummer Code number	de ou vice versa à von oder umgekehrt nach from or vice versa to			■ SNÖG-Zone	Gare de rattachement zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	CZ				SK		HU						
							Summerau Grenze/Horní Dvořiště st.hr. / Horní Dvorište				Gmünd Grenze/České Velenice st.hr. / České Velenice	Unter Retzbach Grenze/Znojmo st.hr. / Znojmo	Bernhardsthal Grenze/Břeclav st.hr. / Břeclav	Marchegg Grenze/Devínska Nová Ves st. hr. / Devínska Nova Ves	Kittsee/Bratislava-Petržalka st. hr / Bratislava Petržalka	Nickelsdorf (Gr)/Hegyeshalom / Hegyeshalom	Pamhagen (Gr)/Pomogy / Pamhagen (Pomogy)	Sopron (Gr) / Sopron	Mogersdorf (Gr)/Szentgotthárd / Szentgotthárd
							1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
610	611	612	613	616	617	601	609	796	606										
2181	02946	2	Götzendorf Lokalbahn	4		1		299	207	131	114	90	90	47	73	68	200		
2181	02325	9	Götzis	4	n	7		608	798	757	778	754	754	738	757	703	684		
2181	03820	8	Grafenstein			6		370	488	412	395	371	371	349	368	314	295		
2181	02968	6	Gramatneusiedl	4		1		286	194	118	101	77	77	48	74	55	187		
2181	03168	2	Gratwein-Gratkorn		e	3		312	372	296	279	255	255	233	252	198	93		
2181	03172	4	Graz Hbf			3		323	383	307	290	266	266	244	263	209	82		
2181	13439	5	Graz Köflacherbahnhof Zu 06	7		3		323	383	307	290	266	266	244	263	209	82		
2181	03491	8	Graz Ostbahnhof	4		3		323	383	307	290	266	266	244	263	209	82		
2181	03173	2	Graz Süd	4	n	3		341	401	325	308	284	284	262	281	227	100		
2181	01988	5	Graz Süd CCT		d,e,m	3		341	401	325	308	284	284	262	281	227	100		
2181	01404	3	Gresten	4		2		198	229	188	209	185	185	210	236	207	315		
2181	01726	9	Grieskirchen-Gallspach	4	n	2		127	324	283	322	298	298	323	349	320	388		
2181	02923	1	Groß Schwechat			1		274	182	106	89	65	65	64	90	85	217		
2181	13466	8	Groß St. Florian Zu 06	4,7	p	3		396	456	380	363	339	339	317	336	282	155		
2181	02426	5	Groß Weikersdorf	4		1		241	130	89	114	90	90	115	141	118	247		
2181	01447	2	Großreifling	4	d,e	3		216	329	288	308	284	284	262	281	227	208		
2181	43436	5	Guggenbach Zu 16	4,7		3		320	380	304	287	263	263	241	260	206	121		
2181	02135	2	Gummern			5		374	542	466	449	425	425	403	422	368	349		
2181	01085	0	Gunskirchen	4	p	1		97	294	253	292	268	268	293	319	290	358		
2181	02664	1	Guntersdorf	4		1		283	117	36	122	105	105	130	156	133	262		
2181	73088	7	Guntramsdorf Lokalbahn		n	1		293	201	125	108	84	84	109	135	92	200		
2181	03037	9	Guntramsdorf-Kaiserau	4		1		284	192	116	99	75	75	100	126	75	183		
2181	01790	5	Gurten	4	p	2		149	346	305	344	320	320	345	371	342	386		
2181	03244	1	Gutenstein	4	e	1		297	238	162	145	121	121	112	131	77	185		
2181	01722	8	Haiding	4	n	1		97	294	253	292	268	268	293	319	290	358		
2181	01184	1	Hall in Tirol	4	d,e	6		441	631	590	611	587	587	571	590	536	517		
2181	01974	5	Hall in Tirol CCT	4		6		441	631	590	611	587	587	571	590	536	517		
2181	01125	4	Hallein	4	d,e	4		216	413	372	411	387	387	412	435	381	362		
2181	03512	1	Heiligenkreuz Businesspark	4	n	3		375	364	288	271	247	247	225	244	190	30		
2181	02406	7	Heiligenstadt	4		1		259	167	91	74	50	50	75	101	78	207		
2181	03188	0	Hengsberg		n	1		372	432	356	339	315	315	293	312	258	131		
2181	03907	3	Hermagor	4		5		431	583	507	490	466	466	444	463	409	390		
2181	01284	9	Herzogenburg	4		1		204	149	108	149	125	125	150	176	147	255		
2181	03108	8	Hetzendorf	4,8	n	1		259	167	91	74	50	50	75	101	78	207		
2181	02663	3	Hetzmannsdorf-Wullersdorf	4	n	1		283	117	36	122	105	105	130	156	133	262		
2181	01449	8	Hieflau	4	e	3		216	329	288	308	284	284	262	281	227	208		
2181	01433	2	Hilm-Kematen	4	e	2		154	247	206	227	203	203	228	254	225	323		
2181	02966	0	Himberg	4		1		286	194	118	101	77	77	48	74	55	187		
2181	03626	9	Hirt	4		5		344	462	386	369	345	345	323	342	288	269		
2181	01153	6	Hochfilzen	4	d,e	4		329	519	478	499	475	475	459	478	424	405		

EF desservant Bedienendes EVU Serving RU	Número de code Kodenummer Code number	de ou vice versa à von oder umgekehrt nach from or vice versa to		SNÖG-Zone	Gare de rattachement zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	SI		IT			CH		
						Spielfeld Grenze/Maribor meja / Šentilj	Rosenbach Gr/Jezenice meja / Jesenice	Tarvisio Boscoverde / Tarvisio Centrale	San Candido/Innichen / San Candido/Innich.	Brennero/Brenner / Brennero/Brenner	Buchs (SG) / Buchs SG	St. Margrethen / St. Margrethen	
						1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
◆				■		440	442	330	331	332	271	270	
2181	02946	2	Götzendorf Lokalbahn	4		1	258	365	388	507	582	722	745
2181	02325	9	Götzis	4	n	7	651	490	488	535	195	19	42
2181	03820	8	Grafenstein			6	262	61	92	211	403	543	566
2181	02968	6	Gramatneusiedl	4		1	245	352	375	494	569	709	732
2181	03168	2	Gratwein-Gratkorn		e	3	60	253	276	395	470	610	633
2181	03172	4	Graz Hbf			3	49	264	287	406	481	621	644
2181	13439	5	Graz Köflacherbahnhof Zu 06	7		3	49	264	287	406	481	621	644
2181	03491	8	Graz Ostbahnhof	4		3	49	264	287	406	481	621	644
2181	03173	2	Graz Süd	4	n	3	31	282	305	424	499	639	662
2181	01988	5	Graz Süd CCT		d,e,m	3	31	282	305	424	499	639	662
2181	01404	3	Gresten	4		2	373	431	445	492	522	662	685
2181	01726	9	Grieskirchen-Gallspach	4	n	2	355	337	335	382	412	552	575
2181	02923	1	Groß Schwechat			1	275	382	405	524	598	738	761
2181	13466	8	Groß St. Florian Zu 06	4,7	p	3	122	337	360	479	554	694	717
2181	02426	5	Groß Weikersdorf	4		1	305	412	435	535	565	705	728
2181	01447	2	Großreifling	4	d,e	3	175	248	271	364	394	534	557
2181	43436	5	Guggenbach Zu 16	4,7		3	88	261	284	403	478	618	641
2181	02135	2	Gummern			5	316	38	36	139	331	471	494
2181	01085	0	Gunskirchen	4	p	1	325	315	313	360	390	530	553
2181	02664	1	Guntersdorf	4		1	320	427	450	569	619	759	782
2181	73088	7	Guntramsdorf Lokalbahn		n	1	258	365	388	507	582	722	745
2181	03037	9	Guntramsdorf-Kaiserau	4		1	241	348	371	490	565	705	728
2181	01790	5	Gurten	4	p	2	353	315	313	360	390	530	553
2181	03244	1	Gutenstein	4	e	1	243	350	373	492	567	707	730
2181	01722	8	Haiding	4	n	1	325	315	313	360	390	530	553
2181	01184	1	Hall in Tirol	4	d,e	6	484	323	321	368	46	186	209
2181	01974	5	Hall in Tirol CCT	4		6	484	323	321	368	46	186	209
2181	01125	4	Hallein	4	d,e	4	329	196	194	241	271	411	434
2181	03512	1	Heiligenkreuz Businesspark	4	n	3	101	316	339	458	533	673	696
2181	02406	7	Heiligenstadt	4		1	265	372	395	514	583	723	746
2181	03188	0	Hengsberg		n	1	98	313	336	455	530	670	693
2181	03907	3	Hermagor	4		5	357	71	41	196	388	528	551
2181	01284	9	Herzogenburg	4		1	313	420	443	498	528	668	691
2181	03108	8	Hetzendorf	4,8	n	1	265	372	395	514	583	723	746
2181	02663	3	Hetzmannsdorf-Wullersdorf	4	n	1	320	427	450	569	619	759	782
2181	01449	8	Hieflau	4	e	3	175	248	271	364	394	534	557
2181	01433	2	Hilm-Kematen	4	e	2	290	339	353	400	430	570	593
2181	02966	0	Himberg	4		1	245	352	375	494	569	709	732
2181	03626	9	Hirt	4		5	236	77	100	219	411	551	574
2181	01153	6	Hochfilzen	4	d,e	4	372	211	209	256	158	298	321

EF desservant Bedienendes EVU Serving RU	Número de code Kodenummer Code number	de ou vice versa à von oder umgekehrt nach from or vice versa to			SNÖG-Zone	Gare de rattachement zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	DE									
							St. Margrethen RDE/RCA / St.Margrethen/RDE	Lindau-Reutin / Lindau-Reutin	Vis Grenz / Pfronten-Steinach Gr.	Ehrwald Grenze / Griesen(Oberbayern) Gr.	Scharnitz Grenze / Mittenwald	Kufstein / Kufstein	Salzburg Hbf / Salzburg Hbf	Simbach (Inn) / Simbach (Inn)	Passau Hbf / Passau Hbf	
							1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
◆				■		633	467	466	465	464	463	462	461	460		
2181	02825	8	Hohenau	4	d	1	805	809	0	0	643	562	380	370	361	
2181	01345	8	Hohenberg			1	698	702	0	0	536	455	273	263	254	
2181	02327	5	Hohenems		p	7	10	14	0	0	220	261	440	506	589	
2181	02662	5	Hollabrunn	4		1	780	784	0	0	618	537	343	333	324	
2181	01168	4	Hopfgarten	4		6	257	261	0	0	95	14	193	259	342	
2181	02522	1	Horn	4	e	1	763	767	0	0	601	520	320	310	301	
2181	01077	7	Hörsching	4	d,e	2	580	584	0	0	418	337	130	120	111	
2181	02438	0	Hötzelsdorf-Geras	4	e	1	763	767	0	0	601	520	320	310	301	
2181	01481	1	Hüttau	4	n	4	397	401	0	0	235	154	53	119	202	
2181	01206	2	Imst-Pitztal	4		6	171	175	0	0	59	100	279	345	428	
2181	01187	4	Innsbruck Hbf	4	d,e	6	198	202	0	0	36	73	252	318	401	
2181	02221	0	Innsbruck Hötting	4		6	198	202	0	0	36	73	252	318	401	
2181	01189	0	Innsbruck Westbahnhof	4		6	198	202	0	0	36	73	252	318	401	
2181	73076	2	Inzersdorf Lokalbahn		e,n	1	744	748	0	0	582	501	319	309	300	
2181	01273	2	Inzersdorf Ort	4	n	1	744	748	0	0	582	501	319	309	300	
2181	02440	6	Imfritz	4	e	1	763	767	0	0	601	520	320	310	301	
2181	02645	0	Jedlersdorf	4	n	1	744	748	0	0	582	501	319	309	300	
2181	01176	7	Jenbach	4		6	233	237	0	0	71	38	217	283	366	
2181	82201	5	Jenbach Zillertalbahnhof Zu 19	7,8	a,d,e,n	6	233	237	0	0	71	38	217	283	366	
2181	03508	9	Jennersdorf		n	3	694	698	0	0	532	451	350	395	404	
2181	01296	3	Judenau-Sieghartkirchen	4		1	726	730	0	0	564	483	301	291	282	
2181	03615	2	Judenburg	4	d,e	5	596	600	0	0	434	353	252	297	306	
2181	01945	5	Kainisch	4		4	492	496	0	0	330	249	148	165	174	
2181	01269	0	Kaiserebersdorf			1	759	763	0	0	597	516	334	324	315	
2181	03177	3	Kalsdorf		d,e	3	660	664	0	0	498	417	316	361	370	
2181	82210	6	Kaltenbach-Stumm Zu 19	7	a	6	233	237	0	0	71	38	217	283	366	
2181	01643	6	Kalwang	4	d,e	3	559	563	0	0	397	316	215	260	269	
2181	03155	9	Kapfenberg		e	3	589	593	0	0	427	346	245	290	299	
2181	01982	8	Kapfenberg CCT			3	589	593	0	0	427	346	245	290	299	
2181	01586	7	Kefermarkt	4		2	638	642	0	0	476	395	188	178	169	
2181	03151	8	Kindberg		e	3	605	609	0	0	443	362	261	306	315	
2181	02181	6	Kirchbichl		n	6	257	261	0	0	95	14	193	259	342	
2181	02185	7	Kirchbichl MHG	4		6	257	261	0	0	95	14	193	259	342	
2181	01618	8	Kirchdorf a.d.Krems	4		2	536	540	0	0	374	293	191	181	172	
2181	03001	5	Kittsee Grenze			1	794	798	0	0	632	551	369	359	350	
2181	617	-	Kittsee/Bratislava-Petržalka št. hr	1,2		1	794	798	0	0	632	551	369	359	350	
2181	01160	1	Kitzbühel	4	n	6	302	306	0	0	140	59	148	214	297	
2181	03643	4	Klagenfurt Hbf	4	d,e	5	539	543	0	0	377	296	223	289	372	
2181	02324	2	Klaus in Vorarlberg	4		7	40	44	0	0	190	231	410	476	559	
2181	02581	7	Klein Schönau	4		1	848	852	0	0	686	605	405	395	386	

◆ EF desservant Bedienendes E/VU Serving RU	Número de code Kodenummer Code number	de ou vice versa à von oder umgekehrt nach from or vice versa to			■ SNÖG-Zone	Gare de rattachement zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	CZ				SK		HU															
							Summerau Grenze/Horní Dvoriště st.hr. / Horní Dvorište				Gmünd Grenze/České Velenice st.hr. / České Velenice		Unter Retzbach Grenze/Znojmo st.hr. / Znojmo		Bernhardsthal Grenze/Břeclav st.hr. / Břeclav		Marchegg Grenze/Devínska Nová Ves št. hr. / Devínska Nová Ves		Kittsee/Bratislava-Petržalka št. hr. / Bratislava Petržalka		Nickelsdorf (Gr)/Hegyeshalom / Hegyeshalom		Pamhagen (Gr)/Pomogy / Pamhagen (Pomogy)		Sopron (Gr) / Sopron		Mogersdorf (Gr)/Szentgotthárd / Szentgotthárd	
							1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2				
610	611	612	613	616	617	601	609	796	606																			
2181	02825	8	Hohenau	4	d	1		320	182	101	13	61	61	136	162	139	268											
2181	01345	8	Hohenberg			1		213	178	137	158	134	134	153	172	118	226											
2181	02327	5	Hohenems		p	7		638	828	787	808	784	784	768	787	733	714											
2181	02662	5	Hollabrunn	4		1		283	117	36	122	105	105	130	156	133	262											
2181	01168	4	Hopfgarten	4		6		391	581	540	561	537	537	521	540	486	467											
2181	02522	1	Horn	4	e	1		260	75	34	120	142	142	167	193	170	299											
2181	01077	7	Hörsching	4	d,e	2		70	265	224	263	239	239	264	290	261	337											
2181	02438	0	Hötzelsdorf-Geras	4	e	1		260	75	34	120	142	142	167	193	170	299											
2181	01481	1	Hüttau	4	n	4		251	441	400	421	397	397	381	400	346	327											
2181	01206	2	Imst-Pitztal	4		6		477	667	626	647	623	623	607	626	572	553											
2181	01187	4	Innsbruck Hbf	4	d,e	6		450	640	599	620	596	596	580	599	545	526											
2181	02221	0	Innsbruck Hötting	4		6		450	640	599	620	596	596	580	599	545	526											
2181	01189	0	Innsbruck Westbahnhof	4		6		450	640	599	620	596	596	580	599	545	526											
2181	73076	2	Inzersdorf Lokalbahn		e,n	1		259	167	91	74	50	50	75	101	78	207											
2181	01273	2	Inzersdorf Ort	4	n	1		259	167	91	74	50	50	75	101	78	207											
2181	02440	6	Imfritz	4	e	1		260	75	34	120	142	142	167	193	170	299											
2181	02645	0	Jedlersdorf	4	n	1		259	167	91	74	50	50	75	101	78	207											
2181	01176	7	Jenbach	4		6		415	605	564	585	561	561	545	564	510	491											
2181	82201	5	Jenbach Zillertalbahnhof Zu 19	7,8	a,d,e,n	6		415	605	564	585	561	561	545	564	510	491											
2181	03508	9	Jennersdorf		n	3		375	364	288	271	247	247	225	244	190	30											
2181	01296	3	Judenau-Sieghartkirchen	4		1		241	130	89	114	90	90	115	141	118	247											
2181	03615	2	Judenburg	4	d,e	5		277	395	319	302	278	278	256	275	221	202											
2181	01945	5	Kainisch	4		4		209	374	333	354	330	330	314	333	279	260											
2181	01269	0	Kaiserebersdorf			1		274	182	106	89	65	65	64	90	85	217											
2181	03177	3	Kalsdorf		d,e	3		341	401	325	308	284	284	262	281	227	100											
2181	82210	6	Kaltenbach-Stumm Zu 19	7	a	6		415	605	564	585	561	561	545	564	510	491											
2181	01643	6	Kalwang	4	d,e	3		240	358	282	265	241	241	219	238	184	165											
2181	03155	9	Kapfenberg		e	3		270	328	252	235	211	211	189	208	154	137											
2181	01982	8	Kapfenberg CCT			3		270	328	252	235	211	211	189	208	154	137											
2181	01586	7	Kefermarkt	4		2		10	325	284	323	299	299	324	350	321	395											
2181	03151	8	Kindberg		e	3		286	312	236	219	195	195	173	192	138	153											
2181	02181	6	Kirchbichl		n	6		391	581	540	561	537	537	521	540	486	467											
2181	02185	7	Kirchbichl MHG	4		6		391	581	540	561	537	537	521	540	486	467											
2181	01618	8	Kirchdorf a.d.Krems	4		2		137	334	293	332	308	308	322	341	287	268											
2181	03001	5	Kittsee Grenze			1		309	217	140	74	123	0	125	151	128	257											
2181	617	-	Kittsee/Bratislava-Petržalka št. hr	1,2		1		309	217	140	74	123	0	125	151	128	257											
2181	01160	1	Kitzbühel	4	n	6		346	536	495	516	492	492	476	495	441	422											
2181	03643	4	Klagenfurt Hbf	4	d,e	5		385	503	427	410	386	386	364	383	329	310											
2181	02324	2	Klaus in Vorarlberg	4		7		608	798	757	778	754	754	738	757	703	684											
2181	02581	7	Klein Schönau	4		1		345	60	119	205	227	227	252	278	255	384											

EF desservant Bedienendes EVU Serving RU	Número de code Kodenummer Code number	de ou vice versa à von oder umgekehrt nach from or vice versa to			SNÖG-Zone	Gare de rattachement zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	SI		IT			CH	
							Spielfeld Grenze/Maribor meja / Šentilj	Rosenbach Gr/Jezenice meja / Jesenice	Tarvisio Boscoverde / Tarvisio Centrale	San Candido/Innichen / San Candido/Innich.	Brennero/Brenner / Brennero/Brenner	Buchs (SG) / Buchs SG	St. Margrethen / St. Margrethen
							1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
◆				■									
2181	02825	8	Hohenau	4	d	1	326	433	456	575	644	784	807
2181	01345	8	Hohenberg			1	284	391	414	507	537	677	700
2181	02327	5	Hohenems		p	7	681	520	518	565	225	49	12
2181	02662	5	Hollabrunn	4		1	320	427	450	569	619	759	782
2181	01168	4	Hopfgarten	4		6	434	273	271	318	96	236	259
2181	02522	1	Horn	4	e	1	357	464	487	572	602	742	765
2181	01077	7	Hörsching	4	d,e	2	304	344	342	389	419	559	582
2181	02438	0	Hötzelsdorf-Geras	4	e	1	357	464	487	572	602	742	765
2181	01481	1	Hütttau	4	n	4	294	161	159	206	236	376	399
2181	01206	2	Imst-Pitztal	4		6	520	359	357	404	64	150	173
2181	01187	4	Innsbruck Hbf	4	d,e	6	493	332	330	377	37	177	200
2181	02221	0	Innsbruck Hötting	4		6	493	332	330	377	37	177	200
2181	01189	0	Innsbruck Westbahnhof	4		6	493	332	330	377	37	177	200
2181	73076	2	Inzersdorf Lokalbahn		e,n	1	265	372	395	514	583	723	746
2181	01273	2	Inzersdorf Ort	4	n	1	265	372	395	514	583	723	746
2181	02440	6	Imfritz	4	e	1	357	464	487	572	602	742	765
2181	02645	0	Jedlersdorf	4	n	1	265	372	395	514	583	723	746
2181	01176	7	Jenbach	4		6	458	297	295	342	72	212	235
2181	82201	5	Jenbach Zillertalbahnhof Zu 19	7,8	a,d,e,n	6	458	297	295	342	72	212	235
2181	03508	9	Jennersdorf		n	3	101	316	339	458	533	673	696
2181	01296	3	Judenau-Sieghartkirchen	4		1	305	412	435	535	565	705	728
2181	03615	2	Judenburg	4	d,e	5	169	144	167	286	435	575	598
2181	01945	5	Kainisch	4		4	227	256	254	301	331	471	494
2181	01269	0	Kaiserebersdorf			1	275	382	405	524	598	738	761
2181	03177	3	Kalsdorf		d,e	3	31	282	305	424	499	639	662
2181	82210	6	Kaltenbach-Stumm Zu 19	7	a	6	458	297	295	342	72	212	235
2181	01643	6	Kalwang	4	d,e	3	132	181	204	323	398	538	561
2181	03155	9	Kapfenberg		e	3	104	211	234	353	428	568	591
2181	01982	8	Kapfenberg CCT			3	104	211	234	353	428	568	591
2181	01586	7	Kefermarkt	4		2	362	402	400	447	477	617	640
2181	03151	8	Kindberg		e	3	120	227	250	369	444	584	607
2181	02181	6	Kirchbichl		n	6	434	273	271	318	96	236	259
2181	02185	7	Kirchbichl MHG	4		6	434	273	271	318	96	236	259
2181	01618	8	Kirchdorf a.d.Krems	4		2	235	284	298	345	375	515	538
2181	03001	5	Kittsee Grenze			1	315	422	445	564	633	773	796
2181	617	-	Kittsee/Bratislava-Petržalka št. hr	1,2		1	315	422	445	564	633	773	796
2181	01160	1	Kitzbühel	4	n	6	389	228	226	273	141	281	304
2181	03643	4	Klagenfurt Hbf	4	d,e	5	277	36	67	186	378	518	541
2181	02324	2	Klaus in Vorarlberg	4		7	651	490	488	535	195	19	42
2181	02581	7	Klein Schönau	4		1	442	549	572	657	687	827	850

EF desservant Bedienendes EVU Serving RU	Numéro de code Kodenummer Code number	de ou vice versa à von oder umgekehrt nach from or vice versa to			SNÖG-Zone	Gare de rattachement zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	DE									
							St. Margrethen RDE/RCA / St. Margrethen/RDE	Lindau-Reutin / Lindau-Reutin	Vis Grenze / Pfronten-Steinach Gr.	Ehrwald Grenze / Griesen(Oberbayern) Gr.	Scharnitz Grenze / Mittenwald	Kufstein / Kufstein	Salzburg Hbf / Salzburg Hbf	Simbach (Inn) / Simbach (Inn)	Passau Hbf / Passau Hbf	
							1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
							633	467	466	465	464	463	462	461	460	
2181	03301 9	Klein Wolkersdorf	4		1		697	701	0	0	535	454	345	335	326	
2181	01443 1	Kleinreifling	4	d,e,n	2		568	572	0	0	406	325	217	207	198	
2181	02409 1	Klosterneuburg-Weidling	4		1		744	748	0	0	582	501	319	309	300	
2181	03612 9	Knittelfeld		d,e	3		581	585	0	0	419	338	237	282	291	
2181	13455 1	Köflach Zu 06	7	d,e,n	3		700	704	0	0	538	457	356	401	410	
2181	02649 2	Korneuburg	4	n	1		763	767	0	0	601	520	327	317	308	
2181	02650 0	Korneuburg Donaulände	4,8		1		763	767	0	0	601	520	327	317	308	
2181	03918 0	Kötschach-Mauthen			5		549	553	0	0	387	306	233	299	382	
2181	02474 5	Krems a.d.Donau	4	d,e	1		745	749	0	0	583	502	302	292	283	
2181	01952 1	Krems a.d.Donau CCT	4		1		745	749	0	0	583	502	302	292	283	
2181	02482 8	Krems Hafen		d,e	1		745	749	0	0	583	502	302	292	283	
2181	01611 3	Kremsmünster	4	e	2		572	576	0	0	410	329	155	145	136	
2181	03148 4	Krieglach	4		3		613	617	0	0	451	370	269	314	323	
2181	13447 8	Krottendorf-Ligist Zu 06	4,7	e,n	3		691	695	0	0	529	448	347	392	401	
2181	01127 0	Kuchl	4		4		432	436	0	0	270	189	18	84	167	
2181	463 -	Kufstein	1,2,4		6		271	275	0	0	109	0	207	273	356	
2181	02186 5	Kufstein Transit		n	6		271	275	0	0	109	0	109	273	356	
2181	01172 6	Kundl	4		6		257	261	0	0	95	14	193	259	342	
2181	02885 2	Laa a.d. Thaya	4		1		819	823	0	0	657	576	376	366	357	
2181	02543 7	Laa a.d. Thaya Stadt	4		1		819	823	0	0	657	576	376	366	357	
2181	01887 9	Laakirchen	4		2		556	560	0	0	394	313	106	108	115	
2181	01086 8	Lambach		d,e	2		537	541	0	0	375	294	87	89	96	
2181	62078 1	Lamprechtshausen Zu 10	7	e	4		503	507	0	0	341	260	53	119	202	
2181	01212 0	Landeck	4	d	6		125	129	0	0	105	146	325	391	474	
2181	13461 9	Lannach Zu 06	4,7	n	3		668	672	0	0	506	425	324	369	378	
2181	03631 9	Launsdorf-Hochosterwitz	4	e	5		549	553	0	0	387	306	233	299	382	
2181	03036 1	Laxenburg-Biedermannsdorf	4		1		726	730	0	0	564	483	344	334	325	
2181	03181 5	Leibnitz	4	d,e	3		677	681	0	0	515	434	333	378	387	
2181	01139 5	Lend	4		4		375	379	0	0	213	132	75	141	224	
2181	02012 3	Lenzing	4		2		516	520	0	0	354	273	66	76	85	
2181	03671 5	Leoben Donawitz		e	3		571	575	0	0	409	328	227	272	281	
2181	03605 3	Leoben Göss	4		3		571	575	0	0	409	328	227	272	281	
2181	51693 0	Leonding Lokalbahn Zu 02	4,7		2		580	584	0	0	418	337	130	120	111	
2181	02808 4	Leopoldau	4		1		744	748	0	0	582	501	319	309	300	
2181	03802 6	Liebenfels	4	e	5		549	553	0	0	387	306	233	299	382	
2181	13444 5	Lieboch Zu 06	7	e,n	3		668	672	0	0	506	425	324	369	378	
2181	03873 7	Lienz	4	d,e	5		532	536	0	0	370	289	216	282	365	
2181	03110 4	Liesing	4	e	1		744	748	0	0	582	501	319	309	300	
2181	01459 7	Liezen	4		4		490	494	0	0	328	247	146	191	200	
2181	01333 4	Lilienfeld	4	n	1		698	702	0	0	536	455	273	263	254	

◆ EF desservant Bedienendes EVU Serving RU	Número de code Kodenummer Code number	de ou vice versa à von oder umgekehrt nach from or vice versa to			■ SNÖG-Zone	Gare de rattachement zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	CZ				SK		HU				
							1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
							Summerau Grenze/Horní Dvorište	Gmünd Grenze/České Velenice st.hr. / České Velenice	Unter Retzbach Grenze/ Znojmo st.hr. / Znojmo	Bernhardsthal Grenze/ Břeclav st.hr. / Břeclav	Marchegg Grenze/Devínska Nová Ves st. hr. / Devínska Nova Ves	Kittsee/Bratislava-Petržalka st. hr / Bratislava Petržalka	Nickelsdorf (Gr)/Hegyeshalom / Hegyeshalom	Pamhagen (Gr)/Pomogy / Pamhagen (Pomogy)	Sopron (Gr) / Sopron	Mogersdorf (Gr)/Szentgotthárd / Szentgotthárd	
							610	611	612	613	616	617	601	609	796	606	
2181	03301 9	Klein Wolkersdorf	4		1		285	220	144	127	103	103	81	100	46	154	
2181	01443 1	Kleinreifling	4	d,e,n	2		157	270	229	250	226	226	251	277	248	300	
2181	02409 1	Klosterneuburg-Weidling	4		1		259	167	91	74	50	50	75	101	78	207	
2181	03612 9	Knittelfeld		d,e	3		262	380	304	287	263	263	241	260	206	187	
2181	13455 1	Köflach Zu 06	7	d,e,n	3		381	441	365	348	324	324	302	321	267	140	
2181	02649 2	Korneuburg	4	n	1		267	148	72	93	69	69	94	120	97	226	
2181	02650 0	Korneuburg Donaulände	4,8		1		267	148	72	93	69	69	94	120	97	226	
2181	03918 0	Kötschach-Mauthen			5		431	583	507	490	466	466	444	463	409	390	
2181	02474 5	Krems a.d.Donau	4	d,e	1		242	163	122	188	164	164	189	215	192	311	
2181	01952 1	Krems a.d.Donau CCT	4		1		242	163	122	188	164	164	189	215	192	311	
2181	02482 8	Krems Hafen		d,e	1		242	163	122	188	164	164	189	215	192	311	
2181	01611 3	Kremsmünster	4	e	2		101	298	257	296	272	272	297	323	294	304	
2181	03148 4	Krieglach	4		3		294	304	228	211	187	187	165	184	130	161	
2181	13447 8	Krottendorf-Ligist Zu 06	4,7	e,n	3		372	432	356	339	315	315	293	312	258	131	
2181	01127 0	Kuchl	4		4		216	413	372	411	387	387	412	435	381	362	
2181	463 -	Kufstein	1,2,4		6		405	595	554	575	551	551	535	554	500	481	
2181	02186 5	Kufstein Transit		n	6		405	595	554	575	551	551	535	554	500	481	
2181	01172 6	Kundl	4		6		391	581	540	561	537	537	521	540	486	467	
2181	02885 2	Laa a.d. Thaya	4		1		316	131	50	64	90	90	154	180	157	286	
2181	02543 7	Laa a.d. Thaya Stadt	4		1		316	131	50	64	90	90	154	180	157	286	
2181	01887 9	Laakirchen	4		2		130	327	286	325	301	301	326	352	323	389	
2181	01086 8	Lambach		d,e	2		111	308	267	306	282	282	307	333	304	370	
2181	62078 1	Lamprechtshausen Zu 10	7	e	4		251	448	407	446	422	422	447	473	444	433	
2181	01212 0	Landeck	4	d	6		523	713	672	693	669	669	653	672	618	599	
2181	13461 9	Lannach Zu 06	4,7	n	3		349	409	333	316	292	292	270	289	235	108	
2181	03631 9	Launsdorf-Hochosterwitz	4	e	5		367	485	409	392	368	368	346	365	311	292	
2181	03036 1	Laxenburg-Biedermannsdorf	4		1		284	192	116	99	75	75	100	126	75	183	
2181	03181 5	Leibnitz	4	d,e	3		358	418	342	325	301	301	279	298	244	117	
2181	01139 5	Lend	4		4		273	463	422	443	419	419	403	422	368	349	
2181	02012 3	Lenzing	4		2		132	329	288	327	303	303	328	354	325	357	
2181	03671 5	Leoben Donawitz		e	3		252	346	270	253	229	229	207	226	172	153	
2181	03605 3	Leoben Göss	4		3		252	346	270	253	229	229	207	226	172	153	
2181	51693 0	Leonding Lokalbahn Zu 02	4,7		2		70	265	224	263	239	239	264	290	261	337	
2181	02808 4	Leopoldau	4		1		259	167	91	74	50	50	75	101	78	207	
2181	03802 6	Liebfels	4	e	5		367	485	409	392	368	368	346	365	311	292	
2181	13444 5	Lieboch Zu 06	7	e,n	3		349	409	333	316	292	292	270	289	235	108	
2181	03873 7	Lienz	4	d,e	5		414	604	562	545	521	521	499	518	464	445	
2181	03110 4	Liesing	4	e	1		259	167	91	74	50	50	75	101	78	207	
2181	01459 7	Liezen	4		4		183	348	307	328	304	304	288	307	253	234	
2181	01333 4	Lilienfeld	4	n	1		213	178	137	158	134	134	153	172	118	226	

◆ EF desservant Bedienendes EVU Serving RU	Número de code Kodenummer Code number	de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to			■ SNÖG-Zone	Gare de rattachement zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	SI		IT			CH				
							Spielfeld	Grenze/Maribor meja / Šentilj	Rosenbach	Gr/Jezenice meja / Jesenice	Tarvisio	Boscoverde / Tarvisio Centrale	San Candido/Innichen / San Candido/Innich.	Brennero/Brenner / Brennero/Brenner	Buchs (SG) / Buchs SG	St. Margrethen / St. Margrethen
							1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2		
						440	442	330	331	332	271	270				
2181	03301	9	Klein Wolkersdorf	4		1	212	319	342	461	536	676	699			
2181	01443	1	Kleinreifling	4	d,e,n	2	267	316	330	377	407	547	570			
2181	02409	1	Klosterneuburg-Weidling	4		1	265	372	395	514	583	723	746			
2181	03612	9	Knittelfeld		d,e	3	154	159	182	301	420	560	583			
2181	13455	1	Köflach Zu 06	7	d,e,n	3	107	322	345	464	539	679	702			
2181	02649	2	Korneuburg	4	n	1	284	391	414	533	602	742	765			
2181	02650	0	Korneuburg Donaulände	4,8		1	284	391	414	533	602	742	765			
2181	03918	0	Kötschach-Mauthen			5	357	71	41	196	388	528	551			
2181	02474	5	Krems a.d.Donau	4	d,e	1	369	476	499	554	584	724	747			
2181	01952	1	Krems a.d.Donau CCT	4		1	369	476	499	554	584	724	747			
2181	02482	8	Krems Hafen		d,e	1	369	476	499	554	584	724	747			
2181	01611	3	Kremsmünster	4	e	2	271	320	334	381	411	551	574			
2181	03148	4	Krieglach	4		3	128	235	258	377	452	592	615			
2181	13447	8	Krottendorf-Ligist Zu 06	4,7	e,n	3	98	313	336	455	530	670	693			
2181	01127	0	Kuchl	4		4	329	196	194	241	271	411	434			
2181	463	-	Kufstein	1,2,4		6	448	287	285	332	110	250	273			
2181	02186	5	Kufstein Transit		n	6	448	287	285	332	110	250	273			
2181	01172	6	Kundl	4		6	434	273	271	318	96	236	259			
2181	02885	2	Laa a.d. Thaya	4		1	344	451	474	593	658	798	821			
2181	02543	7	Laa a.d. Thaya Stadt	4		1	344	451	474	593	658	798	821			
2181	01887	9	Laakirchen	4		2	356	320	318	365	395	535	558			
2181	01086	8	Lambach		d,e	2	337	301	299	346	376	516	539			
2181	62078	1	Lamprechtshausen Zu 10	7	e	4	400	267	265	312	342	482	505			
2181	01212	0	Landeck	4	d	6	566	405	403	450	110	104	127			
2181	13461	9	Lannach Zu 06	4,7	n	3	75	290	313	432	507	647	670			
2181	03631	9	Launsdorf-Hochosterwitz	4	e	5	259	58	77	196	388	528	551			
2181	03036	1	Laxenburg-Biedermannsdorf	4		1	241	348	371	490	565	705	728			
2181	03181	5	Leibnitz	4	d,e	3	14	299	322	441	516	656	679			
2181	01139	5	Lend	4		4	316	155	153	200	214	354	377			
2181	02012	3	Lenzing	4		2	324	280	278	325	355	495	518			
2181	03671	5	Leoben Donawitz		e	3	120	193	216	335	410	550	573			
2181	03605	3	Leoben Göss	4		3	120	193	216	335	410	550	573			
2181	51693	0	Leonding Lokalbahn Zu 02	4,7		2	304	344	342	389	419	559	582			
2181	02808	4	Leopoldau	4		1	265	372	395	514	583	723	746			
2181	03802	6	Liebenfels	4	e	5	259	58	77	196	388	528	551			
2181	13444	5	Lieboch Zu 06	7	e,n	3	75	290	313	432	507	647	670			
2181	03873	7	Lienz	4	d,e	5	412	134	132	43	371	511	534			
2181	03110	4	Liesing	4	e	1	265	372	395	514	583	723	746			
2181	01459	7	Liezen	4		4	201	250	252	299	329	469	492			
2181	01333	4	Lilienfeld	4	n	1	284	391	414	507	537	677	700			

EF desservant Bedienendes EVU Serving RU	Número de code Kodenummer Code number	de ou vice versa à von oder umgekehrt nach from or vice versa to			SNÖG-Zone	Gare de rattachement zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	DE									
							St. Margrethen RDE/RCA / St.Margrethen/RDE	Lindau-Reutin / Lindau-Reutin	Vis Grenze / Pfronten-Steinach Gr.	Ehrwald Grenze / Griesen(Oberbayern) Gr.	Scharnitz Grenze / Mittenwald	Kufstein / Kufstein	Salzburg Hbf / Salzburg Hbf	Simbach (Inn) / Simbach (Inn)	Passau Hbf / Passau Hbf	
							1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
◆				■		633	467	466	465	464	463	462	461	460		
2181	02430	7	Limberg-Maissau	4		1	763	767	0	0	601	520	320	310	301	
2181	02342	4	Lindau-Reutin			7	20	0	0	0	234	275	454	520	603	
2181	467	-	Lindau-Reutin	1,2		7	20	0	0	0	234	275	454	520	603	
2181	01069	4	Linz Chemiepark			2	580	584	0	0	418	337	130	120	111	
2181	01073	6	Linz Hbf	4	n	2	580	584	0	0	418	337	130	120	111	
2181	01068	6	Linz Kleinmünchen	4		2	580	584	0	0	418	337	130	120	111	
2181	01651	9	Linz Stadthafen		d,e	2	580	584	0	0	418	337	130	120	111	
2181	01962	0	Linz Stadthafen CCT	4		2	580	584	0	0	418	337	130	120	111	
2181	01070	2	Linz Vbf Ost	4	n	2	580	584	0	0	418	337	130	120	111	
2181	01072	8	Linz Vbf West Fbf	4	d,e	2	580	584	0	0	418	337	130	120	111	
2181	01071	0	Linz Voestalpine	8	n	2	580	584	0	0	418	337	130	120	111	
2181	01600	6	Linz Wegscheid		d,e	2	580	584	0	0	418	337	130	120	111	
2181	01631	1	Linzerhaus			3	490	494	0	0	328	247	146	191	200	
2181	02339	0	Lochau-Hörbranz	4	p	7	10	14	0	0	220	261	440	506	589	
2181	01040	5	Loosdorf	4		1	646	650	0	0	484	403	221	211	202	
2181	22302	4	Lorüns	4,7	n	7	67	71	0	0	175	216	395	461	544	
2181	01232	8	Ludesch	4		7	61	65	0	0	169	210	389	455	538	
2181	02352	3	Lustenau	4		7	10	14	0	0	220	261	440	506	589	
2181	43546	1	Maierdorf Zu 12	4,7	e,n	3	714	718	0	0	552	471	370	415	424	
2181	01146	0	Maishofen-Saalbach	4	e,p	4	337	341	0	0	175	94	113	179	262	
2181	01475	3	Mandling	4	p	4	430	434	0	0	268	187	86	152	235	
2181	02949	6	Mannersdorf		e	1	743	747	0	0	581	500	359	349	340	
2181	02900	9	Marchegg Grenze			1	794	798	0	0	632	551	369	359	350	
2181	616	-	Marchegg Grenze/Devínska Nová Ves št. hr.	1,2,5		1	794	798	0	0	632	551	369	359	350	
2181	01079	3	Marchtrenk	4	n	1	551	555	0	0	389	308	101	91	82	
2181	03153	4	Marein-St.Lorenzen	4		3	605	609	0	0	443	362	261	306	315	
◆	2181	03035	Maria Lanzendorf	4		1	726	730	0	0	564	483	344	334	325	
2181	03639	2	Maria Saal	4	d,e	5	539	543	0	0	377	296	223	289	372	
2181	02047	9	Mattighofen	4	e	2	476	480	0	0	314	233	26	40	123	
2181	01646	9	Mautern	4	p	3	559	563	0	0	397	316	215	260	269	
2181	01523	0	Mauthausen	4	d,e	2	600	604	0	0	438	357	150	140	131	
2181	82217	1	Mayrhofer Zu 19	7	a,e	6	271	275	0	0	109	76	255	321	404	
2181	03493	4	Messendorf	4		3	642	646	0	0	480	399	298	343	352	
2181	01619	6	Micheldorf	4		2	536	540	0	0	374	293	191	181	172	
2181	01294	8	Michelhausen	4		1	710	714	0	0	548	467	285	275	266	
2181	02877	9	Mistelbach	4	n	1	796	800	0	0	634	553	371	361	352	
2181	02695	5	Mistelbach Lokalbahn	4		1	796	800	0	0	634	553	371	361	352	
2181	03149	2	Mitterdorf-Veitsch	4		3	613	617	0	0	451	370	269	314	323	
2181	43420	9	Mixnitz Lokalbahn Zu 15	7	a,n	3	614	618	0	0	452	371	270	315	324	
2181	03162	5	Mixnitz-Bärenschützklamm	4	n	3	614	618	0	0	452	371	270	315	324	

◆ EF desservant Bedienendes EJU Serving RU	Número de code Kodenummer Code number	de ou vice versa à von oder umgekehrt nach from or vice versa to			■ SNÖG-Zone	Gare de rattachement zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	CZ				SK		HU			
							Summerau Grenze/Horní Dvoriště st.hr. / Horní Dvorište	Gmünd Grenze/České Velenice st.hr. / České Velenice	Unter Retzbach Grenze/Znojmo st.hr. / Znojmo	Bernhardsthal Grenze/Břeclav st.hr. / Břeclav	Marchegg Grenze/Devínska Nová Ves st. hr. / Devínska Nová Ves	Kittsee/Bratislava-Petržalka st. hr. / Bratislava Petržalka	Nickelsdorf (Gr)/Hegyeshalom / Hegyeshalom	Pamhagen (Gr)/Pomogy / Pamhagen (Pomogy)	Sopron (Gr) / Sopron	Mogersdorf (Gr)/Szentgotthárd / Szentgotthárd
							1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
◆					■		610	611	612	613	616	617	601	609	796	606
2181	02430	7	Limberg-Maissau	4		1	260	75	34	120	142	142	167	193	170	299
2181	02342	4	Lindau-Reutin	4		7	652	842	801	822	798	798	782	801	747	728
2181	467	-	Lindau-Reutin	1,2		7	652	842	801	822	798	798	782	801	747	728
2181	01069	4	Linz Chemiepark	4		2	70	265	224	263	239	239	264	290	261	337
2181	01073	6	Linz Hbf	4	n	2	70	265	224	263	239	239	264	290	261	337
2181	01068	6	Linz Kleinmünchen	4		2	70	265	224	263	239	239	264	290	261	337
2181	01651	9	Linz Stadthafen	4	d,e	2	70	265	224	263	239	239	264	290	261	337
2181	01962	0	Linz Stadthafen CCT	4		2	70	265	224	263	239	239	264	290	261	337
2181	01070	2	Linz Vbf Ost	4	n	2	70	265	224	263	239	239	264	290	261	337
2181	01072	8	Linz Vbf West Fbf	4	d,e	2	70	265	224	263	239	239	264	290	261	337
2181	01071	0	Linz Voestalpine	8	n	2	70	265	224	263	239	239	264	290	261	337
2181	01600	6	Linz Wegscheid	4	d,e	2	70	265	224	263	239	239	264	290	261	337
2181	01631	1	Linzerhaus	4		3	183	348	307	328	304	304	288	307	253	234
2181	02339	0	Lochau-Hörbranz	4	p	7	638	828	787	808	784	784	768	787	733	714
2181	01040	5	Loosdorf	4		1	161	192	151	172	148	148	173	199	170	278
2181	22302	4	Lorüns	4,7	n	7	593	783	742	763	739	739	723	742	688	669
2181	01232	8	Ludesch	4		7	587	777	736	757	733	733	717	736	682	663
2181	02352	3	Lustenau	4		7	638	828	787	808	784	784	768	787	733	714
2181	43546	1	Maierdorf Zu 12	4,7	e,n	3	395	384	308	291	267	267	245	264	210	50
2181	01146	0	Maishofen-Saalbach	4	e,p	4	311	501	460	481	457	457	441	460	406	387
2181	01475	3	Mandling	4	p	4	243	408	367	388	364	364	348	367	313	294
2181	02949	6	Mannersdorf	4	e	1	299	207	131	114	90	90	47	73	68	200
2181	02900	9	Marchegg Grenze	4		1	309	217	140	74	0	123	125	151	128	257
2181	616	-	Marchegg Grenze/Devínska Nová Ves št. hr.	1,2,5		1	309	217	140	74	0	123	125	151	128	257
2181	01079	3	Marchtrenk	4	n	1	97	294	253	292	268	268	293	319	290	358
2181	03153	4	Marein-St.Lorenzen	4		3	286	312	236	219	195	195	173	192	138	153
◆ 2181	03035	3	Maria Lanzendorf	4		1	284	192	116	99	75	75	100	126	75	183
2181	03639	2	Maria Saal	4	d,e	5	385	503	427	410	386	386	364	383	329	310
2181	02047	9	Mattighofen	4	e	2	172	369	328	367	343	343	368	394	365	397
2181	01646	9	Mautern	4	p	3	240	358	282	265	241	241	219	238	184	165
2181	01523	0	Mauthausen	4	d,e	2	90	245	204	243	219	219	244	270	241	349
2181	82217	1	Mayrhofer Zu 19	7	a,e	6	453	643	602	623	599	599	583	602	548	529
2181	03493	4	Messendorf	4		3	323	383	307	290	266	266	244	263	209	82
2181	01619	6	Micheldorf	4		2	137	334	293	332	308	308	322	341	287	268
2181	01294	8	Michelhausen	4		1	225	146	105	130	106	106	131	157	134	263
2181	02877	9	Mistelbach	4	n	1	311	158	77	44	63	63	127	153	130	259
2181	02695	5	Mistelbach Lokalbahn	4		1	311	158	77	44	63	63	127	153	130	259
2181	03149	2	Mitterdorf-Veitsch	4		3	294	304	228	211	187	187	165	184	130	161
2181	43420	9	Mixnitz Lokalbahn Zu 15	7	a,n	3	295	355	279	262	238	238	216	235	181	110
2181	03162	5	Mixnitz-Bärenschützklamm	4	n	3	295	355	279	262	238	238	216	235	181	110

◆ EF desservant Bedienendes EVU Serving RU	Número de code Kodenummer Code number	de ou vice versa à von oder umgekehrt nach from or vice versa to		SNÖG-Zone ■	Gare de rattachement zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	SI		IT			CH		
						Spielfeld Grenze/Maribor meja / Šentilj	Rosenbach Gr/Jezenice meja / Jesenice	Tarvisio Boscoverde / Tarvisio Centrale	San Candido/Innichen / San Candido/Innich.	Brennero/Brenner / Brennero/Brenner	Buchs (SG) / Buchs SG	St. Margrethen / St. Margrethen	
						1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
						440	442	330	331	332	271	270	
2181	02430	7	Limberg-Maissau	4		1	357	464	487	572	602	742	765
2181	02342	4	Lindau-Reutin	4		7	695	534	532	579	239	63	22
2181	467	-	Lindau-Reutin	1,2		7	695	534	532	579	239	63	22
2181	01069	4	Linz Chemiepark	4		2	304	344	342	389	419	559	582
2181	01073	6	Linz Hbf	4	n	2	304	344	342	389	419	559	582
2181	01068	6	Linz Kleinmünchen	4		2	304	344	342	389	419	559	582
2181	01651	9	Linz Stadthafen	4	d,e	2	304	344	342	389	419	559	582
2181	01962	0	Linz Stadthafen CCT	4		2	304	344	342	389	419	559	582
2181	01070	2	Linz Vbf Ost	4	n	2	304	344	342	389	419	559	582
2181	01072	8	Linz Vbf West Fbf	4	d,e	2	304	344	342	389	419	559	582
2181	01071	0	Linz Voestalpine	8	n	2	304	344	342	389	419	559	582
2181	01600	6	Linz Wegscheid	4	d,e	2	304	344	342	389	419	559	582
2181	01631	1	Linzerhaus	4		3	201	250	252	299	329	469	492
2181	02339	0	Lochau-Hörbranz	4	p	7	681	520	518	565	225	49	12
2181	01040	5	Loosdorf	4		1	336	394	408	455	485	625	648
2181	22302	4	Lorüns	4,7	n	7	636	475	473	520	180	46	69
2181	01232	8	Ludesch	4		7	630	469	467	514	174	40	63
2181	02352	3	Lustenau	4		7	681	520	518	565	225	49	12
2181	43546	1	Maierdorf Zu 12	4,7	e,n	3	121	336	359	478	553	693	716
2181	01146	0	Maishofen-Saalbach	4	e,p	4	354	193	191	238	176	316	339
2181	01475	3	Mandling	4	p	4	261	194	192	239	269	409	432
2181	02949	6	Mannersdorf	4	e	1	258	365	388	507	582	722	745
2181	02900	9	Marchegg Grenze	4		1	315	422	445	564	633	773	796
2181	616	-	Marchegg Grenze/Devínska Nová Ves št. hr.	1,2,5		1	315	422	445	564	633	773	796
2181	01079	3	Marchtrenk	4	n	1	325	315	313	360	390	530	553
2181	03153	4	Marein-St.Lorenzen	4		3	120	227	250	369	444	584	607
◆ 2181	03035	3	Maria Lanzendorf	4		1	241	348	371	490	565	705	728
2181	03639	2	Maria Saal	4	d,e	5	277	36	67	186	378	518	541
2181	02047	9	Mattighofen	4	e	2	364	240	238	285	315	455	478
2181	01646	9	Mautern	4	p	3	132	181	204	323	398	538	561
2181	01523	0	Mauthausen	4	d,e	2	324	364	362	409	439	579	602
2181	82217	1	Mayrhofen Zu 19	7	a,e	6	496	335	333	380	110	250	273
2181	03493	4	Messendorf	4		3	49	264	287	406	481	621	644
2181	01619	6	Micheldorf	4		2	235	284	298	345	375	515	538
2181	01294	8	Michelhausen	4		1	321	428	451	519	549	689	712
2181	02877	9	Mistelbach	4	n	1	317	424	447	566	635	775	798
2181	02695	5	Mistelbach Lokalbahn	4		1	317	424	447	566	635	775	798
2181	03149	2	Mitterdorf-Veitsch	4		3	128	235	258	377	452	592	615
2181	43420	9	Mixnitz Lokalbahn Zu 15	7	a,n	3	77	236	259	378	453	593	616
2181	03162	5	Mixnitz-Bärenschützklamm	4	n	3	77	236	259	378	453	593	616

EF desservant Bedienendes EYU Serving RU	Numéro de code Kodenummer Code number	de ou vice versa à von oder umgekehrt nach from or vice versa to			SNÖG-Zone	Gare de rattachement zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	DE									
							St. Margrethen RDE/RCA / St. Margrethen/RDE	Lindau-Reutin / Lindau-Reutin	Vis Grenze / Pfronten-Steinach Gr.	Ehrwald Grenze / Griesen(Oberbayern) Gr.	Scharnitz Grenze / Mittenwald	Kufstein / Kufstein	Salzburg Hbf / Salzburg Hbf	Simbach (Inn) / Simbach (Inn)	Passau Hbf / Passau Hbf	
							1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
					■		633	467	466	465	464	463	462	461	460	
2181	03113 8	Mödling	4	e	1		726	730	0	0	564	483	344	334	325	
2181	03506 3	Mogersdorf Grenze			3		724	728	0	0	562	481	380	425	434	
2181	606 -	Mogersdorf (Gr)/Szentgotthárd	1		3		724	728	0	0	562	481	380	425	434	
2181	03862 0	Möllbrücke-Sachsenburg	4	e	5		464	468	0	0	302	221	148	214	297	
2181	33024 1	Mönchhof-Halbturm Zu 09	7	p	1		780	784	0	0	618	537	403	393	384	
2181	01291 4	Moosbierbaum-Heiligeneich			1		710	714	0	0	548	467	285	275	266	
2181	33213 0	Müllendorf Zu 09	7		1		725	729	0	0	563	482	373	363	354	
2181	43739 2	Murau-Stolzalpe Zu 17	7	a,e	5		656	660	0	0	494	413	312	357	366	
2181	03144 3	Mürzzuschlag	4		3		629	633	0	0	467	386	285	330	339	
2181	01242 7	Nendeln		l	7		40	44	0	0	190	231	410	476	559	
2181	01604 8	Nettingsdorf		e	2		588	592	0	0	426	345	139	129	120	
2181	03272 2	Neudörfli	4		1		697	701	0	0	535	454	345	335	326	
2181	33212 2	Neufeld a. d. Leitha Zu 09	7	e	1		709	713	0	0	547	466	357	347	338	
2181	01025 6	Neulengbach	4	d,e	1		679	683	0	0	517	436	254	244	235	
2181	03621 0	Neumarkt in Steiermark	4	p	5		596	600	0	0	434	353	252	297	306	
2181	01729 3	Neumarkt-Kallham	4	e,p	2		573	577	0	0	411	330	123	61	52	
2181	01107 2	Neumarkt/Wallersee	4	e	2		476	480	0	0	314	233	26	40	123	
2181	03130 2	Neunkirchen NÖ.	4		1		678	682	0	0	516	435	334	354	345	
2181	02980 1	Nickelsdorf Grenze			1		778	782	0	0	616	535	394	384	375	
2181	601 -	Nickelsdorf (Gr)/Hegyeshalom	1		1		778	782	0	0	616	535	394	384	375	
2181	51775 5	Niederspaching Zu 02	4,7	e	2		600	604	0	0	438	357	150	88	79	
2181	03602 0	Niklasdorf	4		3		571	575	0	0	409	328	227	272	281	
2181	03706 9	Obdach	4	e,n	5		589	593	0	0	427	346	245	290	299	
2181	03237 5	Ober Piesting	4	n	1		728	732	0	0	566	485	357	347	338	
2181	03203 7	Oberegendorf	4	p	1		697	701	0	0	535	454	345	335	326	
2181	43525 5	Oberfeistritz Zu 13			3		724	728	0	0	562	481	380	425	434	
2181	62074 0	Oberndorf bei Salzburg Zu 10	7	e	4		487	491	0	0	325	244	37	103	186	
2181	03357 1	Oberwart	4	e	3		761	765	0	0	599	518	409	399	390	
2181	03240 9	Oed	4		1		728	732	0	0	566	485	357	347	338	
2181	03242 5	Ortmann			1		728	732	0	0	566	485	357	347	338	
2181	01204 7	Ötztal	4	d,e	6		171	175	0	0	59	100	279	345	428	
2181	609 -	Pamhagen (Gr)/Pomogy	1		1		797	801	0	0	635	554	420	410	401	
2181	33029 0	Pamhagen Transit Zu 09	7		1		797	801	0	0	635	554	420	410	401	
2181	33028 2	Pamhagen Zu 09	7	p	1		793	797	0	0	631	550	416	406	397	
2181	02976 9	Pamdorf	4	d,e	1		760	764	0	0	598	517	376	366	357	
2181	01744 2	Passau Hbf.		i,n	2		599	603	0	0	437	356	149	87	0	
2181	460 -	Passau Hbf	1,2	i	2		599	603	0	0	437	356	149	87	0	
2181	02133 7	Paternion-Feistritz	4	e	5		464	468	0	0	302	221	148	214	297	
2181	03166 6	Peggau-Deutschfeistritz	4		3		614	618	0	0	452	371	270	315	324	
2181	01006 6	Penzing	4	d,e,n	1		744	748	0	0	582	501	319	309	300	

EF desservant Bedienendes E/VU Serving RU	Número de code Kodenummer Code number	de ou vice versa à von oder umgekehrt nach from or vice versa to			SNÖG-Zone	Gare de rattachement zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	CZ				SK		HU				
							1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
							Summerau Grenze/Horní Dvoriště st.hr. / Horní Dvorište	Gmünd Grenze/České Velenice st.hr. / České Velenice	Unter Retzbach Grenze/Znojmo st.hr. / Znojmo	Bernhardsthal Grenze/Břeclav st.hr. / Břeclav	Marchegg Grenze/Devínska Nová Ves st. hr. / Devínska Nová Ves	Kittsee/Bratislava-Petržalka st. hr / Bratislava Petržalka	Nickelsdorf (Gr)/Hegyeshalom / Hegyeshalom	Pamhagen (Gr)/Pomogy / Pamhagen (Pomogy)	Sopron (Gr) / Sopron	Mogersdorf (Gr)/Szentgotthárd / Szentgotthárd	
							610	611	612	613	616	617	601	609	796	606	
2181	03113 8	Mödling	4	e	1		284	192	116	99	75	75	100	126	75	183	
2181	03506 3	Mogersdorf Grenze			3		405	374	298	281	257	257	235	254	200	0	
2181	606 -	Mogersdorf (Gr)/Szentgotthárd	1		3		405	374	298	281	257	257	235	254	200	0	
2181	03862 0	Möllbrücke-Sachsenburg	4	e	5		346	536	494	477	453	453	431	450	396	377	
2181	33024 1	Mönchhof-Halbturm Zu 09	7	p	1		343	251	175	158	134	134	45	17	73	237	
2181	01291 4	Moosbierbaum-Heiligeneich			1		225	146	105	130	106	106	131	157	134	263	
2181	33213 0	Müllendorf Zu 09	7		1		313	227	151	134	110	110	60	72	18	182	
2181	43739 2	Murau-Stolzalpe Zu 17	7	a,e	5		337	455	379	362	338	338	316	335	281	262	
2181	03144 3	Mürzzuschlag	4		3		310	288	212	195	171	171	149	168	114	177	
2181	01242 7	Nendeln		l	7		608	798	757	778	754	754	738	757	703	684	
2181	01604 8	Nettingsdorf		e	2		85	282	241	280	256	256	281	307	278	320	
2181	03272 2	Neudörfel	4		1		285	220	144	127	103	103	81	100	46	154	
2181	33212 2	Neufeld a. d. Leitha Zu 09	7	e	1		297	211	135	118	94	94	69	88	34	166	
2181	01025 6	Neulengbach	4	d,e	1		194	159	118	139	115	115	140	166	137	245	
2181	03621 0	Neumarkt in Steiermark	4	p	5		277	395	319	302	278	278	256	275	221	202	
2181	01729 3	Neumarkt-Kallham	4	e,p	2		127	324	283	322	298	298	323	349	320	388	
2181	01107 2	Neumarkt/Wallersee	4	e	2		172	369	328	367	343	343	368	394	365	397	
2181	03130 2	Neunkirchen NÖ.	4		1		304	239	163	146	122	122	100	119	65	173	
2181	02980 1	Nickelsdorf Grenze			1		334	242	166	149	125	125	0	62	78	235	
2181	601 -	Nickelsdorf (Gr)/Hegyeshalom	1		1		334	242	166	149	125	125	0	62	78	235	
2181	51775 5	Niederspaching Zu 02	4,7	e	2		150	347	306	345	321	321	346	372	343	411	
2181	03602 0	Niklasdorf	4		3		252	346	270	253	229	229	207	226	172	153	
2181	03706 9	Obdach	4	e,n	5		270	388	312	295	271	271	249	268	214	195	
2181	03237 5	Ober Piesting	4	n	1		297	238	162	145	121	121	112	131	77	185	
2181	03203 7	Oberegendorf	4	p	1		285	220	144	127	103	103	81	100	46	154	
2181	43525 5	Oberfeistritz Zu 13			3		405	440	364	347	323	323	301	320	266	106	
2181	62074 0	Oberndorf bei Salzburg Zu 10	7	e	4		235	432	391	430	406	406	431	457	428	417	
2181	03357 1	Oberwart	4	e	3		349	284	208	191	167	167	145	164	110	106	
2181	03240 9	Oed	4		1		297	238	162	145	121	121	112	131	77	185	
2181	03242 5	Ortmann			1		297	238	162	145	121	121	112	131	77	185	
2181	01204 7	Ötztal	4	d,e	6		477	667	626	647	623	623	607	626	572	553	
2181	609 -	Pamhagen (Gr)/Pomogy	1		1		360	268	192	175	151	151	62	0	90	254	
2181	33029 0	Pamhagen Transit Zu 09	7		1		360	268	192	175	151	151	62	0	90	254	
2181	33028 2	Pamhagen Zu 09	7	p	1		356	264	188	171	147	147	58	4	86	250	
2181	02976 9	Pamdorf	4	d,e	1		316	224	148	131	107	107	18	44	60	217	
2181	01744 2	Passau Hbf.		i,n	2		179	376	335	374	350	350	375	401	372	434	
2181	460 -	Passau Hbf	1,2	i	2		179	376	335	374	350	350	375	401	372	434	
2181	02133 7	Paternion-Feistritz	4	e	5		346	536	494	477	453	453	431	450	396	377	
2181	03166 6	Peggau-Deutschfeistritz	4		3		295	355	279	262	238	238	216	235	181	110	
2181	01006 6	Penzing	4	d,e,n	1		259	167	91	74	50	50	75	101	78	207	

EF desservant Bedienendes EVU Serving RU	Número de code Kodenummer Code number	de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to			SNÖG-Zone	Gare de rattachement zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	SI		IT			CH	
							Spielfeld Grenze/Maribor meja / Šentilj	Rosenbach Gr/Jezenice meja / Jesenice	Tarvisio Boscoverde / Tarvisio Centrale	San Candido/Innichen / San Candido/Innich.	Brennero/Brenner / Brennero/Brenner	Buchs (SG) / Buchs SG	St. Margrethen / St. Margrethen
							1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
							440	442	330	331	332	271	270
2181	03113 8	Mödling	4	e	1		241	348	371	490	565	705	728
2181	03506 3	Mogersdorf Grenze			3		131	346	369	488	563	703	726
2181	606 -	Mogersdorf (Gr)/Szentgotthárd	1		3		131	346	369	488	563	703	726
2181	03862 0	Möllbrücke-Sachsenburg	4	e	5		344	66	64	111	303	443	466
2181	33024 1	Mönchhof-Halbturm Zu 09	7	p	1		295	402	425	544	619	759	782
2181	01291 4	Moosbierbaum-Heiligeneich			1		321	428	451	519	549	689	712
2181	33213 0	Müllendorf Zu 09	7		1		240	347	370	489	564	704	727
2181	43739 2	Murau-Stolzalpe Zu 17	7	a,e	5		229	166	189	308	495	635	658
2181	03144 3	Mürzzuschlag	4		3		144	251	274	393	468	608	631
2181	01242 7	Nendeln		l	7		651	490	488	535	195	19	42
2181	01604 8	Nettingsdorf		e	2		287	336	350	397	427	567	590
2181	03272 2	Neudörfel	4		1		212	319	342	461	536	676	699
2181	33212 2	Neufeld a. d. Leitha Zu 09	7	e	1		224	331	354	473	548	688	711
2181	01025 6	Neulengbach	4	d,e	1		303	410	433	488	518	658	681
2181	03621 0	Neumarkt in Steiermark	4	p	5		169	144	167	286	435	575	598
2181	01729 3	Neumarkt-Kallham	4	e,p	2		355	337	335	382	412	552	575
2181	01107 2	Neumarkt/Wallersee	4	e	2		364	240	238	285	315	455	478
2181	03130 2	Neunkirchen NÖ.	4		1		193	300	323	442	517	657	680
2181	02980 1	Nickelsdorf Grenze			1		293	400	423	542	617	757	780
2181	601 -	Nickelsdorf (Gr)/Hegyeshalom	1		1		293	400	423	542	617	757	780
2181	51775 5	Niederspaching Zu 02	4,7	e	2		378	364	362	409	439	579	602
2181	03602 0	Niklasdorf	4		3		120	193	216	335	410	550	573
2181	03706 9	Obdach	4	e,n	5		162	151	174	293	428	568	591
2181	03237 5	Ober Piesting	4	n	1		243	350	373	492	567	707	730
2181	03203 7	Oberegendorf	4	p	1		212	319	342	461	536	676	699
2181	43525 5	Oberfeistritz Zu 13			3		131	346	369	488	563	703	726
2181	62074 0	Oberndorf bei Salzburg Zu 10	7	e	4		384	251	249	296	326	466	489
2181	03357 1	Oberwart	4	e	3		197	383	406	525	600	740	763
2181	03240 9	Oed	4		1		243	350	373	492	567	707	730
2181	03242 5	Ortmann			1		243	350	373	492	567	707	730
2181	01204 7	Ötztal	4	d,e	6		520	359	357	404	64	150	173
2181	609 -	Pamhagen (Gr)/Pomogy	1		1		312	419	442	561	636	776	799
2181	33029 0	Pamhagen Transit Zu 09	7		1		312	419	442	561	636	776	799
2181	33028 2	Pamhagen Zu 09	7	p	1		308	415	438	557	632	772	795
2181	02976 9	Pamdorf	4	d,e	1		275	382	405	524	599	739	762
2181	01744 2	Passau Hbf.		i,n	2		401	363	361	408	438	578	601
2181	460 -	Passau Hbf	1,2	i	2		401	363	361	408	438	578	601
2181	02133 7	Paternion-Feistritz	4	e	5		344	66	64	111	303	443	466
2181	03166 6	Peggau-Deutschfeistritz	4		3		77	236	259	378	453	593	616
2181	01006 6	Penzing	4	d,e,n	1		265	372	395	514	583	723	746

EF desservant Bedienendes EVU Serving RU	Número de code Kodenummer Code number	de ou vice versa à von oder umgekehrt nach from or vice versa to			SNÖG-Zone	Gare de rattachement zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	DE									
							St. Margrethen RDE/RCA / St. Margrethen/RDE	Lindau-Reutin / Lindau-Reutin	Vis Grenze / Pfronten-Steinach Gr.	Ehrwald Grenze / Griesen(Oberbayern) Gr.	Scharnitz Grenze / Mittenwald	Kufstein / Kufstein	Salzburg Hbf / Salzburg Hbf	Simbach (Inn) / Simbach (Inn)	Passau Hbf / Passau Hbf	
							1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
							633	467	466	465	464	463	462	461	460	
2181	02507	2	Perg	4	p	2		613	617	0	0	451	370	163	153	144
2181	03161	7	Permegg	4		3		589	593	0	0	427	346	245	290	299
2181	02540	3	Pernhofen-Wulzeshofen			1		819	823	0	0	657	576	376	366	357
2181	03243	3	Pernitz-Muggendorf	4		1		728	732	0	0	566	485	357	347	338
2181	02932	2	Petronell-Carnuntum	4		1		752	756	0	0	590	509	368	358	349
2181	51778	9	Peuerbach Zu 02	7	e	2		600	604	0	0	438	357	150	88	79
2181	03304	3	Pitten	4		1		697	701	0	0	535	454	345	335	326
2181	01042	1	Pöchlarn	4		1		646	650	0	0	484	403	221	211	202
2181	13473	4	Pölfing-Brunn Zu 06	4,7	p	3		745	749	0	0	583	502	401	446	455
2181	03702	8	Pöls	4		5		589	593	0	0	427	346	245	290	299
2181	01031	4	Pottenbrunn	4	d,n	1		679	683	0	0	517	436	254	244	235
2181	51707	8	Prambachkirchen-Bad Weinberg Zu 02	4,7	e	2		599	603	0	0	437	356	149	87	78
2181	13463	5	Preding-Wieselsdorf Zu 06	7	e	3		691	695	0	0	529	448	347	392	401
2181	13443	7	Premstätten-Tobelbad Zu 06	4,7	e,n	3		642	646	0	0	480	399	298	343	352
2181	01037	1	Prinzersdorf	4	d	1		679	683	0	0	517	436	254	244	235
2181	03175	7	Puntigam	4		3		642	646	0	0	480	399	298	343	352
2181	02449	7	Pürbach-Schrems	4	e	1		836	840	0	0	674	593	393	383	374
2181	01418	3	Purgstall	4	e	2		683	687	0	0	521	440	258	248	239
2181	02892	8	Raasdorf	4		1		768	772	0	0	606	525	343	333	324
2181	01477	9	Radstadt	4	d,e	4		430	434	0	0	268	187	86	152	235
2181	01528	9	Ramingdorf-Haidershofen	4	n	2		614	618	0	0	452	371	171	161	152
2181	82214	8	Ramsberg-Hippach Zu 19	7	a,e	6		271	275	0	0	109	76	255	321	404
2181	01402	7	Randegg	4		2		683	687	0	0	521	440	258	248	239
2181	02322	6	Rankweil	4	e	7		40	44	0	0	190	231	410	476	559
2181	01097	5	Redl-Zipf			2		516	520	0	0	354	273	66	76	85
2181	01018	1	Rekawinkel	4	e	1		744	748	0	0	582	501	319	309	300
2181	02667	4	Retz	4	e	1		791	795	0	0	629	548	348	338	329
2181	03183	1	Retznei	4		3		677	681	0	0	515	434	333	378	387
2181	02251	7	Reutte in Tirol		d,e,n	6		299	303	0	31	69	178	357	423	506
2181	01785	5	Ried im Innkreis	4	d,e	2		551	555	0	0	389	308	101	39	48
2181	01609	7	Rohr Bad Hall	4		2		572	576	0	0	410	329	155	145	136
2181	03321	7	Rohrbach-Vorau	4		3		761	765	0	0	599	518	409	399	390
2181	02144	4	Rosenbach Grenze			5		530	534	0	0	368	287	214	280	363
2181	442	-	Rosenbach Gr/Jezenice meja	1		5		530	534	0	0	368	287	214	280	363
2181	01635	2	Rottenmann	4	d,e	3		513	517	0	0	351	270	169	214	223
2181	02683	1	Rückersdorf-Harmannsdorf	4		1		763	767	0	0	601	520	327	317	308
2181	01148	6	Saalfelden	4	d,e	4		337	341	0	0	175	94	113	179	262
2181	01119	7	Salzburg Gnigl Leerwagen		n	4		450	454	0	0	288	207	3	66	149
2181	462	-	Salzburg Hbf	1,2,4		4		450	454	0	0	288	207	0	66	149
2181	01115	5	Salzburg Hbf	4	d,e	4		450	454	0	0	288	207	3	66	149

◆ EF desservant Bedienendes EVU Serving RU	Número de code Kodenummer Code number	de ou vice versa à von oder umgekehrt nach from or vice versa to			■ SNÖG-Zone	Gare de rattachement zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	CZ				SK		HU															
							Summerau Grenze/Horní Dvoriště st.hr. / Horní Dvorište				Gmünd Grenze/České Velenice st.hr. / České Velenice		Unter Retzbach Grenze/Znojmo st.hr. / Znojmo		Bernhardsthal Grenze/Břeclav st.hr. / Břeclav		Marchegg Grenze/Devínska Nová Ves st. hr. / Devínska Nová Ves		Kittsee/Bratislava-Petržalka st. hr / Bratislava Petržalka		Nickelsdorf (Gr)/Hegyeshalom / Hegyeshalom		Pamhagen (Gr)/Pomogy / Pamhagen (Pomogy)		Sopron (Gr) / Sopron		Mogersdorf (Gr)/Szentgotthárd / Szentgotthárd	
							1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2			
610	611	612	613	616	617	601	609	796	606																			
2181	02507	2	Perg	4	p	2		103	232	191	256	232	232	257	283	254	362											
2181	03161	7	Pernegg	4		3		270	328	252	235	211	211	189	208	154	137											
2181	02540	3	Pernhofen-Wulzeshofen			1		316	131	50	64	90	90	154	180	157	286											
2181	03243	3	Pernitz-Muggendorf	4		1		297	238	162	145	121	121	112	131	77	185											
2181	02932	2	Petronell-Carnuntum	4		1		308	216	140	123	99	99	26	52	68	209											
2181	51778	9	Peuerbach Zu 02	7	e	2		150	347	306	345	321	321	346	372	343	411											
2181	03304	3	Pitten	4		1		285	220	144	127	103	103	81	100	46	154											
2181	01042	1	Pöchlarn	4		1		161	192	151	172	148	148	173	199	170	278											
2181	13473	4	Pöfling-Brunn Zu 06	4,7	p	3		426	486	410	393	369	369	347	366	312	185											
2181	03702	8	Pöls	4		5		270	388	312	295	271	271	249	268	214	195											
2181	01031	4	Pottenbrunn	4	d,n	1		194	159	118	139	115	115	140	166	137	245											
2181	51707	8	Prambachkirchen-Bad Weinberg Zu 02	4,7	e	2		135	332	291	330	306	306	331	357	328	396											
2181	13463	5	Preding-Wieselsdorf Zu 06	7	e	3		372	432	356	339	315	315	293	312	258	131											
2181	13443	7	Premstätten-Tobelbad Zu 06	4,7	e,n	3		323	383	307	290	266	266	244	263	209	82											
2181	01037	1	Prinzersdorf	4	d	1		194	159	118	139	115	115	140	166	137	245											
2181	03175	7	Puntigam	4		3		323	383	307	290	266	266	244	263	209	82											
2181	02449	7	Pürbach-Schrems	4	e	1		333	2	107	193	215	215	240	266	243	372											
2181	01418	3	Purgstall	4	e	2		198	229	188	209	185	185	210	236	207	315											
2181	02892	8	Raasdorf	4		1		283	191	115	80	26	26	99	125	102	231											
2181	01477	9	Radstadt	4	d,e	4		243	408	367	388	364	364	348	367	313	294											
2181	01528	9	Ramingdorf-Haidershofen	4	n	2		111	266	225	264	240	240	265	291	262	346											
2181	82214	8	Ramsberg-Hippach Zu 19	7	a,e	6		453	643	602	623	599	599	583	602	548	529											
2181	01402	7	Randegg	4		2		198	229	188	209	185	185	210	236	207	315											
2181	02322	6	Rankweil	4	e	7		608	798	757	778	754	754	738	757	703	684											
2181	01097	5	Redl-Zipf			2		132	329	288	327	303	303	328	354	325	357											
2181	01018	1	Rekawinkel	4	e	1		259	167	91	74	50	50	75	101	78	207											
2181	02667	4	Retz	4	e	1		288	103	6	108	134	134	160	186	163	292											
2181	03183	1	Retznei	4		3		358	418	342	325	301	301	279	298	244	117											
2181	02251	7	Reutte in Tirol		d,e,n	6		555	745	704	725	701	701	685	704	650	631											
2181	01785	5	Ried im Innkreis	4	d,e	2		149	346	305	344	320	320	345	371	342	386											
2181	01609	7	Rohr Bad Hall	4		2		101	298	257	296	272	272	297	323	294	304											
2181	03321	7	Rohrbach-Vorau	4		3		349	284	208	191	167	167	145	164	110	106											
2181	02144	4	Rosenbach Grenze			5		412	539	463	446	422	422	400	419	365	346											
2181	442	-	Rosenbach Gr/Jezenice meja	1		5		412	539	463	446	422	422	400	419	365	346											
2181	01635	2	Rottenmann	4	d,e	3		194	359	318	311	287	287	265	284	230	211											
2181	02683	1	Rückersdorf-Harmannsdorf	4		1		267	148	72	93	69	69	94	120	97	226											
2181	01148	6	Saalfelden	4	d,e	4		311	501	460	481	457	457	441	460	406	387											
2181	01119	7	Salzburg Gnigl Leerwagen		n	4		198	395	354	393	369	369	394	420	391	380											
2181	462	-	Salzburg Hbf	1,2,4		4		198	395	354	393	369	369	394	420	391	380											
2181	01115	5	Salzburg Hbf	4	d,e	4		198	395	354	393	369	369	394	420	391	380											

EF desservant Bedienendes EVU Serving RU	Número de code Kodenummer Code number	de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to			SNÖG-Zone	Gare de rattachement zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	SI		IT			CH	
							Spielfeld Grenze/Maribor meja / Šentilj	Rosenbach Gr/Jezenice meja / Jesenice	Tarvisio Boscoverde / Tarvisio Centrale	San Candido/Innichen / San Candido/Innich.	Brennero/Brenner / Brennero/Brenner	Buchs (SG) / Buchs SG	St. Margrethen / St. Margrethen
							1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
◆				■									
2181	02507	2	Perg	4	p	2	337	377	375	422	452	592	615
2181	03161	7	Permegg	4		3	104	211	234	353	428	568	591
2181	02540	3	Pernhofen-Wulzeshofen			1	344	451	474	593	658	798	821
2181	03243	3	Pernitz-Muggendorf	4		1	243	350	373	492	567	707	730
2181	02932	2	Petronell-Carnuntum	4		1	267	374	397	516	591	731	754
2181	51778	9	Peuerbach Zu 02	7	e	2	378	364	362	409	439	579	602
2181	03304	3	Pitten	4		1	212	319	342	461	536	676	699
2181	01042	1	Pöchlarn	4		1	336	394	408	455	485	625	648
2181	13473	4	Pöfling-Brunn Zu 06	4,7	p	3	152	367	390	509	584	724	747
2181	03702	8	Pöls	4		5	162	151	174	293	428	568	591
2181	01031	4	Pottenbrunn	4	d,n	1	303	410	433	488	518	658	681
2181	51707	8	Prambachkirchen-Bad Weinberg Zu 02	4,7	e	2	363	363	361	408	438	578	601
2181	13463	5	Preding-Wieselsdorf Zu 06	7	e	3	98	313	336	455	530	670	693
2181	13443	7	Premstätten-Tobelbad Zu 06	4,7	e,n	3	49	264	287	406	481	621	644
2181	01037	1	Prinzersdorf	4	d	1	303	410	433	488	518	658	681
2181	03175	7	Puntigam	4		3	49	264	287	406	481	621	644
2181	02449	7	Pürbach-Schrems	4	e	1	430	537	560	645	675	815	838
2181	01418	3	Purgstall	4	e	2	373	431	445	492	522	662	685
2181	02892	8	Raasdorf	4		1	289	396	419	538	607	747	770
2181	01477	9	Radstadt	4	d,e	4	261	194	192	239	269	409	432
2181	01528	9	Ramingdorf-Haidershofen	4	n	2	313	362	376	423	453	593	616
2181	82214	8	Ramsberg-Hippach Zu 19	7	a,e	6	496	335	333	380	110	250	273
2181	01402	7	Randegg	4		2	373	431	445	492	522	662	685
2181	02322	6	Rankweil	4	e	7	651	490	488	535	195	19	42
2181	01097	5	Redl-Zipf			2	324	280	278	325	355	495	518
2181	01018	1	Rekawinkel	4	e	1	265	372	395	514	583	723	746
2181	02667	4	Retz	4	e	1	350	457	480	599	630	770	793
2181	03183	1	Retznei	4		3	14	299	322	441	516	656	679
2181	02251	7	Reutte in Tirol		d,e,n	6	598	437	435	482	142	278	301
2181	01785	5	Ried im Innkreis	4	d,e	2	353	315	313	360	390	530	553
2181	01609	7	Rohr Bad Hall	4		2	271	320	334	381	411	551	574
2181	03321	7	Rohrbach-Vorau	4		3	197	383	406	525	600	740	763
2181	02144	4	Rosenbach Grenze			5	313	0	50	177	369	509	532
2181	442	-	Rosenbach Gr/Jezenice meja	1		5	313	0	50	177	369	509	532
2181	01635	2	Rottenmann	4	d,e	3	178	227	250	322	352	492	515
2181	02683	1	Rückersdorf-Harmannsdorf	4		1	284	391	414	533	602	742	765
2181	01148	6	Saalfelden	4	d,e	4	354	193	191	238	176	316	339
2181	01119	7	Salzburg Gnigl Leerwagen		n	4	347	214	212	259	289	429	452
2181	462	-	Salzburg Hbf	1,2,4		4	347	214	212	259	289	429	452
2181	01115	5	Salzburg Hbf	4	d,e	4	347	214	212	259	289	429	452

EF desservant Bedienendes EVU Serving RU	Número de code Kodenummer Code number	de ou vice versa à von oder umgekehrt nach from or vice versa to			SNÖG-Zone	Gare de rattachement zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	DE									
							St. Margrethen RDE/RCA / St. Margrethen/RDE	Lindau-Reutin / Lindau-Reutin	Vis Grenze / Pfronten-Steinach Gr.	Ehrwald Grenze / Griesen(Oberbayern) Gr.	Scharnitz Grenze / Mittenwald	Kufstein / Kufstein	Salzburg Hbf / Salzburg Hbf	Simbach (Inn) / Simbach (Inn)	Passau Hbf / Passau Hbf	
							1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
◆				■		633	467	466	465	464	463	462	461	460		
2181	01964 6	Salzburg Hbf CCT	4		4		450	454	0	0	288	207	3	66	149	
2181	01116 3	Salzburg Hbf Lieferung	4	n	4		450	454	0	0	288	207	3	66	149	
2181	01965 3	Salzburg Hbf ROLA	4	m,n	4		450	454	0	0	288	207	3	66	149	
2181	01117 1	Salzburg Hbf Transit	4		4		450	454	0	0	288	207	0	66	149	
2181	62063 3	Salzburg Itzling Zu 10	7	e	4		450	454	0	0	288	207	3	66	149	
2181	02092 5	Salzburg Lehen	4	n	4		450	454	0	0	288	207	3	66	149	
2181	331 -	San Candido/Innichen	1,5				575	579	0	0	413	332	259	325	408	
2181	03882 8	San Candido/Innichen Übergang			5		575	579	0	0	413	332	259	325	408	
2181	01740 0	Schärding	4		2		585	589	0	0	423	342	135	73	14	
2181	02232 7	Scharnitz Grenze			6		230	234	0	0	0	109	275	354	437	
2181	464 -	Scharnitz Grenze	1,2,6		6		230	234	0	0	0	109	288	354	437	
2181	03308 4	Scheiblingkirchen-Warth	4		1		739	743	0	0	577	496	387	377	368	
2181	03619 4	Scheifling	4		5		596	600	0	0	434	353	252	297	306	
2181	82204 9	Schlitters Zu 19	7	a,e	6		233	237	0	0	71	38	217	283	366	
2181	02897 7	Schönfeld-Lassee	4	n	1		768	772	0	0	606	525	343	333	324	
2181	01210 4	Schönwies	4		6		125	129	0	0	105	146	325	391	474	
2181	01211 2	Schönwies Kieswerk	4,5		6		125	129	0	0	105	146	325	391	474	
2181	01335 9	Schrambach	4		1		698	702	0	0	536	455	273	263	254	
2181	02943 9	Schwadorf a. d. Fische	4	n	1		743	747	0	0	581	500	359	349	340	
2181	13470 0	Schwanberg Zu 06	4,7	n	3		715	719	0	0	553	472	371	416	425	
2181	01090 0	Schwanenstadt	4	n	2		516	520	0	0	354	273	66	76	85	
2181	01137 9	Schwarzach-St.Veit	4		4		375	379	0	0	213	132	75	141	224	
2181	02444 8	Schwarzenau	4	e	1		796	800	0	0	634	553	353	343	334	
2181	01179 1	Schwarz	4		6		225	229	0	0	63	46	225	291	374	
2181	02509 8	Schwertberg	4		2		613	617	0	0	451	370	163	153	144	
2181	01457 1	Selzthal		d,e	3		490	494	0	0	328	247	146	191	200	
2181	02894 4	Siebenbrunn-Leopoldsdorf	4		1		768	772	0	0	606	525	343	333	324	
2181	02655 9	Sierndorf	4	e,n	1		754	758	0	0	592	511	317	307	298	
2181	02435 6	Sigmundsherberg	4	d,e	1		763	767	0	0	601	520	320	310	301	
2181	03879 4	Sillian	4	e	5		562	566	0	0	400	319	246	312	395	
2181	01202 1	Silz	4	n	6		171	175	0	0	59	100	279	345	428	
2181	461 -	Simbach (Inn)	1,2,5	i	4		516	520	0	0	354	273	66	0	87	
2181	01798 8	Simbach (Inn)	4	i,n	4		516	520	0	0	354	273	66	0	87	
2181	03033 8	Simmering Aspangbahn	4		1		744	748	0	0	582	501	319	309	300	
2181	13445 2	Söding-Mooskirchen Zu 06	4,7	n	3		668	672	0	0	506	425	324	369	378	
2181	796 -	Sopron (Gr)	1	k	1		743	747	0	0	581	500	391	381	372	
2181	33217 1	Sopron Zu 09	7	d,e,k	1		743	747	0	0	581	500	391	381	372	
2181	03186 4	Spielfeld Grenze			3		691	695	0	0	529	448	347	392	401	
2181	440 -	Spielfeld Grenze/Maribor meja	1		3		691	695	0	0	529	448	347	392	401	
2181	03185 6	Spielfeld-Straß		e	3		677	681	0	0	515	434	333	378	387	

EF desservant Bedienendes EVU Serving RU	Número de code Kodenummer Code number	de ou vice versa à von oder umgekehrt nach from or vice versa to		SNÖG-Zone	Gare de rattachement zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	SI		IT			CH		
						Spielfeld Grenze/Maribor meja / Šentilj	Rosenbach Gr/Jezenice meja / Jesenice	Tarvisio Boscoverde / Tarvisio Centrale	San Candido/Innichen / San Candido/Innich.	Brennero/Brenner / Brennero/Brenner	Buchs (SG) / Buchs SG	St. Margrethen / St. Margrethen	
						1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
◆				■		440	442	330	331	332	271	270	
2181	01964	6	Salzburg Hbf CCT	4		4	347	214	212	259	289	429	452
2181	01116	3	Salzburg Hbf Lieferung	4	n	4	347	214	212	259	289	429	452
2181	01965	3	Salzburg Hbf ROLA	4	m,n	4	347	214	212	259	289	429	452
2181	01117	1	Salzburg Hbf Transit	4		4	347	214	212	259	289	429	452
2181	62063	3	Salzburg Itzling Zu 10	7	e	4	347	214	212	259	289	429	452
2181	02092	5	Salzburg Lehen	4	n	4	347	214	212	259	289	429	452
2181	331	-	San Candido/Innichen	1,5			455	177	175	0	414	554	577
2181	03882	8	San Candido/Innichen Übergang			5	455	177	175	0	414	554	577
2181	01740	0	Schärding	4		2	387	349	347	394	424	564	587
2181	02232	7	Scharnitz Grenze			6	529	368	366	413	73	209	232
2181	464	-	Scharnitz Grenze	1,2,6		6	529	368	366	413	73	209	232
2181	03308	4	Scheiblingkirchen-Warth	4		1	203	361	384	503	578	718	741
2181	03619	4	Scheifling	4		5	169	144	167	286	435	575	598
2181	82204	9	Schlitters Zu 19	7	a,e	6	458	297	295	342	72	212	235
2181	02897	7	Schönfeld-Lassee	4	n	1	289	396	419	538	607	747	770
2181	01210	4	Schönwies	4		6	566	405	403	450	110	104	127
2181	01211	2	Schönwies Kieswerk	4,5		6	566	405	403	450	110	104	127
2181	01335	9	Schrambach	4		1	284	391	414	507	537	677	700
2181	02943	9	Schwadorf a. d. Fische	4	n	1	258	365	388	507	582	722	745
2181	13470	0	Schwanberg Zu 06	4,7	n	3	122	337	360	479	554	694	717
2181	01090	0	Schwanenstadt	4	n	2	324	280	278	325	355	495	518
2181	01137	9	Schwarzach-St.Veit	4		4	316	155	153	200	214	354	377
2181	02444	8	Schwarzenau	4	e	1	390	497	520	605	635	775	798
2181	01179	1	Schwarz	4		6	466	305	303	350	64	204	227
2181	02509	8	Schwertberg	4		2	337	377	375	422	452	592	615
2181	01457	1	Selzthal		d,e	3	201	250	252	299	329	469	492
2181	02894	4	Siebenbrunn-Leopoldsdorf	4		1	289	396	419	538	607	747	770
2181	02655	9	Sierndorf	4	e,n	1	294	401	424	543	593	733	756
2181	02435	6	Sigmundsherberg	4	d,e	1	357	464	487	572	602	742	765
2181	03879	4	Sillian	4	e	5	442	164	162	13	401	541	564
2181	01202	1	Silz	4	n	6	520	359	357	404	64	150	173
2181	461	-	Simbach (Inn)	1,2,5	i	4	392	280	278	325	355	495	518
2181	01798	8	Simbach (Inn)	4	i,n	4	392	280	278	325	355	495	518
2181	03033	8	Simmering Aspangbahn	4		1	265	372	395	514	583	723	746
2181	13445	2	Söding-Mooskirchen Zu 06	4,7	n	3	75	290	313	432	507	647	670
2181	796	-	Sopron (Gr)	1	k	1	258	365	388	507	582	722	745
2181	33217	1	Sopron Zu 09	7	d,e,k	1	258	365	388	507	582	722	745
2181	03186	4	Spielfeld Grenze			3	0	313	336	455	530	670	693
2181	440	-	Spielfeld Grenze/Maribor meja	1		3	0	313	336	455	530	670	693
2181	03185	6	Spielfeld-Straß		e	3	14	299	322	441	516	656	679

EF desservant Bedienendes EVU Serving RU	Número de code Kodenummer Code number	de ou vice versa à von oder umgekehrt nach from or vice versa to			SNÖG-Zone	Gare de rattachement zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	DE									
							St. Margrethen RDE/RCA / St. Margrethen/RDE	Lindau-Reutin / Lindau-Reutin	Vis Grenze / Pfronten-Steinach Gr.	Ehrwald Grenze / Griesen(Oberbayern) Gr.	Scharnitz Grenze / Mittenwald	Kufstein / Kufstein	Salzburg Hbf / Salzburg Hbf	Simbach (Inn) / Simbach (Inn)	Passau Hbf / Passau Hbf	
							1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
◆				■		633	467	466	465	464	463	462	461	460		
2181	01630	3	Spital am Pyhrn	4		3	490	494	0	0	328	247	146	191	200	
2181	02128	7	Spittal-Millstättersee	4	d,e	5	464	468	0	0	302	221	148	214	297	
2181	01303	7	Spratzern	4	d	1	698	702	0	0	536	455	273	263	254	
2181	01348	2	St. Aegydt am Neuwalde	4		1	698	702	0	0	536	455	273	263	254	
2181	03718	4	St. Andrä im Lavanttal	4		1	604	608	0	0	442	361	288	350	359	
2181	43426	6	St. Erhard Zu 15	4,7	a,e	7	620	624	0	0	458	377	276	321	330	
2181	52027	0	St. Georgen im Attergau Zu 04	4,7	a,e	2	517	521	0	0	355	274	67	81	120	
2181	01136	1	St. Johann im Pongau	4		4	397	401	0	0	235	154	53	119	202	
2181	01157	7	St. Johann in Tirol	4	d,e	6	302	306	0	0	140	59	148	214	297	
2181	43741	8	St. Lorenzen ob Murau Zu 17	4,7	a,e	5	656	660	0	0	494	413	312	357	366	
2181	02354	9	St. Margrethen	4	j	5	0	22	0	0	232	273	452	518	601	
2181	270	-	St. Margrethen	1	j	5	0	22	0	0	232	273	452	518	601	
2181	633	-	St. Margrethen RDE/RCA	1,2		1	0	20	0	0	230	271	450	516	599	
2181	01464	7	St. Martin a. Grimming	4	n	4	478	482	0	0	316	235	134	179	188	
2181	01913	3	St. Martin im Innkreis	4	n	2	551	555	0	0	389	308	101	39	48	
2181	01650	1	St. Michael		d,e	3	559	563	0	0	397	316	215	260	269	
2181	01986	9	St. Michael CCT	4		3	559	563	0	0	397	316	215	260	269	
2181	01301	1	St. Pölten Alpenbahnhof	4		1	679	683	0	0	517	436	254	244	235	
2181	01033	0	St. Pölten Hbf	4	d,e	1	679	683	0	0	517	436	254	244	235	
2181	43513	1	St. Ruprecht a. d. Raab Zu 13	7		3	671	675	0	0	509	428	327	372	381	
2181	03814	1	St. Ruprecht bei Villach	4	e	5	509	513	0	0	347	266	193	259	342	
2181	03717	6	St. Stefan im Lavanttal	4		5	604	608	0	0	442	361	288	350	359	
2181	01061	1	St. Valentin	4	d	2	600	604	0	0	438	357	150	140	131	
2181	03800	0	St. Veit a. d. Glan Westbahnhof	4	d,e	5	549	553	0	0	387	306	233	299	382	
2181	02883	7	Staatztal	4		1	819	823	0	0	657	576	376	366	357	
2181	43745	9	Stadl a.d. Mur Zu 17	4,7	a,e	5	656	660	0	0	494	413	312	357	366	
2181	02861	3	Stadlau		e	1	744	748	0	0	582	501	319	309	300	
2181	01881	2	Stadl-Paura	4		2	537	541	0	0	375	294	87	89	96	
2181	01461	3	Stainach-Irdning	4	n	4	478	482	0	0	316	235	134	179	188	
2181	01200	5	Stams	4		6	171	175	0	0	59	100	279	345	428	
2181	02556	9	Statzendorf	4	e	1	689	693	0	0	527	446	264	254	245	
2181	01939	8	Steeg-Gosau	4		4	528	532	0	0	366	285	127	129	138	
2181	02264	0	Steinach in Tirol	4	n	6	216	220	0	0	54	91	270	336	419	
2181	01399	5	Steinakirchen am Forst	4		2	683	687	0	0	521	440	258	248	239	
2181	01105	6	Steindorf bei Straßwalchen	4	n	2	476	480	0	0	314	233	26	40	123	
2181	01531	3	Steyr	4	d,e	2	614	618	0	0	452	371	171	161	152	
2181	01886	1	Steyrermühl	4		2	556	560	0	0	394	313	106	108	115	
2181	02653	4	Stockerau	4		1	754	758	0	0	592	511	317	307	298	
2181	82203	1	Straß Im Zillertal Zu 19	4,7	a	6	233	237	0	0	71	38	217	283	366	
2181	51700	3	Straß-Emling Zu 02	4,7		2	574	578	0	0	412	331	124	98	89	

◆ EF desservant Bedienendes EVU Serving RU	Número de code Kodenummer Code number	de ou vice versa à von oder umgekehrt nach from or vice versa to			■ SNÖG-Zone	Gare de rattachement zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	SI		IT			CH				
							Spielfeld	Grenze/Maribor meja / Šentilj	Rosenbach	Gr/Jezenice meja / Jesenice	Tarvisio	Boscoverde / Tarvisio Centrale	San Candido/Innichen / San Candido/Innich.	Brennero/Brenner / Brennero/Brenner	Buchs (SG) / Buchs SG	St. Margrethen / St. Margrethen
							1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2			
							440	442	330	331	332	271	270			
2181	01630	3	Spital am Pyhrn	4		3	201	250	252	299	329	469	492			
2181	02128	7	Spittal-Millstättersee	4	d,e	5	344	66	64	111	303	443	466			
2181	01303	7	Spratzern	4	d	1	284	391	414	507	537	677	700			
2181	01348	2	St. Aegyd am Neuwalde			1	284	391	414	507	537	677	700			
2181	03718	4	St. Andrä im Lavanttal	4		1	222	101	132	251	443	583	606			
2181	43426	6	St. Erhard Zu 15	4,7	a,e	7	107	242	265	384	459	599	622			
2181	52027	0	St. Georgen im Attergau Zu 04	4,7	a,e	2	359	281	279	326	356	496	519			
2181	01136	1	St. Johann im Pongau	4		4	294	161	159	206	236	376	399			
2181	01157	7	St. Johann in Tirol	4	d,e	6	389	228	226	273	141	281	304			
2181	43741	8	St. Lorenzen ob Murau Zu 17	4,7	a,e	5	229	166	189	308	495	635	658			
2181	02354	9	St. Margrethen	4	j	5	693	532	530	577	237	61	0			
2181	270	-	St. Margrethen	1	j	5	693	532	530	577	237	61	0			
2181	633	-	St. Margrethen RDE/RCA	1,2		1	691	530	528	575	235	59	0			
2181	01464	7	St. Martin a. Grimming	4	n	4	213	242	240	287	317	457	480			
2181	01913	3	St. Martin im Innkreis	4	n	2	353	315	313	360	390	530	553			
2181	01650	1	St. Michael		d,e	3	132	181	204	323	398	538	561			
2181	01986	9	St. Michael CCT	4		3	132	181	204	323	398	538	561			
2181	01301	1	St. Pölten Alpenbahnhof	4		1	303	410	433	488	518	658	681			
2181	01033	0	St. Pölten Hbf	4	d,e	1	303	410	433	488	518	658	681			
2181	43513	1	St. Ruprecht a. d. Raab Zu 13	7		3	78	293	316	435	510	650	673			
2181	03814	1	St. Ruprecht bei Villach	4	e	5	317	31	19	156	348	488	511			
2181	03717	6	St. Stefan im Lavanttal	4		5	222	101	132	251	443	583	606			
2181	01061	1	St. Valentin	4	d	2	324	364	362	409	439	579	602			
2181	03800	0	St. Veit a. d. Glan Westbahnhof	4	d,e	5	259	58	77	196	388	528	551			
2181	02883	7	Staatz	4		1	344	451	474	593	658	798	821			
2181	43745	9	Stadl a.d. Mur Zu 17	4,7	a,e	5	229	166	189	308	495	635	658			
2181	02861	3	Stadlau		e	1	265	372	395	514	583	723	746			
2181	01881	2	Stadl-Paura	4		2	337	301	299	346	376	516	539			
2181	01461	3	Stainach-Irdning		n	4	213	242	240	287	317	457	480			
2181	01200	5	Stams	4		6	520	359	357	404	64	150	173			
2181	02556	9	Statzendorf	4	e	1	313	420	443	498	528	668	691			
2181	01939	8	Steeg-Gosau	4		4	263	292	290	337	367	507	530			
2181	02264	0	Steinach in Tirol		n	6	511	350	348	395	19	195	218			
2181	01399	5	Steinakirchen am Forst	4		2	373	431	445	492	522	662	685			
2181	01105	6	Steindorf bei Straßwalchen	4	n	2	364	240	238	285	315	455	478			
2181	01531	3	Steyr	4	d,e	2	313	362	376	423	453	593	616			
2181	01886	1	Steyrermühl	4		2	356	320	318	365	395	535	558			
2181	02653	4	Stockerau	4		1	294	401	424	543	593	733	756			
2181	82203	1	Straß Im Zillertal Zu 19	4,7	a	6	458	297	295	342	72	212	235			
2181	51700	3	Straß-Emling Zu 02	4,7		2	344	338	336	383	413	553	576			

◆ EF desservant Bedienendes EVU Serving RU	Número de code Kodenummer Code number	de ou vice versa à von oder umgekehrt nach from or vice versa to			SNÖG-Zone ■	Gare de rattachement zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	DE								
							St. Margrethen RDE/RCA / St.Margrethen/RDE	Lindau-Reutin / Lindau-Reutin	Vis Grenze / Pfronten-Steinach Gr.	Ehrwald Grenze / Griesen(Oberbayern) Gr.	Scharnitz Grenze / Mittenwald	Kufstein / Kufstein	Salzburg Hbf / Salzburg Hbf	Simbach (Inn) / Simbach (Inn)	Passau Hbf / Passau Hbf
							1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
◆					■		633	467	466	465	464	463	462	461	460
2181	13442 9	Straßgang Zu 06	4,7		3		642	646	0	0	480	399	298	343	352
2181	02813 4	Strasshof	4		1		772	776	0	0	610	529	347	337	328
2181	01104 9	Straßwalchen	4	d,e	2		476	480	0	0	314	233	26	40	123
2181	01130 4	Sulzau	4		4		432	436	0	0	270	189	18	84	167
2181	01582 6	Summerau	4		2		638	642	0	0	476	395	188	178	169
2181	01581 8	Summerau Grenze			2		648	652	0	0	486	405	198	188	179
2181	610 -	Summerau Grenze/Horní Dvořiště st.hr.	1		2		648	652	0	0	486	405	198	188	179
2181	02810 0	Süßenbrunn	4	n	1		744	748	0	0	582	501	319	309	300
2181	43753 3	Tamsweg Zu 17	7	a,e	5		713	717	0	0	551	470	369	414	423
2181	03668 1	Tarvisio Boscoverde			5		528	532	0	0	366	285	212	278	361
2181	330 -	Tarvisio Boscoverde	1		5		528	532	0	0	366	285	212	278	361
◆ 2181	01142 9	Taxenbach-Rauris	4		4		375	379	0	0	213	132	75	141	224
2181	01131 2	Tenneck	4		4		397	401	0	0	235	154	53	119	202
2181	03131 0	Ternitz		n	1		678	682	0	0	516	435	334	354	345
2181	03875 2	Thal	4	e	5		532	536	0	0	370	289	216	282	365
2181	03616 0	Thalheim-Pöls	4		5		596	600	0	0	434	353	252	297	306
2181	01095 9	Timelkam	4	e	2		516	520	0	0	354	273	66	76	85
2181	01309 4	Traisen	4		1		698	702	0	0	536	455	273	263	254
2181	03039 5	Traiskirchen Aspangbahn	4	n	1		726	730	0	0	564	483	344	334	325
2181	73092 9	Traiskirchen Lokalbahn		e,n	1		743	747	0	0	581	500	353	343	334
2181	01602 2	Traun	4	e	2		588	592	0	0	426	345	139	129	120
2181	01885 3	Traunfall			2		556	560	0	0	394	313	106	108	115
2181	03627 7	Treibach-Althofen	4	e	5		572	576	0	0	410	329	256	322	373
2181	01637 8	Trieben	4	e	3		513	517	0	0	351	270	169	214	223
2181	62087 2	Trimmelkam Zu 10	4,7	e	2		517	521	0	0	355	274	67	133	216
2181	03674 9	Trofaiach	4		3		571	575	0	0	409	328	227	272	281
2181	03040 3	Trumau	4		1		726	730	0	0	564	483	344	334	325
2181	22307 3	Tschagguns	7	e	7		67	71	0	0	175	216	395	461	544
2181	02419 0	Tulln			1		726	730	0	0	564	483	301	291	282
2181	03712 7	Twimberg	4	p	5		617	621	0	0	455	374	292	337	346
2181	43438 1	Übelbach Zu 16	7	e	3		639	643	0	0	477	396	295	340	349
2181	82208 0	Uderns Zu 19	4,7	a	6		233	237	0	0	71	38	217	283	366
2181	01431 6	Ulmerfeld-Hausmening	4		2		607	611	0	0	445	364	198	188	179
2181	01012 4	Unter Purkersdorf	4		1		744	748	0	0	582	501	319	309	300
2181	02670 8	Unter Retzbach Grenze			1		797	801	0	0	635	554	354	344	335
2181	612 -	Unter Retzbach Grenze/Znojmo st.hr.	1		5		797	801	0	0	635	554	354	344	335
2181	02993 4	Unter Waltersdorf	4	p	1		730	734	0	0	568	487	346	336	327
2181	03618 6	Unzmarkt	4		5		596	600	0	0	434	353	252	297	306
2181	43730 1	Unzmarkt Landesbahn Zu 17	7	a,d,e	5		596	600	0	0	434	353	252	297	306
2181	03841 4	Viktring	4		5		539	543	0	0	377	296	223	289	372

◆ EF desservant Bedienendes EJU Serving RU	Número de code Kodenummer Code number	de ou vice versa à von oder umgekehrt nach from or vice versa to	SNÖG-Zone	Gare de rattachement zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	CZ				SK		HU															
					Grenze/Horní Dvořiště st.hr. / Horní Dvorište				Grenze/Velenice st.hr. / České Velenice		Grenze/Znojmo st.hr. / Znojmo		Grenze/Břeclav st.hr. / Břeclav		Grenze/Devínska Nová Ves st. hr. / Devínska Nova Ves		Grenze/Petržalka st. hr. / Bratislava Petržalka		Grenze/Hegyeshalom / Hegyeshalom		Grenze/Pamhagen (Pomogy) / Pamhagen (Pomogy)		Grenze/Sopron (Gr) / Sopron		Grenze/Mogersdorf (Gr)/Szentgotthárd / Szentgotthárd	
					1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
610	611	612	613	616	617	601	609	796	606																	
2181	13442 9	Straßgang Zu 06	4,7		3	323	383	307	290	266	266	244	263	209	82											
2181	02813 4	Strasshof	4		1	287	193	112	46	28	28	103	129	106	235											
2181	01104 9	Straßwalchen	4	d,e	2	172	369	328	367	343	343	368	394	365	397											
2181	01130 4	Sulzau	4		4	216	413	372	411	387	387	412	435	381	362											
2181	01582 6	Summerau	4		2	10	325	284	323	299	299	324	350	321	395											
2181	01581 8	Summerau Grenze			2	0	335	294	333	309	309	334	360	331	405											
2181	610 -	Summerau Grenze/Horní Dvořiště st.hr.	1		2	0	335	294	333	309	309	334	360	331	405											
2181	02810 0	Süßenbrunn	4	n	1	259	167	91	74	50	50	75	101	78	207											
2181	43753 3	Tamsweg Zu 17	7	a,e	5	394	512	436	419	395	395	373	392	338	319											
2181	03668 1	Tarvisio Boscoverde			5	410	562	486	469	445	445	423	442	388	369											
2181	330 -	Tarvisio Boscoverde	1		5	410	562	486	469	445	445	423	442	388	369											
◆ 2181	01142 9	Taxenbach-Rauris	4		4	273	463	422	443	419	419	403	422	368	349											
2181	01131 2	Tenneck	4		4	251	441	400	421	397	397	381	400	346	327											
2181	03131 0	Ternitz	4	n	1	304	239	163	146	122	122	100	119	65	173											
2181	03875 2	Thal	4	e	5	414	604	562	545	521	521	499	518	464	445											
2181	03616 0	Thalheim-Pöls	4		5	277	395	319	302	278	278	256	275	221	202											
2181	01095 9	Timelkam	4	e	2	132	329	288	327	303	303	328	354	325	357											
2181	01309 4	Traisen	4		1	213	178	137	158	134	134	153	172	118	226											
2181	03039 5	Traiskirchen Aspangbahn	4	n	1	284	192	116	99	75	75	100	126	75	183											
2181	73092 9	Traiskirchen Lokalbahn	4	e,n	1	293	201	125	108	84	84	109	135	92	200											
2181	01602 2	Traun	4	e	2	85	282	241	280	256	256	281	307	278	320											
2181	01885 3	Traunfall	4		2	130	327	286	325	301	301	326	352	323	389											
2181	03627 7	Treibach-Althofen	4	e	5	344	462	386	369	345	345	323	342	288	269											
2181	01637 8	Trieben	4	e	3	194	359	318	311	287	287	265	284	230	211											
2181	62087 2	Trimmelkam Zu 10	4,7	e	2	265	462	421	460	436	436	461	487	458	447											
2181	03674 9	Trofaiach	4		3	252	346	270	253	229	229	207	226	172	153											
2181	03040 3	Trumau	4		1	284	192	116	99	75	75	100	126	75	183											
2181	22307 3	Tschagguns	7	e	7	593	783	742	763	739	739	723	742	688	669											
2181	02419 0	Tulln	4		1	241	130	89	114	90	90	115	141	118	247											
2181	03712 7	Twimberg	4	p	5	317	435	359	342	318	318	296	315	261	242											
2181	43438 1	Übelbach Zu 16	7	e	3	320	380	304	287	263	263	241	260	206	121											
2181	82208 0	Uderns Zu 19	4,7	a	6	415	605	564	585	561	561	545	564	510	491											
2181	01431 6	Ulmerfeld-Hausmening	4		2	138	231	190	211	187	187	212	238	209	317											
2181	01012 4	Unter Purkersdorf	4		1	259	167	91	74	50	50	75	101	78	207											
2181	02670 8	Unter Retzbach Grenze	4		1	294	109	0	114	140	140	166	192	169	298											
2181	612 -	Unter Retzbach Grenze/Znojmo st.hr.	1		5	294	109	0	114	140	140	166	192	169	298											
2181	02993 4	Unter Waltersdorf	4	p	1	286	194	118	101	77	77	48	74	55	187											
2181	03618 6	Unzmarkt	4		5	277	395	319	302	278	278	256	275	221	202											
2181	43730 1	Unzmarkt Landesbahn Zu 17	7	a,d,e	5	277	395	319	302	278	278	256	275	221	202											
2181	03841 4	Viktring	4		5	385	503	427	410	386	386	364	383	329	310											

EF desservant Bedienendes EVU Serving RU	Número de code Kodenummer Code number	de ou vice versa à von oder umgekehrt nach from or vice versa to		SNÖG-Zone	Gare de rattachement zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	SI		IT			CH				
						Spielfeld Grenze/Maribor meja / Šentilj		Rosenbach Gr/Jezenice meja / Jesenice		Tarvisio Boscoverde / Tarvisio Centrale		San Candido/Innichen / San Candido/Innich.		Buchs (SG) / Buchs SG	
						1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2			
						440	442	330	331	332	271	270			
2181	13442 9	Straßgang Zu 06	4,7		3	49	264	287	406	481	621	644			
2181	02813 4	Strasshof	4		1	293	400	423	542	611	751	774			
2181	01104 9	Straßwalchen	4	d,e	2	364	240	238	285	315	455	478			
2181	01130 4	Sulzau	4		4	329	196	194	241	271	411	434			
2181	01582 6	Summerau	4		2	362	402	400	447	477	617	640			
2181	01581 8	Summerau Grenze			2	372	412	410	457	487	627	650			
2181	610 -	Summerau Grenze/Horní Dvořiště st.hr.	1		2	372	412	410	457	487	627	650			
2181	02810 0	Süßenbrunn	4	n	1	265	372	395	514	583	723	746			
2181	43753 3	Tamsweg Zu 17	7	a,e	5	286	223	246	365	552	692	715			
2181	03668 1	Tarvisio Boscoverde			5	336	50	0	175	367	507	530			
2181	330 -	Tarvisio Boscoverde	1		5	336	50	0	175	367	507	530			
2181	01142 9	Taxenbach-Rauris	4		4	316	155	153	200	214	354	377			
2181	01131 2	Tenneck	4		4	294	161	159	206	236	376	399			
2181	03131 0	Ternitz		n	1	193	300	323	442	517	657	680			
2181	03875 2	Thal	4	e	5	412	134	132	43	371	511	534			
2181	03616 0	Thalheim-Pöls	4		5	169	144	167	286	435	575	598			
2181	01095 9	Timelkam	4	e	2	324	280	278	325	355	495	518			
2181	01309 4	Traisen	4		1	284	391	414	507	537	677	700			
2181	03039 5	Traiskirchen Aspangbahn	4	n	1	241	348	371	490	565	705	728			
2181	73092 9	Traiskirchen Lokalbahn		e,n	1	258	365	388	507	582	722	745			
2181	01602 2	Traun	4	e	2	287	336	350	397	427	567	590			
2181	01885 3	Traunfall			2	356	320	318	365	395	535	558			
2181	03627 7	Treibach-Althofen	4	e	5	236	77	100	219	411	551	574			
2181	01637 8	Trieben	4	e	3	178	227	250	322	352	492	515			
2181	62087 2	Trimmelkam Zu 10	4,7	e	2	414	281	279	326	356	496	519			
2181	03674 9	Trofaiach	4		3	120	193	216	335	410	550	573			
2181	03040 3	Trumau	4		1	241	348	371	490	565	705	728			
2181	22307 3	Tschagguns	7	e	7	636	475	473	520	180	46	69			
2181	02419 0	Tulln			1	305	412	435	535	565	705	728			
2181	03712 7	Twimberg	4	p	5	209	114	145	264	456	596	619			
2181	43438 1	Übelbach Zu 16	7	e	3	88	261	284	403	478	618	641			
2181	82208 0	Uderns Zu 19	4,7	a	6	458	297	295	342	72	212	235			
2181	01431 6	Ulmerfeld-Hausmening	4		2	306	355	369	416	446	586	609			
2181	01012 4	Unter Purkersdorf	4		1	265	372	395	514	583	723	746			
2181	02670 8	Unter Retzbach Grenze			1	356	463	486	605	636	776	799			
2181	612 -	Unter Retzbach Grenze/Znojmo st.hr.	1		5	356	463	486	605	636	776	799			
2181	02993 4	Unter Waltersdorf	4	p	1	245	352	375	494	569	709	732			
2181	03618 6	Unzmarkt	4		5	169	144	167	286	435	575	598			
2181	43730 1	Unzmarkt Landesbahn Zu 17	7	a,d,e	5	169	144	167	286	435	575	598			
2181	03841 4	Viktring	4		5	277	36	67	186	378	518	541			

EF desservant Bedienendes EVU Serving RU	Numéro de code Kodenummer Code number	de ou vice versa à von oder umgekehrt nach from or vice versa to	SNÖG-Zone	Gare de rattachement zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	DE									
					St. Margrethen RDE/RCA / St. Margrethen/RDE	Lindau-Reutin / Lindau-Reutin	Vils Grenze / Pfronten-Steinach Gr.	Ehrwald Grenze / Griesen(Oberbayern) Gr.	Scharnitz Grenze / Mittenwald	Kufstein / Kufstein	Salzburg Hbf / Salzburg Hbf	Simbach (Inn) / Simbach (Inn)	Passau Hbf / Passau Hbf	
					1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
◆			■		633	467	466	465	464	463	462	461	460	
2181	03654	1 Villach Hbf	4		5	509	513	0	0	347	266	193	259	342
2181	03664	0 Villach Süd		d,e	5	509	513	0	0	347	266	193	259	342
2181	01990	1 Villach Süd CCT			5	509	513	0	0	347	266	193	259	342
2181	03658	2 Villach Süd Grenze			5	509	513	0	0	347	266	193	259	342
2181	01991	9 Villach Süd ROLA	8	m	5	509	513	0	0	347	266	193	259	342
2181	03656	6 Villach Westbahnhof	4		5	509	513	0	0	347	266	193	259	342
2181	02255	8 Vils		n	6	299	303	0	31	69	178	357	423	506
2181	02257	4 Vils Grenze			6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2181	466	- Vils Grenze	1,2,6		6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2181	02447	1 Vitis	4	e	1	836	840	0	0	674	593	393	383	374
2181	01093	4 Vöcklabruck	4	d,e,p	2	516	520	0	0	354	273	66	76	85
2181	01098	3 Vöcklamarkt	4	e	2	516	520	0	0	354	273	66	76	85
2181	52021	3 Vöcklamarkt Lokalbahn	4	a,e	2	516	520	0	0	354	273	66	76	85
2181	13450	2 Voitsberg Zu 06	7	e,n	3	700	704	0	0	538	457	356	401	410
2181	51867	0 Vorchdorf-Eggenberg Zu 05	7	e	2	569	573	0	0	407	326	119	121	128
2181	73079	6 Vösendorf-Siebenhirten		d,e,n	1	743	747	0	0	581	500	353	343	334
2181	51704	5 Wackersbach Zu 02	4,7		2	599	603	0	0	437	356	149	87	78
2181	01437	3 Waidhofen a.d.Ybbs	4		2	591	595	0	0	429	348	214	204	195
2181	51777	1 Waizenkirchen Zu 02	4,7	e	2	599	603	0	0	437	356	149	87	78
2181	02579	1 Waldhausen	4		1	848	852	0	0	686	605	405	395	386
2181	33027	4 Wallern am Neusiedlersee Zu 09	4,7	n	1	793	797	0	0	631	550	416	406	397
2181	01400	1 Wang	4		2	683	687	0	0	521	440	258	248	239
2181	03150	0 Wartberg im Müritzal	4		3	613	617	0	0	451	370	269	314	323
2181	01321	9 Weißenbach-Neuhaus	4		1	706	710	0	0	544	463	336	326	317
2181	01445	6 Weißenbach-St. Gallen	4	d,e	2	568	572	0	0	406	325	217	207	198
2181	02134	5 Weißenstein-Kellerberg	4		5	492	496	0	0	330	249	176	242	325
2181	03703	6 Weißkirchen	4	e	5	589	593	0	0	427	346	245	290	299
2181	62073	2 Weitwörth-Nussdorf Zu 10	4,7		4	487	491	0	0	325	244	37	103	186
2181	43516	4 Weiz Zu 13	7	d	3	694	698	0	0	532	451	350	395	404
2181	01082	7 Wels Hbf	4	n	1	551	555	0	0	389	308	101	91	82
2181	01080	1 Wels Vbf	4	d,e	1	551	555	0	0	389	308	101	91	82
2181	01968	7 Wels Vbf CCT	4		1	551	555	0	0	389	308	101	91	82
2181	01969	5 Wels Vbf ROLA		m	1	551	555	0	0	389	308	101	91	82
2181	01132	0 Werfen	4		4	397	401	0	0	235	154	53	119	202
2181	03178	1 Werndorf	4		3	660	664	0	0	498	417	316	361	370
2181	13464	3 Wettmannstätten Zu 06	4,7	n	3	691	695	0	0	529	448	347	392	401
2181	01267	4 Wien Albern Hafen	4		1	744	748	0	0	582	501	319	309	300
2181	02856	3 Wien Erdbergerlände			1	744	748	0	0	582	501	319	309	300
2181	02402	6 Wien Franz-Josefs-Bahnhof		n	1	744	748	0	0	582	501	319	309	300
2181	01266	6 Wien Freudenu Hafen		n	1	744	748	0	0	582	501	319	309	300

◆ EF desservant Bedienendes EVU Serving RU	Número de code Kodenummer Code number	de ou vice versa à von oder umgekehrt nach from or vice versa to		SNÖG-Zone ■	Gare de rattachement zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	SI		IT			CH		
						Spielfeld Grenze/Maribor meja / Šentilj	Rosenbach Gr/Jezenice meja / Jesenice	Tarvisio Boscoverde / Tarvisio Centrale	San Candido/Innichen / San Candido/Innich.	Brennero/Brenner / Brennero/Brenner	Buchs (SG) / Buchs SG	St. Margrethen / St. Margrethen	
						1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
						440	442	330	331	332	271	270	
2181	03654	1	Villach Hbf	4		5	317	31	19	156	348	488	511
2181	03664	0	Villach Süd		d,e	5	317	31	19	156	348	488	511
2181	01990	1	Villach Süd CCT			5	317	31	19	156	348	488	511
2181	03658	2	Villach Süd Grenze			5	317	31	19	156	348	488	511
2181	01991	9	Villach Süd ROLA	8	m	5	317	31	19	156	348	488	511
2181	03656	6	Villach Westbahnhof	4		5	317	31	19	156	348	488	511
2181	02255	8	Vils		n	6	598	437	435	482	142	278	301
2181	02257	4	Vils Grenze			6	0	0	0	0	0	0	0
2181	466	-	Vils Grenze	1,2,6		6	0	0	0	0	0	0	0
2181	02447	1	Vitis	4	e	1	430	537	560	645	675	815	838
2181	01093	4	Vöcklabruck	4	d,e,p	2	324	280	278	325	355	495	518
2181	01098	3	Vöcklamarkt	4	e	2	324	280	278	325	355	495	518
2181	52021	3	Vöcklamarkt Lokalbahn	4	a,e	2	324	280	278	325	355	495	518
2181	13450	2	Voitsberg Zu 06	7	e,n	3	107	322	345	464	539	679	702
2181	51867	0	Vorchdorf-Eggenberg Zu 05	7	e	2	369	333	331	378	408	548	571
2181	73079	6	Vösendorf-Siebenhirten		d,e,n	1	258	365	388	507	582	722	745
2181	51704	5	Wackersbach Zu 02	4,7		2	363	363	361	408	438	578	601
2181	01437	3	Waidhofen a.d.Ybbs	4		2	290	339	353	400	430	570	593
2181	51777	1	Waizenkirchen Zu 02	4,7	e	2	363	363	361	408	438	578	601
2181	02579	1	Waldhausen	4		1	442	549	572	657	687	827	850
2181	33027	4	Wallern am Neusiedlersee Zu 09	4,7	n	1	308	415	438	557	632	772	795
2181	01400	1	Wang	4		2	373	431	445	492	522	662	685
2181	03150	0	Wartberg im Müürztal	4		3	128	235	258	377	452	592	615
2181	01321	9	Weißbach-Neuhaus	4		1	221	328	351	470	545	685	708
2181	01445	6	Weißbach-St. Gallen	4	d,e	2	267	316	330	377	407	547	570
2181	02134	5	Weißenstein-Kellerberg	4		5	316	38	36	139	331	471	494
2181	03703	6	Weißkirchen	4	e	5	162	151	174	293	428	568	591
2181	62073	2	Weitwörth-Nussdorf Zu 10	4,7		4	384	251	249	296	326	466	489
2181	43516	4	Weiz Zu 13	7	d	3	101	316	339	458	533	673	696
2181	01082	7	Wels Hbf	4	n	1	325	315	313	360	390	530	553
2181	01080	1	Wels Vbf	4	d,e	1	325	315	313	360	390	530	553
2181	01968	7	Wels Vbf CCT	4		1	325	315	313	360	390	530	553
2181	01969	5	Wels Vbf ROLA		m	1	325	315	313	360	390	530	553
2181	01132	0	Werfen	4		4	294	161	159	206	236	376	399
2181	03178	1	Werndorf	4		3	31	282	305	424	499	639	662
2181	13464	3	Wettmannstätten Zu 06	4,7	n	3	98	313	336	455	530	670	693
2181	01267	4	Wien Albern Hafen	4		1	265	372	395	514	583	723	746
2181	02856	3	Wien Erdbergerlände			1	265	372	395	514	583	723	746
2181	02402	6	Wien Franz-Josefs-Bahnhof		n	1	265	372	395	514	583	723	746
2181	01266	6	Wien Freudenau Hafen		n	1	265	372	395	514	583	723	746

◆ EF desservant Bedienendes EVU Serving RU	Número de code Kodenummer Code number	de ou vice versa à von oder umgekehrt nach from or vice versa to			■ SNÖG-Zone	Gare de rattachement zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	DE									
							St. Margrethen RDE/RCA / St. Margrethen/RDE	Lindau-Reutin / Lindau-Reutin	Vis Grenze / Pfronten-Steinach Gr.	Ehrwald Grenze / Griesen(Oberbayern) Gr.	Scharnitz Grenze / Mittenwald	Kufstein / Kufstein	Salzburg Hbf / Salzburg Hbf	Simbach (Inn) / Simbach (Inn)	Passau Hbf / Passau Hbf	
							1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
							633	467	466	465	464	463	462	461	460	
2181	01956	2	Wien Freudenau Hafen CCT	4	n	1		744	748	0	0	582	501	319	309	300
2181	01008	2	Wien Hütteldorf	4	n	1		744	748	0	0	582	501	319	309	300
2181	02860	5	Wien Lobau Hafen			1		744	748	0	0	582	501	319	309	300
2181	03105	4	Wien Matzleinsdorf	4	n	1		744	748	0	0	582	501	319	309	300
2181	01258	3	Wien Nordwestbahnhof		e,n	1		744	748	0	0	582	501	319	309	300
2181	01954	7	Wien Süd CCT	4		1		744	748	0	0	582	501	319	309	300
2181	03191	4	Wien Süd Güterzentrum	4	d,e	1		744	748	0	0	582	501	319	309	300
2181	01002	5	Wien Westbahnhof Fbf	4	d,e	1		744	748	0	0	582	501	319	309	300
2181	02962	9	Wien Zentralverschiebebahn		e,n	1		744	748	0	0	582	501	319	309	300
2181	73083	8	Wiener Neudorf		n	1		743	747	0	0	581	500	353	343	334
2181	03126	0	Wiener Neustadt		d,e	1		697	701	0	0	535	454	345	335	326
2181	13475	9	Wies-Eibiswald Zu 06	7	e	3		745	749	0	0	583	502	401	446	455
2181	01413	4	Wieselburg a.d. Erlauf	4		1		646	650	0	0	484	403	221	211	202
2181	03710	1	Wiesenu	4		5		617	621	0	0	455	374	292	337	346
2181	03786	1	Wietersdorf	4	e	5		566	570	0	0	404	323	250	316	393
2181	03231	8	Wittmannsdorf	4	d,e	1		706	710	0	0	544	463	336	326	317
2181	03715	0	Wolfsberg	4		5		617	621	0	0	455	374	292	337	346
2181	02333	3	Wolfurt	4		7		10	14	0	0	220	261	440	506	589
2181	01978	6	Wolfurt CCT	4		7		10	14	0	0	220	261	440	506	589
2181	03234	2	Wöllersdorf	4		1		728	732	0	0	566	485	357	347	338
2181	43512	3	Wollsdorf Zu 13	4,7		3		671	675	0	0	509	428	327	372	381
2181	01170	0	Wörgl	4		6		257	261	0	0	95	14	193	259	342
2181	01980	2	Wörgl ROLA		m	6		257	261	0	0	95	14	193	259	342
2181	33214	8	Wulkaprodersdorf Zu 09	7	d,e	1		725	729	0	0	563	482	373	363	354
2181	01045	4	Ybbs a.d. Donau	4	d,e	2		632	636	0	0	470	389	207	197	188
2181	01145	2	Zell am See	4	p	4		375	379	0	0	213	132	75	141	224
2181	82213	0	Zell am Ziller Zu 19	7	a	6		271	275	0	0	109	76	255	321	404
2181	02665	8	Zellerndorf	4		1		791	795	0	0	629	548	348	338	329
2181	03614	5	Zeltweg		n	5		589	593	0	0	427	346	245	290	299
2181	02428	1	Ziersdorf	4	e	1		726	730	0	0	564	483	301	291	282
2181	01194	0	Zirl	4	e	6		171	175	0	0	59	100	279	345	428
2181	02752	4	Zistersdorf - FCC Austria Abfall Service AG -ASZ Z	4		1		805	809	0	0	643	562	380	370	361
2181	02583	3	Zwettl	4	e	1		848	852	0	0	686	605	405	395	386

◆ EF desservant Bedienendes EJU Serving RU	Número de code Kodenummer Code number	de ou vice versa à von oder umgekehrt nach from or vice versa to			■ SNÖG-Zone	Gare de rattachement zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	CZ				SK		HU				
							Summerau Grenze/Horní Dvorište	Gmünd Grenze/České Velenice st.hr. / České Velenice	Unter Retzbach Grenze/ Znojmo st.hr. / Znojmo	Bernhardsthal Grenze/ Břeclav st.hr. / Břeclav	Marchegg Grenze/Devínska Nová Ves st. hr. / Devínska Nová Ves	Kittsee/Bratislava-Petržalka st. hr. / Bratislava Petržalka	Nickelsdorf (Gr)/Hegyeshalom / Hegyeshalom	Pamhagen (Gr)/Pomogy / Pamhagen (Pomogy)	Sopron (Gr) / Sopron	Mogersdorf (Gr)/Szentgotthárd / Szentgotthárd	
							1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
610	611	612	613	616	617	601	609	796	606								
2181	01956	2	Wien Freudenau Hafen CCT	4	n	1		259	167	91	74	50	50	75	101	78	207
2181	01008	2	Wien Hütteldorf	4	n	1		259	167	91	74	50	50	75	101	78	207
2181	02860	5	Wien Lobau Hafen			1		259	167	91	74	50	50	75	101	78	207
2181	03105	4	Wien Matzleinsdorf	4	n	1		259	167	91	74	50	50	75	101	78	207
2181	01258	3	Wien Nordwestbahnhof		e,n	1		259	167	91	74	50	50	75	101	78	207
2181	01954	7	Wien Süd CCT	4		1		259	167	91	74	50	50	75	101	78	207
2181	03191	4	Wien Süd Güterzentrum	4	d,e	1		259	167	91	74	50	50	75	101	78	207
2181	01002	5	Wien Westbahnhof Fbf	4	d,e	1		259	167	91	74	50	50	75	101	78	207
2181	02962	9	Wien Zentralverschiebebahn		e,n	1		259	167	91	74	50	50	75	101	78	207
2181	73083	8	Wiener Neudorf		n	1		293	201	125	108	84	84	109	135	92	200
2181	03126	0	Wiener Neustadt		d,e	1		285	220	144	127	103	103	81	100	46	154
2181	13475	9	Wies-Eibiswald Zu 06	7	e	3		426	486	410	393	369	369	347	366	312	185
2181	01413	4	Wieselburg a.d. Erlauf	4		1		161	192	151	172	148	148	173	199	170	278
2181	03710	1	Wiesenau	4		5		317	435	359	342	318	318	296	315	261	242
2181	03786	1	Wietersdorf	4	e	5		364	482	406	389	365	365	343	362	308	289
2181	03231	8	Wittmannsdorf	4	d,e	1		276	211	135	118	94	94	90	109	55	163
2181	03715	0	Wolfsberg	4		5		317	435	359	342	318	318	296	315	261	242
2181	02333	3	Wolfurt	4		7		638	828	787	808	784	784	768	787	733	714
2181	01978	6	Wolfurt CCT	4		7		638	828	787	808	784	784	768	787	733	714
2181	03234	2	Wöllersdorf	4		1		297	238	162	145	121	121	112	131	77	185
2181	43512	3	Wollsdorf Zu 13	4,7		3		352	387	311	294	270	270	248	267	213	53
2181	01170	0	Wörgl	4		6		391	581	540	561	537	537	521	540	486	467
2181	01980	2	Wörgl ROLA		m	6		391	581	540	561	537	537	521	540	486	467
2181	33214	8	Wulkaprodersdorf Zu 09	7	d,e	1		313	227	151	134	110	110	60	72	18	182
2181	01045	4	Ybbs a.d. Donau	4	d,e	2		147	206	165	186	162	162	187	213	184	292
2181	01145	2	Zell am See	4	p	4		273	463	422	443	419	419	403	422	368	349
2181	82213	0	Zell am Ziller Zu 19	7	a	6		453	643	602	623	599	599	583	602	548	529
2181	02665	8	Zellerndorf	4		1		288	103	6	108	134	134	160	186	163	292
2181	03614	5	Zeltweg		n	5		270	388	312	295	271	271	249	268	214	195
2181	02428	1	Ziersdorf	4	e	1		241	130	89	114	90	90	115	141	118	247
2181	01194	0	Zirl	4	e	6		477	667	626	647	623	623	607	626	572	553
			Zistersdorf - FCC Austria Abfall Service														
2181	02752	4	AG -ASZ Z	4		1		320	182	101	13	61	61	136	162	139	268
2181	02583	3	Zwettl	4	e	1		345	60	119	205	227	227	252	278	255	384

EF desservant Bedienendes EVU Serving RU	Número de code Kodenummer Code number	de ou vice versa à von oder umgekehrt nach from or vice versa to			SNÖG-Zone	Gare de rattachement zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	SI		IT			CH	
							Spielfeld Grenze/Maribor meja / Šentilj	Rosenbach Gr/Jezenice meja / Jesenice	Tarvisio Boscoverde / Tarvisio Centrale	San Candido/Innichen / San Candido/Innich.	Brennero/Brenner / Brennero/Brenner	Buchs (SG) / Buchs SG	St. Margrethen / St. Margrethen
							1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
							440	442	330	331	332	271	270
2181	01956 2	Wien Freudenau Hafen CCT	4	n	1		265	372	395	514	583	723	746
2181	01008 2	Wien Hütteldorf	4	n	1		265	372	395	514	583	723	746
2181	02860 5	Wien Lobau Hafen			1		265	372	395	514	583	723	746
2181	03105 4	Wien Matzleinsdorf	4	n	1		265	372	395	514	583	723	746
2181	01258 3	Wien Nordwestbahnhof		e,n	1		265	372	395	514	583	723	746
2181	01954 7	Wien Süd CCT	4		1		265	372	395	514	583	723	746
2181	03191 4	Wien Süd Güterzentrum	4	d,e	1		265	372	395	514	583	723	746
2181	01002 5	Wien Westbahnhof Fbf	4	d,e	1		265	372	395	514	583	723	746
2181	02962 9	Wien Zentralverschiebebahn		e,n	1		265	372	395	514	583	723	746
2181	73083 8	Wiener Neudorf		n	1		258	365	388	507	582	722	745
2181	03126 0	Wiener Neustadt		d,e	1		212	319	342	461	536	676	699
2181	13475 9	Wies-Eibiswald Zu 06	7	e	3		152	367	390	509	584	724	747
2181	01413 4	Wieselburg a.d. Erlauf	4		1		336	394	408	455	485	625	648
2181	03710 1	Wiesenaus	4		5		209	114	145	264	456	596	619
2181	03786 1	Wietersdorf	4	e	5		256	71	94	213	405	545	568
2181	03231 8	Wittmannsdorf	4	d,e	1		221	328	351	470	545	685	708
2181	03715 0	Wolfsberg	4		5		209	114	145	264	456	596	619
2181	02333 3	Wolfurt	4		7		681	520	518	565	225	49	12
2181	01978 6	Wolfurt CCT	4		7		681	520	518	565	225	49	12
2181	03234 2	Wöllersdorf	4		1		243	350	373	492	567	707	730
2181	43512 3	Wollsdorf Zu 13	4,7		3		78	293	316	435	510	650	673
2181	01170 0	Wörgl	4		6		434	273	271	318	96	236	259
2181	01980 2	Wörgl ROLA		m	6		434	273	271	318	96	236	259
2181	33214 8	Wulkaprodersdorf Zu 09	7	d,e	1		240	347	370	489	564	704	727
2181	01045 4	Ybbs a.d. Donau	4	d,e	2		331	380	394	441	471	611	634
2181	01145 2	Zell am See	4	p	4		316	155	153	200	214	354	377
2181	82213 0	Zell am Ziller Zu 19	7	a	6		496	335	333	380	110	250	273
2181	02665 8	Zellerndorf	4		1		350	457	480	599	630	770	793
2181	03614 5	Zeltweg		n	5		162	151	174	293	428	568	591
2181	02428 1	Ziersdorf	4	e	1		305	412	435	535	565	705	728
2181	01194 0	Zirl	4	e	6		520	359	357	404	64	150	173
2181	02752 4	Zistersdorf - FCC Austria Abfall Service AG -ASZ Z	4		1		326	433	456	575	644	784	807
2181	02583 3	Zwettl	4	e	1		442	549	572	657	687	827	850

Distances de transit
Transitentfernungen
Transit distances

◆	Número de code Kodenummer Code number	de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to		SNÖG-Zone ■	DE										
					St. Margrethen RDE/RCA / St. Margrethen/RDE	Lindau-Reutin / Lindau-Reutin	Vils Grenze / Pfronten-Steinach Gr.	Ehrwald Grenze / Griesen(Oberbayern) Gr.	Scharnitz Grenze / Mittenwald	Kufstein / Kufstein	Salzburg Hbf / Salzburg Hbf	Simbach (Inn) / Simbach (Inn)	Passau Hbf / Passau Hbf		
					1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2		
					633	467	466	465	464	463	462	461	460		
2181	613	- Bernhardsthal Grenze/Břeclav st.hr.	1		1	818	822	0	0	656	575	393	383	374	
2181	332	- Brennero/Brenner	1		6	235	239	0	0	73	110	289	355	438	
2181	271	- Buchs (SG)	1	j	7	59	63	0	0	209	250	429	495	578	
2181	465	- Ehrwald Grenze	1,2,6		6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2181	611	- Gmünd Grenze/České Velenice st.hr.	1		1	838	842	0	0	676	595	395	385	376	
2181	617	- Kittsee/Bratislava-Petržalka št. hr	1,2		1	794	798	0	0	632	551	369	359	350	
2181	463	- Kufstein	1,2,4		6	271	275	0	0	109	0	207	273	356	
2181	467	- Lindau-Reutin	1,2		7	20	0	0	0	234	275	454	520	603	
2181	616	- Marchegg Grenze/Devínska Nová Ves št. hr.	1,2,5		1	794	798	0	0	632	551	369	359	350	
2181	606	- Mogersdorf (Gr)/Szentgotthárd	1		3	724	728	0	0	562	481	380	425	434	
2181	601	- Nickelsdorf (Gr)/Hegyeshalom	1		1	778	782	0	0	616	535	394	384	375	
2181	609	- Pamhagen (Gr)/Pomogy	1		1	797	801	0	0	635	554	420	410	401	
2181	460	- Passau Hbf	1,2	i	2	599	603	0	0	437	356	149	87	0	
2181	442	- Rosenbach Gr/Jezenice meja	1		5	530	534	0	0	368	287	214	280	363	
2181	462	- Salzburg Hbf	1,2,4		4	450	454	0	0	288	207	0	66	149	
2181	331	- San Candido/Innichen	1,5			575	579	0	0	413	332	259	325	408	
2181	464	- Scharnitz Grenze	1,2,6		6	230	234	0	0	0	109	288	354	437	
2181	461	- Simbach (Inn)	1,2,5	i	4	516	520	0	0	354	273	66	0	87	
2181	796	- Sopron (Gr)	1	k	1	743	747	0	0	581	500	391	381	372	
2181	440	- Spielfeld Grenze/Maribor meja	1		3	691	695	0	0	529	448	347	392	401	
2181	270	- St. Margrethen	1	j	5	0	22	0	0	232	273	452	518	601	
2181	633	- St. Margrethen RDE/RCA	1,2		1	0	20	0	0	230	271	450	516	599	
2181	610	- Summerau Grenze/Horní Dvořiště st.hr.	1		2	648	652	0	0	486	405	198	188	179	
2181	330	- Tarvisio Boscoverde	1		5	528	532	0	0	366	285	212	278	361	
2181	612	- Unter Retzbach Grenze/Znojmo st.hr.	1		5	797	801	0	0	635	554	354	344	335	
2181	466	- Vils Grenze	1,2,6		6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

◆	Número de code Kodenummer Code number	de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to		SNÖG-Zone ■	CZ				SK		HU				
					Summerau Grenze/Horní Dvořiště st.hr. / Horní Dvoriste	Gmünd Grenze/České Velenice st.hr. / České Velenice	Unter Retzbach Grenze/Znojmo st.hr. / Znojmo	Bernhardsthal Grenze/Břeclav st.hr. / Břeclav	Marchegg Grenze/Devínska Nová Ves št. hr. / Devínska Nová Ves	Kittsee/Bratislava-Petržalka št. hr. / Bratislava Petržalka	Nickelsdorf (Gr)/Hegyeshalom / Hegyeshalom	Pamhagen (Gr)/Pomogy / Pamhagen (Pomogy)	Sopron (Gr) / Sopron	Mogersdorf (Gr)/Szentgotthárd / Szentgotthárd	
					1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
					610	611	612	613	616	617	601	609	796	606	
2181	613	- Bernhardsthal Grenze/Břeclav st.hr.	1		1	333	195	114	0	74	74	149	175	152	281
2181	332	- Brennero/Brenner	1		6	487	677	636	657	633	633	617	636	582	563
2181	271	- Buchs (SG)	1	j	7	627	817	776	797	773	773	757	776	722	703
2181	465	- Ehrwald Grenze	1,2,6		6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2181	611	- Gmünd Grenze/České Velenice st.hr.	1		1	335	0	109	195	217	217	242	268	245	374
2181	617	- Kittsee/Bratislava-Petržalka št. hr	1,2		1	309	217	140	74	123	0	125	151	128	257
2181	463	- Kufstein	1,2,4		6	405	595	554	575	551	551	535	554	500	481
2181	467	- Lindau-Reutin	1,2		7	652	842	801	822	798	798	782	801	747	728
2181	616	- Marchegg Grenze/Devínska Nová Ves št. hr.	1,2,5		1	309	217	140	74	0	123	125	151	128	257
2181	606	- Mogersdorf (Gr)/Szentgotthárd	1		3	405	374	298	281	257	257	235	254	200	0
2181	601	- Nickelsdorf (Gr)/Hegyeshalom	1		1	334	242	166	149	125	125	0	62	78	235
2181	609	- Pamhagen (Gr)/Pomogy	1		1	360	268	192	175	151	151	62	0	90	254
2181	460	- Passau Hbf	1,2	i	2	179	376	335	374	350	350	375	401	372	434
2181	442	- Rosenbach Gr/Jezenice meja	1		5	412	539	463	446	422	422	400	419	365	346
2181	462	- Salzburg Hbf	1,2,4		4	198	395	354	393	369	369	394	420	391	380
2181	331	- San Candido/Innichen	1,5			457	647	605	588	564	564	542	561	507	488
2181	464	- Scharnitz Grenze	1,2,6		6	486	676	635	656	632	632	616	635	581	562
2181	461	- Simbach (Inn)	1,2,5		4	188	385	344	383	359	359	384	410	381	425
2181	796	- Sopron (Gr)	1	k	1	331	245	169	152	128	128	78	90	0	200
2181	440	- Spielfeld Grenze/Maribor meja	1		3	372	432	356	339	315	315	293	312	258	131
2181	270	- St. Margrethen	1	j	5	650	840	799	820	796	796	780	799	745	726
2181	633	- St. Margrethen RDE/RCA	1,2		1	648	838	797	818	794	794	778	797	743	724
2181	610	- Summerau Grenze/Horní Dvořiště st.hr.	1		2	0	335	294	333	309	309	334	360	331	405
2181	330	- Tarvisio Boscoverde	1		5	410	562	486	469	445	445	423	442	388	369
2181	612	- Unter Retzbach Grenze/Znojmo st.hr.	1		5	294	109	0	114	140	140	166	192	169	298
2181	466	- Vils Grenze	1,2,6		6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

◆	Número de code Kodenummer Code number	de ou vice versa á von oder umgekehrt nach from or vice versa to		SNÖG-Zone ■	SI		IT			CH	
					Spielfeld Grenze/Maribor meja / Šentilj	Rosenbach Gr/Jezenice meja / Jesenice	Tarvisio Boscoverde / Tarvisio Centrale	San Candido/Innichen / San Candido/Innichen.	Brennero/Brenner / Brennero/Brenner	Buchs (SG) / Buchs SG	St. Margrethen / St. Margrethen
					1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
					440	442	330	331	332	271	270
2181	613	- Bernhardsthal Grenze/Břeclav st.hr.	1	1	339	446	469	588	657	797	820
2181	332	- Brennero/Brenner	1	6	530	369	367	414	0	214	237
2181	271	- Buchs (SG)	1	7	670	509	507	554	214	0	61
2181	465	- Ehrwald Grenze	1,2,6	6	0	0	0	0	0	0	0
2181	611	- Gmünd Grenze/České Velenice st.hr.	1	1	432	539	562	647	677	817	840
2181	617	- Kittsee/Bratislava-Petržalka št. hr	1,2	1	315	422	445	564	633	773	796
2181	463	- Kufstein	1,2,4	6	448	287	285	332	110	250	273
2181	467	- Lindau-Reutin	1,2	7	695	534	532	579	239	63	22
2181	616	- Marchegg Grenze/Devínska Nová Ves št. hr.	1,2,5	1	315	422	445	564	633	773	796
2181	606	- Mogersdorf (Gr)/Szentgotthárd	1	3	131	346	369	488	563	703	726
2181	601	- Nickelsdorf (Gr)/Hegyeshalom	1	1	293	400	423	542	617	757	780
2181	609	- Pamhagen (Gr)/Pomogy	1	1	312	419	442	561	636	776	799
2181	460	- Passau Hbf	1,2	2	401	363	361	408	438	578	601
2181	442	- Rosenbach Gr/Jezenice meja	1	5	313	0	50	177	369	509	532
2181	462	- Salzburg Hbf	1,2,4	4	347	214	212	259	289	429	452
2181	331	- San Candido/Innichen	1,5		455	177	175	0	414	554	577
2181	464	- Scharnitz Grenze	1,2,6	6	529	368	366	413	73	209	232
2181	461	- Simbach (Inn)	1,2,5	4	392	280	278	325	355	495	518
2181	796	- Sopron (Gr)	1	1	258	365	388	507	582	722	745
2181	440	- Spielfeld Grenze/Maribor meja	1	3	0	313	336	455	530	670	693
2181	270	- St. Margrethen	1	5	693	532	530	577	237	61	0
2181	633	- St. Margrethen RDE/RCA	1,2	1	691	530	528	575	235	59	0
2181	610	- Summerau Grenze/Horní Dvořiště st.hr.	1	2	372	412	410	457	487	627	650
2181	330	- Tarvisio Boscoverde	1	5	336	50	0	175	367	507	530
2181	612	- Unter Retzbach Grenze/Znojmo st.hr.	1	5	356	463	486	605	636	776	799
2181	466	- Vils Grenze	1,2,6	6	0	0	0	0	0	0	0

Terminaux - UTI

UTI-Terminals

UTI-terminals

Liste des gares qui desservent les terminales de UTI (conteneurs, semi-remorques, caisses mobiles et engins assimilés du point de vue de la manutention aux grands conteneurs)

Verzeichnis der zuständigen Bahnhöfe für UTI Terminals (Grosscontainer, Sattelaufleger, Wechselbehälter und Transportmittel, die hinsichtlich der ladedienstlichen Behandlung einem Container gleichgestellt werden können)

The list of the stations that are servicing UTI terminals (large containers, semi-trailers, swap bodies and devices assimilated to large containers for lifting purposes)

AUTRICHE		ÖSTERREICH			AUSTRIA	
EF desservant Bedienendes EVU Serving RU	Edition du Ausgabe vom Edition from Stand:10.12.2023		GRAND CONTENEURS GROSSCONTAINER LARGE CONTAINERS		Semi-remorques préhensibles par pinces / mit Greifzangen verladbare Sattelaufleger / Semi-trailers suitable for grabbler handling	
	Gares terminales Terminals Terminals		Longueur Maximale (en pieds) Grösste Länge (in Fuss) Maximum length (in feet)	Poids brut max. manutentionnable (en tonnes) / Höchstes Bruttogewicht (in T) für die ladedienstliche Behandlung / Max. gross handling weight (in tons)	Poids brut max. manutentionnable (en tonnes) / Höchstes Bruttogewicht (in T) für die ladedienstliche Behandlung / Max. gross handling weight (in tons)	
2181	01972	9 Bludenz CCT	B	45	41	45
2181	01992	7 Enns-Hafen CCT	A,B	45	50	45
2181	01988	5 Graz Süd CCT	A,B	45	45	42
2181	01974	5 Hall in Tirol CCT	B	45	41	45
2181	01982	8 Kapfenberg CCT	C	45	45	45
2181	01952	1 Krems a.d.Donau CCT	A,B	45	50	45
2181	01962	0 Linz Stadthafen CCT	A,B	45	45	45
2181	01964	6 Salzburg Hbf CCT	A,B	40	41	35
2181	01986	9 St. Michael CCT	B	45	41	45
2181	01990	1 Villach Süd CCT	A,B	45	40	45
2181	01968	7 Wels Vbf CCT	A,B	45	40	45
2181	01956	2 Wien Freudenau Hafen CCT	A,B	45	46	45
2181	01954	7 Wien Süd CCT	A	45	41	0
2181	01978	6 Wolfurt CCT	A,B	45	40	45

Remarques / Anmerkungen / Notes

- A Enveloppe avec la grue de portail
 B Spreader téléscopique avec double système
 C Manipulation uniquement pour les semi-remorques recues ou expédiées par le propriétaire du terminal

- A Umschlag mittels Portalkran
 B Teleskop Spreader mit KV-System
 C Umschlag von Sendungen nur für bestimmte Firmen

- A Handling with main entrance crane
 B Telescopic spreader with Piggy-back system
 C Handling only for semi-trailers intended for or sent by the owner of the terminal

**Liste des EF avec leurs codes RICS qui
sont représentées dans cette édition**

**Auflistung der EVU mit ihrem RICS-Code,
die in dieser Ausgabe aufgeführt werden**

**EF with their list of RICS codes
that are represented in this edition**

	code RICS RICS - Code code RICS	EF EVU RU	Remarques Anmerkungen Notes
1	2181	Rail Cargo Austria AG	