

**Distancier international
uniforme marchandises : liste des gares -
liste des lieux ferroviaires de prise en
charge/de livraison**

Edition du 01 Juillet 2024

**Einheitlicher Entfernungszeiger für den
internationalen Güterverkehr :
Verzeichnis der Güterverkehrsstellen -
Verzeichnis der Übernahme-
/Ablieferungsorte**

Ausgabe vom 01. Juli 2024

**Uniform distance table for international
freight traffic: list of railways stations -
list of the railways places of
acceptance/delivery**

Edition of 01st July 2024

**Uniforme afstandswijzer voor het
internationale goederenverkeer :
stationslijst- lijst van de plaatsen van
aanneming/of aflevering**

Geldig vanaf 01 Juli 2024

TABLE DES MATIÈRES**Pages**

Dates et informations importantes	3-4
Avant-Propos	5-6
Carte schématique des points frontières de la Belgique	13-14
Tableaux des distances belges	15-24
Distances de transit	25-26
Terminaux UTI	27-29
Liste des EF avec leurs codes RICS qui sont représentées dans cette édition	30

INHALTSVERZEICHNIS**Seiten**

Datum und wichtige Informationen	3-4
Vorwort	7-8
Schematische Karte der Grenzübergangspunkte Belgien	13-14
Entfernungszeiger Belgien	15-24
Transitentfernungen	25-26
UTI-terminals	27-29
Auflistung der EVU mit ihrem RICS-Code, die in dieser Ausgabe aufgeführt werden...	30

CONTENTS**Pages**

Data and significant informations	3-4
Foreword	9-10
Schematic Map: Frontier points – Belgium	13-14
Distance Table for Belgium	15-24
Transit distances	25-26
UTI-terminals	27-29
List of the RUs and their RICS codes that are presented in this edition	30

INHOUD**Bladz.**

Datum en belangrijke informatie	3-4
Voorwoord	11-12
Overzichtskaart van de grenspunten België	13-14
Afstandswijzer België	15-24
Doorvoerafstanden	25-26
ITE-terminals	27-29
Lijst van SO's met RICS code die opgenomen zijn in deze editie	30

Dates et informations importantes
Datum en belangrijke informatie
Datum und wichtige Informationen
Data and significant informations

I.	Date d'édition – Datum van uitgave– Ausgabedatum – Date of the edition	01.07.2024
	Date de rédaction – Datum van het opmaken–Erstellungsdatum – Date of elaborate	31.05.2024

II. Informations importantes

Cette édition reprend les modifications ci-après intervenues jusqu'à la date d'édition. Les informations relatives aux gares ont été préparées par l'entreprise ferroviaire responsable de l'édition des données DIUM pour le pays concerné. Pour toute question relative à la présente édition, veuillez contacter la personne de contact pour le pays concerné.

Tous les renseignements figurant dans le DIUM sont seulement destinés à faciliter l'information de la clientèle. Il s'agit d'une énumération des particularités les plus importantes. La liste complète de toutes les particularités ayant un caractère obligatoire est présentée dans les tarifs intérieurs des différents réseaux. En conséquence, les indications du DIUM n'engagent pas la responsabilité des chemins de fer. L'entreprise ferroviaire responsable conserve toutefois tous les droits de propriété intellectuelle sur les informations publiées.

Wichtige Informationen

Diese Ausgabe nimmt die nachfolgenden Änderungen bis zum Ausgabedatum auf. Die Informationen über die Bahnhöfe sind durch das federführende EVU eines Landes ausgearbeitet worden. Für weitere Fragen zur vorliegenden Ausgabe kontaktieren Sie bitte die Ansprechpartner des zuständigen Landes.

Sämtliche im DIUM enthaltenen Hinweise sind als Behelf im kundendienstlichen Sinne zu verstehen. Es handelt sich um eine Aufzählung der wichtigsten Besonderheiten. Die vollständige und vor allem rechtlich verbindliche Darstellung aller Besonderheiten ist in den Binnentariifen enthalten. Die Angaben des DIUM begründen daher keine eisenbahnrechtliche Haftung.

Das verantwortliche EVU behält sich alle Rechte geistigen Eigentums auf die veröffentlichten Informationen vor.

Significant information

This edition takes again the modifications hereafter which have taken place until the date of Edition of date of the edition. Information relating to the stations was prepared by the railway undertaking responsible for the edition of data DIUM for the concerned country. For any question relative to the present edition, please contact the person whose co-ordinates are taken again.

All information shown in the DIUM is intended solely to guide customers, and is a list of the most important special provisions. The full list of all special provisions of an obligatory nature is set out in the internal tariffs of the various railways. In consequence, the railways are not liable for inaccuracies in the information contained in the DIUM.

Belangrijke informatie

Deze uitgave vermeldt de volgende wijzigingen die zich tot de datum van de uitgave. De informatie betreffende de stations werd door de verantwoordelijke spoorwegonderneming voor de uitgave van de gegevens DIUM voor het betrokken land.

Alle in de de DIUM opgenomen aanwijzingen zijn als hulpmiddel ten dienste van de verlader te beschouwen. Het betreft een verzameling van de belangrijkste bijzonderheden. De volledige en voor iedereen rechtsgeldige tekst van alle bijzonderheden is in de binnentarieven van de opgenomen. Uit de aanwijzingen van de DIUM vloeit derhalve geen aansprakelijkheid van de spoorwegen.

De verantwoordelijke spoorwegonderneming behoudt echter alle rechten van intellectueel eigendom op de gepubliceerde informatie.

Personne de contact - Ansprechpartner - Contact details - Contactpersoon

Lineas
 Mohammed Akrari
 Boulevard du Roi Albert II, 37
 B-1030 BRUXELLES BELGIQUE

Tél / GSM: (+32) 2 432.90.60 – (+32) 477 33.12.42
 E-mail: mohammed.akrari@lineas.net

Cette édition tient compte des modifications suivantes:/In dieser Ausgabe werden folgende Änderungen berücksichtigt:/ This edition contains the following changes:/Deze uitgave vermeldt de volgende wijzigingen

1. Gares supprimées – Aafgeschafte stations – Abgeschaffte Bahnhöfen – Removed stations :

-

2. Nouvelles gares – Nieuwe stations – Neuen Bahnhöfen – New stations :

2188	29041	1	Antwerpen Groenland-Sea Invest ABT Kaai 209
2188	28670	8	Antwerpen West-Siberië - AS Steinweg C NV
2188	27649	3	ANTWERPEN-D.S.-AMERIKA-ZUID
2188	25001	9	Antwerpen-Noord-Bundel B1
2188	27284	9	Antwerpen-Noord-Bundel B2
2188	27250	0	Antwerpen-Noord-Bundel C2

-

3. Nouveau point frontière – Nieuw grensovergang – Neue Grenzübergäng – New Frontier crossing point:

-

4. Les renvois généraux et/ou particuliers sont modifiés pour les gares suivantes – De algemene en/of bijzondere referenties worden voor de volgende stations gewijzigd – Die Allgemeine und/oder Besondere Verweisungszeichen auf die u.a. Bahnhöfen werden geändert – The general and/of national reference codes for the following stations are amended :

7 gares avec des noms - renvois généraux et/ou particuliers modifiés (voir table des distances cidessous) - 7 stations met gewijzigde namen - algemene en/of specifieke referenties (zie onderstaande tabel met afstanden) - 7 Bahnhöfen mit modifizierten namen - allgemeinen und/oder Besondere Verweisungszeichen (siehe nachstehende Entfernungstabelle) - 7 stations with modified names - general and/or specific references (see table of distances below)

5. Autre(s) modification(s) – Andere wijziging(en) – Andere Änderung(en) – Another(other) change(s) :

Ajout de PLC ■ (Primary Location code-TAF-TSI) – PLC ■ (Primary Location code-TAF-TSI) toegevoegd – PLC ■ (Primary Location code-TAF-TSI) hinzugefügt – PLC ■ (Primary Location code-TAF-TSI) added

Avant-propos

Le DIUM (Distancier international uniforme marchandises et liste des gares, liste des lieux ferroviaires de prise en charge/de livraison) d'un pays reprend différentes données relatives au transport ferroviaire de marchandises en trafic international utiles aux E.F. et aux clients pour compléter la lettre de voiture CIM / la lettre de wagon CUV, pour calculer la taxe d'un transport, et comprend d'autres informations commerciales et/ou techniques utiles à ces transports.

Le DIUM d'un pays reprend les codes UIC, les intitulés des gares ouvertes au trafic de marchandises en trafic international et les distances tarifaires entre ces gares du pays concerné et les points frontières des pays avoisinants.

Le DIUM d'un pays reprend également les codes UIC, les intitulés des lieux ferroviaires marchandises de prise en charge/de livraison, et les codes des gares auxquelles sont rattachés ces lieux ferroviaires.

Le DIUM d'un pays reprend également la liste des terminaux UTI, ainsi que d'autres annexes relatives à des données techniques et/ou commerciales.

Le DIUM est composé des fascicules pour les pays suivants:

Autriche	AT	France	FR	Pays-Bas	NL
Belgique	BE	Grande-Bretagne	GB	Portugal	PT
Bulgarie	BG	Grèce	GR	Pologne	PL
Suisse	CH	Croatie	HR	Roumanie	RO
République Tchèque	CZ	Hongrie	HU	Serbie	RS
Allemagne	DE	Italie	IT	Suède	SE
Danemark	DK	Lituanie	LT	Slovénie	SI
Espagne	ES	Luxembourg	LU	Slovaquie	SK
Finlande	FI	Macedoine	MK	Ukraine	UA

Des informations complémentaires sur les gares et les lieux ferroviaires de prise en charge/de livraison sont communiquées sous forme de renvois.

Renvois Généraux

- 1 Point frontière, ne servant qu'à la taxation en trafic international. Leur indication comme gare de destination en lettre de voiture CIM/lettre de wagon CUV n'est pas admise.
- 2 Point frontière soumis à des restrictions.
- 3 Gare intérieure où peuvent s'accomplir les formalités douanières.
- 4 Gare soumise à d'autres restrictions particulières d'ouverture.
- 5 Gare ouverte seulement aux transports par trains entiers.
- 6 A l'exception du trafic bilatéral, le trafic est suspendu jusqu'à nouvel ordre.
- 7 Gare pour laquelle des suppléments de taxes ou des frais accessoires sont facturés
- 8 Gare n'expédiant ou ne recevant des envois que sur embranchement privé.
- 9 Site ferroviaire = Lieu de prise en charge/de livraison.
Chaque site ferroviaire est rattaché à une gare marchandise. Mentionner en lettre de voiture CIM/lettre de wagon CUV un site ferroviaire comme gare de départ/de destination n'est pas autorisé; par contre, le mentionner dans les cases relatives au «Lieu de prise en charge/ de livraison» est permis.
Les distances définies pour la gare qui dessert un site ferroviaire sont utilisées pour déterminer les distances vers ce lieu de prise en charge/de livraison.
- 10 Gare de réexpédition de marchandises pour les transports CIM / SMGS.

Les établissements repris dans la colonne de gauche sont classés par ordre alphabétique; les pointes frontières y sont indiquées en caractères gras. Les points frontières figurant en tête des colonnes de distances sont groupés par pays voisin sous l'abréviation et le code de ce pays.

Les insertions de gares et de points tarifés, ainsi que toute autre modification aux gares reprises dans les tableaux de distances ou de transit, sont signalées par le symbole ♦ repris en première colonne "Numéro de Code".

Les tarifs intérieurs des différents réseaux de chemins de fer font également foi pour toutes les restrictions et les installations techniques des gares.

Renvois particuliers

- a Ouvert seulement aux envois de service et aux expéditions de ferrailles au départ de l'atelier local de la B-Logistics
- b Ouvert seulement aux envois de service.
- c Ouvert seulement aux envois remis en transport par trains complets.
- d Trafic provisoirement suspendu
- e Ouvert seulement pour accomplir les formalités douanières sans rupture de charge.
- f Les envois au départ ou à destination de cette gare sont soumis à l'autorisation préalable de la SA INFRABEL, rue Bara 110 à 1070 Bruxelles.
- g Ouvert seulement pour le trafic betteraves.
- h Ouvert seulement aux envois du trafic militaire
- i Ouvert seulement pour travaux d'infrastructure et après accord bi latéral
- J Gare d'échange entre EFs. Mentionner en lettre de voiture CIM/lettre de wagon CUV ce point comme gare de départ/de destination n'est pas autorisé. Peut apparaître comme point de remise/reprise à la case 57 de la lettre de voiture CIM/lettre de wagon CUV.
- K -
- L Transport diffus n'est possible que par accord mutuel

Tous les renseignements figurant dans le DIUM sont uniquement destinés à faciliter l'information de la clientèle, et constituent une énumération des particularités les plus importantes. La liste complète de toutes les particularités ayant un caractère obligatoire est reprise dans les tarifs intérieurs des différentes entreprises ferroviaires. En conséquence, les indications reprises dans le DIUM n'engagent pas la responsabilité des entreprises ferroviaires.

Les informations contenues dans ces pages sont destinées à un usage personnel, conformément à la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins. La B-Logistics conserve toutefois tous les droits de propriété intellectuelle sur les informations publiées (Copyright détenu par la B-Logistics, sauf avis contraire).

Vorwort

Der DIUM (Einheitlicher Entfernungszeiger für den internationalen Güterverkehr, Verzeichnis der Güterverkehrsstellen - Verzeichnis der Übernahme-/Ablieferungsorte) eines Landes enthält unterschiedliche Angaben zum internationalen Güterverkehr, die den EVU und den Kunden für die Ergänzung des CIM-Frachtbriefes/CUV-Wagenbriefes und der Frachtberechnung dienen. Er enthält ferner andere kommerzielle und/oder technische Informationen, die für diese Verkehre nützlich sind.

Der DIUM eines Landes enthält die UIC-Kodenummern, die Bezeichnungen der für den internationalen Verkehr geöffneten Güterverkehrsstellen sowie die Tarifentfernungen zwischen den Güterverkehrsstellen des betroffenen Landes und den Grenzübergangspunkten zu den Nachbarländern.

Der DIUM eines Landes enthält ferner die UIC-Kodenummern, die Bezeichnungen der Übernahme-/Ablieferungsorte, und die Kodenummern der Güterverkehrsstellen, an die diese Übernahme-/Ablieferungsorte angebunden sind.

Der DIUM enthält ebenfalls die Liste der Verzeichnisse der Güterverkehrsstellen, UTI Terminals sowie weitere Anlagen mit technischen und/oder kommerziellen Daten.

Der DIUM ist für folgende Länder erhältlich:

Österreich	AT	Frankreich	FR	Niederlande	NL
Belgien	BE	Großbritannien	GB	Portugal	PT
Bulgarien	BG	Griechenland	GR	Polen	PL
Schweiz	CH	Kroatien	HR	Rumänien	RO
Tschechische Republik	CZ	Ungarn	HU	Serbien	RS
Deutschland	DE	Italien	IT	Schweden	SE
Dänemark	DK	Litauen	LT	Slowenien	SI
Spanien	ES	Luxemburg	LU	Slowakische Republik	SK
Finnland	FI	Mazedonien	MK	Ukraine	UA

Ergänzende Informationen zu den Güterverkehrsstellen und den Übernahme-/Ablieferungsorten sind mittels Verweisungszeichen bzw. -zahlen angeführt.

Algemeine Verweisungszahlen

- 1** Grenzübergangspunkt, dient nur der Frachtberechnung im internationalen Verkehr. Angabe im Frachtbrief CIM/Wagenbrief CUV als Bestimmungsbahnhof nicht zulässig.
- 2** Grenzübergangspunkt mit Einschränkungen..
- 3** Binnenbahnhof mit Zollbehandlungsmöglichkeiten
- 4** Bahnhof mit anderen Abfertigungsbeschränkungen.
- 5** Bahnhof nur für Ganzzüge geöffnet.
- 6** Verkehr bis auf weiteres eingestellt, mit Ausnahme bilateraler Verkehr.
- 7** Bahnhof, für die Zuschlagfrachten oder Nebenentgelte berechnet werden.
- 8** Bahnhof, der im Versand und Empfang nur für Sendungen von und nach Privatgleisanschlüssen zugelassen ist.
- 9** Ladestellen = jede Ladestelle ist einem Güterbahnhof zugeordnet. Eine Ladestelle darf im Frachtbrief CIM/Wagenbrief CUV nicht als Versand-/Ablieferungsbahnhof, kann aber im Feld „Übernahme-/Ablieferungsort“ als die Stelle genannt werden, auf der die Sendung bereitgestellt werden soll. Zur Entfernungsermittlung bei Ladestellen werden die Entfernungen des zuständigen Güterbahnhofs zu Grunde gelegt.
- 10** Reexpeditionsbahnhof für CIM-/SMGS-Verkehre.

Die in der linken Spalte aufgeführten Frachtberechnungspunkte sind alphabetisch geordnet, dabei sind die Grenzübergangspunkte in fetten Buchstaben angegeben. Die im Kopf der Entfernungsspalten genannten Grenzübergangspunkte sind unter Angabe der abgekürzten Bezeichnung und des Landescodes des Nachbarlandes nach Ländern geordnet.

Das Einfügen von neuen Bahnhöfen und Tarifpunkten, sowie andere Änderungen, sind mit den Symbol ♦ in der Kodenummer – Spalte gekennzeichnet.

Die vorgenannten Hinweise sind unverbindlich und begründen keine Haftungspflicht der Eisenbahnen. Rechtsverbindlich sind ausschließlich die Bestimmungen in den Binnentariften der einzelnen Bahnen.

Besondere Verweisungszahlen

- a Nur geöffnet für Dienst- und Alteisensendungen ab der örtlichen Werkstätte der Belgischen Eisenbahnen.
- b Nur geöffnet für Dienstsendungen
- c Nur für Sendungen geöffnet, die als Ganzzüge zur Beförderung aufgeliefert werden.
- d Verkehr bis auf weiteres eingestellt.
- e Nur geöffnet für die Erledigung von Zollformalitäten ohne Ladungsveränderung.
- f Sendungen, die diesen Bahnhof als Ausgangs- oder Zielbahnhof, müssen vom SA INFRABEL, rue Bara 110 1070 Brüssel genehmigt worden sein.
- g Nur geöffnet für Rübentransporte.
- h Nur geöffnet für Sendungen des Militärverkehrs.
- i Nur geöffnet für Infrastrukturarbeiten und nach bilaterale Abkommen
- j Austauschstation zwischen EFs. Die Nennung dieses Ortes als Ausgangs-/Zielbahnhof im CIM-Frachtbrief/CUV-Frachtbrief ist nicht zulässig. Kann in Feld 57 des CIM-Frachtbriefs/CUV-Wagenbriefs als übergeben/zurücknehmen angegeben werden.
- k -
- l Für einzelwagen nur nach Vereinbarung

Sämtliche im DIUM enthaltenen Hinweise sind als Behelf im kundendienstlichen Sinne zu verstehen. Es handelt sich um eine Aufzählung der wichtigsten Besonderheiten. Die vollständige und vor allem rechtlich verbindliche Darstellung aller Besonderheiten ist in den Binnentariften enthalten. Die Angaben des DIUM begründen daher keine eisenbahnrechtliche Haftung.

Die in diesen Seiten enthaltenen Informationen sind für einen persönlichen Gebrauch gemäß dem Gesetz vom 30. Juni 1994 über das Urheberrecht und über die benachbarten Rechten bestimmt. Die B-Logistics behält allerdings alle Rechte geistigen Eigentums auf den veröffentlichten Informationen bei (der B-Logistics im Besitz gewesenes Copyright außer gegenteiliger Ansicht).

Foreword

The DIUM (Uniform distance table for international freight traffic, list of railways stations, list of the railways places of acceptance/delivery) contains different data concerning railway conveyance of goods into international traffic useful EF and customer for completion CUV consignment note / CIM consignment note CUV for calculating conveyance tariffs contesting there trade data and/or technical data useful that conveyances.

The DIUM also contains the UIC codes, the name of stations open into international traffic of goods and the tariff distances between that stations and frontier points with neighbouring country.

The DIUM also contains the UIC codes, the name of acceptance/delivery locations and the code of stations witch that railway places.

The DIUM comprising also the lost of stations witch UTI terminals, as well as other data concerning to this technical data and trade.

The DIUM consists of the following countries:

Austria	AT	France	FR	Netherlands	NL
Belgium	BE	Great Britain	GB	Portugal	PT
Bulgaria	BG	Greece	GR	Poland	PL
Switzerland	CH	Croatia	HR	Romania	RO
Czech Republic	CZ	Hungary	HU	Serbia	RS
Germany	DE	Italy	IT	Sweden	SE
Denmark	DK	Lithuania	LT	Slovenia	SI
Spain	ES	Luxembourg	LU	Slovakia	SK
Finland	FI	Macedonia	MK	Ukraine	UA

The Reference Numbers shown in the stations and acceptance/delivery location column and the head of distance columns under the names of frontier indicate:

General Reference Numbers

- 1 Frontier points other than frontier stations only used for calculating charges for international traffic. Not to be shown as a destination station on the consignment note CIM/ consignment note CUV.
- 2 Frontier points point with restrictions.
- 3 Internal Station with Customs Clearance facilities.
- 4 Station with other special dispatch restrictions..
- 5 Station only open for full trains load.
- 6 Services discontinued until further notice, except for bilateral traffic.
- 7 Station for which supplementary or ancillary charges are payable.
- 8 Station opens only to or from private sidings.
- 9 Loading yard = each loading yard is assigned to a freight depot. In the consignment note, a loading yard must not be given as the destination/delivery depot but may be given in the "acceptance/delivery location" box as the yard at which the consignment note CIM/ consignment note CUV is to be made available. In order to determine distances for loading yards, the distances of the freight depot responsible are used as a basis.
- 10 Reconsigning station CIM- / SMGS Traffic.

The stations/terminals included in the left-hand column are listed alphabetically, the frontier points being shown in heavy type. The frontier points mentioned in the headings of the distance columns are listed in country order in line with the abbreviated designation and the country code of the neighboring country.

New station locations, as well as those for which the details have been changed, are indicated with the symbol ♦ in the first Code Number column.

Only the regulations in the internal tariffs of the individual railways are legally binding. Similarly, all restrictions and information regarding the technical equipment of the stations are subject to the authorities embodied in the internal tariffs of the individual railways.

National Reference Codes

- a Open only for internal consignments and for the consignments of scrap iron from the local workshop of the Belgian national railway company.
- b Open only for internal consignments.
- c Open only for consignments in complete trainloads.
- d Traffic temporarily suspended.
- e Station open only for the completion of customs formalities without break of load.
- f Consignments from or to this station must be previously authorized by SA INFRABEL, rue Bara 110 1070 Brussels.
- g Open only for beetrots traffic
- h Open only for military consignments.
- i Open only for infrastructure works and by mutual agreement
- j Exchange station between EFs. Mentioning this point as departure/destination station in the CIM consignment note/CUV consignment note is not permitted. May appear as a hand/take over point in box 57 of the CIM consignment note/CUV wagon note.
- k -
- l Single wagon load only possible by mutual agreement

All information shown in the DIUM is intended solely to guide customer, and is a list of the most important special provisions. The full list of all special provisions of an obligatory nature is set out in the internal tariffs of the various railways. In consequence, the railways are not liable for inaccuracies in the information continued in DIUM.

The information contained in these pages is intended for a personal use, in accordance with the law of June 30, 1994 relating to the royalty and the close rights. B-Logistics preserves however all the rights of ownership intellectual on information published (Copyright held by B-Logistics, except contrary opinion).

Voorwoord

De DIUM (Uniforme afstandswijzer voor het internationale goederenverkeer en stationslijst-lijst van de plaatsen van aanneming/aflevering) van een land neemt verschillende gegevens op betreffende het spoorgoederenvervoer voor internationaal verkeer, nuttig voor de spoorwegondernemingen en de klanten om de vrachtbrief CIM / wagenbrief CUV in te vullen, om het vrachtvervoer te berekenen en bevat ook andere commerciële en/of technische inlichtingen, die nuttig zijn voor deze vervoeren.

De DIUM van een land neemt de UIC code op, de benamingen van de stations geopend voor het spoorgoederenvervoer voor internationaal verkeer en de tariefafstanden tussen deze stations van het betrokken land en de grenspunten van de aangrenzende landen.

De DIUM van een land neemt ook de UIC code op, de benamingen van de spoorgoederenplaatsen van aanneming/aflevering, en de code van de stations waarbij deze spoorplaatsen aangesloten zijn.

De DIUM van een land neemt ook de lijst van de ITE terminals op, alsook andere bijlagen betreffende technische en/of commerciële gegevens.

De DIUM bestaat uit de volgende landen:

Oostenrijk	AT	Frankrijk	FR	Nederland	NL
België	BE	Groot-Brittanië	GB	Portugal	PT
Bulgarije	BG	Griekenland	GR	Polen	PL
Zwitserland	CH	Kroatië	HR	Roemenië	RO
Tsjechië	CZ	Hongarije	HU	Servië	RS
Duitsland	DE	Italië	IT	Zweden	SE
Denemarken	DK	Litouwen	LT	Slovenië	SI
Spanje	ES	Luxemburg	LU	Slowakije	SK
Finland	FI	Macedonië	MK	Oekraïne	UA

Bijkomende informatie over de stations en de spoorwegplaatsen van de aanneming/aflevering zijn onder de vorm van verwijzingstekens meegedeeld.

Algemene Verwijzingsnummers

- 1 Grenspunt dat alleen van toepassing is voor de vrachtberekening in internationaal verkeer. Vermeldingen in de vrachtbrief als station van bestemming is niet toegestaan.
- 2 Grenspunt waarvoor andere bijzondere beperkingen gelden.
- 3 Binnenlandstations met douane mogelijkheden.
- 4 Stations waarvoor andere bijzondere beperkingen gelden.
- 5 Spoorweginstelling geopend alleen voor zendingen per volledige treinen.
- 6 Buiten het bilaterale verkeer wordt het vervoer tot nader order opgeschort.
- 7 Voor dit station geldt een vrachtoeslag of worden andere extra kosten in rekening gebracht.
- 8 Slechts geopend voor wagenladingen bestemd voor of afkomstig van particuliere spoor aansluitingen.
- 9 Spoorweglocatie = plaatsen van aanneming/of aflevering. Elke spoorweglocatie is verbonden aan een goederenstation. Op de vermelding CIM-vrachtbrief/CUV-wagenbrief wordt de spoorweglocatie zoals het station van vertrek/van bestemming niet toegestaan; daarentegen is het vermelden in het vakje betreffende de "Plaatsen van aanneming/of aflevering" toegestaan. De afstanden die bepaald zijn voor het station dat een spoorweglocatie bediend, worden gebruikt om de afstanden te bepalen tot aan de plaatsen van aanneming/of aflevering.
- 10 Plaats van herverzending van goederen voor CIM/SMGS vervoeren.

De spoorweginstellingen, opgenomen in de linkerkolom, zijn in alfabetische volgorde gerangschikt; de grenspunten in die kolom zijn vet gedrukt. De grenspunten die voorkomen boven de afstandskolommen, zijn gegroepeerd per aangrenzend land, onder de afgekorte naam en het codenummer van dit land.

De invoegingen van stations en tarifaire punten, evenals alle andere wijzingen aan de stations die zijn opgenomen in de afstands-of doorvoertabellen worden met het symbool ♦ aangegeven dat zich in de eerste kolom "Codenummer" bevindt.

De binnentarieven van de afzonderlijke spoorwegondernemingen zijn tevens beslissend voor alle beperkingen en technische installaties van de stations.

Bijzondere verwijzingstekens

- a Alleen geopend voor dienstzendingen en voor de zendingen schroot bij vertrek van de plaatselijke werkplaats van de B-Logistics.
- b Alleen geopend voor dienstzendingen
- c Alleen geopend voor zendingen aangeboden voor vervoer in gesloten treinen.
- d Trafiek voorlopig geschorst.
- e Alleen geopend voor het vervullen van douaneformaliteiten zonder lastonderbreking.
- f De zendingen bij vertrek van of met bestemming dit station moeten voorafgaandelijk de toestemming krijgen van NV INFRABEL, Barastraat 110 te 1070 Brussel
- g Alleen geopend voor het bietenvervoer.
- h Alleen geopend voor zendingen van het militaire verkeer.
- i Alleen geopend voor infrastructuurwerken en na wederzijds akkoord
- j Wisselstation tussen EF's. Het is niet toegestaan dit punt als vertrek-/bestemmingsstation op de CIM-vrachtbrief/CUV-vrachtbrief te vermelden. Kan als overhandigen/terugnemenpunt voorkomen in vak 57 van de CIM-vrachtbrief/CUV-vrachtbrief.
- k -
- l Verspreid vervoer alleen mogelijk na wederzijds akkoord

Al de inlichtingen zijn enkel bestemd voor het vereenvoudigen van de informatie van de klanten. Het betreft een opsomming van de belangrijkste bijzonderheden. De volledige en voor iedereen rechtsgeldige tekst van alle bijzonderheden is in de binnentarieven opgenomen. Uit de aanwijzingen van de DIUM vloeit derhalve geen aansprakelijkheid van de spoorwegen.


De informatie bevat in deze bladzijden is bestemd voor een persoonlijk gebruik, overeenkomstig de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. B-Logistics behoudt echter alle rechten van intellectueel eigendom op de gepubliceerde informatie (Copyright behouden door B-Logistics, behalve tegengesteld advies).

Carte schématique des points frontières belges

Schematische Karte der Grenzübergangspunkte - Belgien

Schematic map: frontier points - Belgium

Overzichtskaart van de grenspunten - België



Tableaux des distances belges

Entfernungsanzeiger Belgien

Distance table Belgium

Afstandswijzer België

Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Bediende SO Numéro de code Kode nummer Code number Code nummer	de von from van	ou vice versa oder umgekehrt or vice versa of omgekeer	a nach to naar	■	NL (84)				LU (82)				DE(80)	FR (87)				
					Zelzate / Sas Van Gent	Essen / Roosendaal	Hamont / Budel	Visé / Eijsden	Gouvy / Troisvierges	Sierpenich / Kleinbetingen	Athus / Rodange	Aubange / Rodange	Montzen / Aachen West	Aubange / Mont-Saint-Martin	Erquennes / Jeumont	Quévy / Feignies	Blandain / Baisieux	Mouscron / Tourcoing
					1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1,2,6	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2
301	303	306	308	340	342	343	344	450	210	216	217	220	221					
2188 95109 5 Aalst 3,5,8 c 0007 49 101 139 146 209 242 242 242 173 242 122 104 78 78																		
2188 33209 8 Aarschot 5 b,l 0009 112 70 97 85 169 224 229 229 100 234 110 125 142 141																		
2188 74674 3 Aisemont 5,8 l 0017 142 139 177 107 169 184 184 184 133 184 50 78 132 132																		
2188 63404 8 Andenne-Marchandises 3,5,8 l 0025 153 150 170 59 121 174 174 174 85 174 86 114 168 168																		
2188 42002 6 Angleur 5,8 l 0027 175 152 132 21 81 165 165 165 47 165 127 154 201 201																		
2188 24021 8 Antwerpen Alaska ATPC 3 0085 98 32 109 148 223 277 277 277 169 277 172 170 144 144																		
2188 24974 8 Antwerpen Alaska LBC 3 0085 98 32 109 148 223 277 277 277 169 277 172 170 144 144																		
2188 24025 9 Antwerpen Angola 3 l 0041 98 32 109 148 223 277 277 277 169 277 172 170 144 144																		
2188 24931 8 Antwerpen Angola Zomerweg 3 l 0036 98 32 109 148 223 277 277 277 169 277 172 170 144 144																		
2188 24932 6 Antwerpen Angola Zomerweg TRW 3,5 d, l 0036 98 32 109 148 223 277 277 277 169 277 172 170 144 144																		
2188 24017 6 Antwerpen Belgische Basis 3 l 1754 98 32 109 148 223 277 277 277 169 277 172 170 144 144																		
2188 24941 7 Antwerpen Belgische Basis IVC 3 l 1672 98 32 109 148 223 277 277 277 169 277 172 170 144 144																		
2188 24940 9 Antwerpen Berendr. Cirkeldijk730 3 l 0087 98 32 109 148 223 277 277 277 169 277 172 170 144 144																		
2188 24038 2 Antwerpen Berendrecht 3 l 0087 98 32 109 148 223 277 277 277 169 277 172 170 144 144																		
2188 24929 2 Antwerpen Berendrecht Nova Natie 3,5 l 0087 98 32 109 148 223 277 277 277 169 277 172 170 144 144																		
2188 24983 9 Antwerpen Berendrecht Tabakn. 1 3,5 d, l 0087 98 32 109 148 223 277 277 277 169 277 172 170 144 144																		
2188 24936 7 Antwerpen Berendrecht Tabakn. 2 3,5 d, l 0087 98 32 109 148 223 277 277 277 169 277 172 170 144 144																		
2188 24027 5 Antwerpen Bschr Noordzeeterminal 3 l 0168 98 32 109 148 223 277 277 277 169 277 172 170 144 144																		
2188 24037 4 Antwerpen Buitenschoor 3 1429 98 32 109 148 223 277 277 277 169 277 172 170 144 144																		
2188 24952 4 Antwerpen Buitenschoor BASF 3 1429 98 32 109 148 223 277 277 277 169 277 172 170 144 144																		
2188 24953 2 Antwerpen Buitenschoor Combinant 3,5 l 1429 98 32 109 148 223 277 277 277 169 277 172 170 144 144																		
2188 28654 2 Antwerpen Buitenschoor NZT Noordzeetermin 3 l 1429 98 32 109 148 223 277 277 277 169 277 172 170 144 144																		
2188 24016 8 Antwerpen Far West 3 1672 98 32 109 148 223 277 277 277 169 277 172 170 144 144																		
2188 28183 2 Antwerpen Far West - Zuidnatie Kaai 116-118 3 1672 98 32 109 148 223 277 277 277 169 277 172 170 144 144																		
2188 24950 8 Antwerpen Far West Aveve 3,5 d, l 1672 98 32 109 148 223 277 277 277 169 277 172 170 144 144																		
2188 24949 0 Antwerpen Far West Molenbergn. 3 1672 98 32 109 148 223 277 277 277 169 277 172 170 144 144																		
2188 24019 2 Antwerpen Groenland 3 0085 98 32 109 148 223 277 277 277 169 277 172 170 144 144																		
2188 24984 7 Antwerpen Groenland Mag. Oosterweel 3,5 l 0085 98 32 109 148 223 277 277 277 169 277 172 170 144 144																		
2188 28761 5 Antwerpen Groenland Mac² 3 0085 98 32 109 148 223 277 277 277 169 277 172 170 144 144																		
2188 29041 1 Antwerpen Groenland-Sea Invest ABT Kaai 2C3 3 0085 98 32 109 148 223 277 277 277 169 277 172 170 144 144																		
2188 28753 2 Antwerpen IJsl. Total Polymers A 3 0094 98 32 109 148 223 277 277 277 169 277 172 170 144 144																		
2188 24023 4 Antwerpen IJsland 3 0094 98 32 109 148 223 277 277 277 169 277 172 170 144 144																		
2188 28076 8 Antwerpen IJsland Katoennatie K345-369 3 0094 98 32 109 148 223 277 277 277 169 277 172 170 144 144																		
2188 24030 9 Antwerpen Kanaaldok B2 3 i 1416 98 32 109 148 223 277 277 277 169 277 172 170 144 144																		
2188 24951 6 Antwerpen Kanaaldok BRC 3,5 d 1751 98 32 109 148 223 277 277 277 169 277 172 170 144 144																		
2188 24954 0 Antwerpen Kanaaldok Evonik 3 1747 98 32 109 148 223 277 277 277 169 277 172 170 144 144																		
2188 24958 1 Antwerpen Kanaaldok Advario 1 3 1748 98 32 109 148 223 277 277 277 169 277 172 170 144 144																		
2188 24963 1 Antwerpen Kanaaldok Advario 2 3 1747 98 32 109 148 223 277 277 277 169 277 172 170 144 144																		
2188 24957 3 Antwerpen Kanaaldok Inovyn (Solvay) 3 1750 98 32 109 148 223 277 277 277 169 277 172 170 144 144																		
2188 24024 2 Antwerpen Kongo 3 1671 98 32 109 148 223 277 277 277 169 277 172 170 144 144																		
2188 28209 5 Antwerpen Kongo - BNFV K212 3 1671 98 32 109 148 223 277 277 277 169 277 172 170 144 144																		
2188 24036 6 Antwerpen Lillo 3 l 0062 98 32 109 148 223 277 277 277 169 277 172 170 144 144																		
2188 24971 4 Antwerpen Lillo BVC 3 l 0062 98 32 109 148 223 277 277 277 169 277 172 170 144 144																		
2188 24981 3 Antwerpen Lillo Cargill 3,5 d, l 0062 98 32 109 148 223 277 277 277 169 277 172 170 144 144																		
2188 28738 3 Antwerpen Lillo Houtnatie d, l 0062 98 32 109 148 223 277 277 277 169 277 172 170 144 144																		

Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Bedienende SO	Numéro de code Kode nummer Code number Code nummer	de ou vice versa a von oder umgekehrt nach from or vice versa to van of omgekeer naar	■	NL (84)				LU (82)			DE(80)	FR (87)					
				Zeizate / Sas Van Gent	Essen / Roosendaal	Hamont / Budel	Visé / Eijsden	Gouvy / Troisvierges	Sterpenich / Kleinbellingen	Athus / Rodange	Aubange / Rodange	Montzen / Aachen West	Aubange / Mont-Saint-Martin	Erquelinnes / Jeumont	Quévy / Feignies	Blandain / Baisieux	Mouscron / Tourcoing
				1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2, 6	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2
301	303	306	308	340	342	343	344	450	210	216	217	220	221				
2188 28746 6 Antwerpen Lillo ACT 0180	98 32 109 148	223 277 277 277	169	277 172 170 144 144													
2188 24510 0 Antwerpen Lillo K510 3 d, l 0062	98 32 109 148	223 277 277 277	169	277 172 170 144 144													
2188 24997 9 Antwerpen Lillo Euroports (Manufert) 3,5 b 0062	98 32 109 148	223 277 277 277	169	277 172 170 144 144													
2188 24028 3 Antwerpen Oorderen 3 0062	98 32 109 148	223 277 277 277	169	277 172 170 144 144													
2188 24448 3 Antwerpen Oorderen Antwerp Railhouse - Poort 4 0062	98 32 109 148	223 277 277 277	169	277 172 170 144 144													
2188 24455 8 Antwerpen Oorderen Antwerp Railhouse - Poort 5 0062	98 32 109 148	223 277 277 277	169	277 172 170 144 144													
2188 24466 5 Antwerpen Oorderen K466-468/474 - 3e bocht 0062	98 32 109 148	223 277 277 277	169	277 172 170 144 144													
2188 24414 5 Antwerpen Oorderen K482-484 (1e bocht) 0062	98 32 109 148	223 277 277 277	169	277 172 170 144 144													
2188 24422 8 Antwerpen Oorderen K476/480 (2e bocht) 0062	98 32 109 148	223 277 277 277	169	277 172 170 144 144													
2188 24486 3 Antwerpen Oorderen K486-K504 0062	98 32 109 148	223 277 277 277	169	277 172 170 144 144													
2188 24920 1 Antwerpen Oorderen Muisbroek 468 - HTA Hu3 0062	98 32 109 148	223 277 277 277	169	277 172 170 144 144													
2188 24966 4 Antwerpen Oorderen Opel Belgium 3,5 d, l 0062	98 32 109 148	223 277 277 277	169	277 172 170 144 144													
2188 24965 6 Antwerpen Oorderen RSN 3 0062	98 32 109 148	223 277 277 277	169	277 172 170 144 144													
2188 24033 3 Antwerpen Oudendijk 3 0098	98 32 109 148	223 277 277 277	169	277 172 170 144 144													
2188 24956 5 Antwerpen Oudendijk Bayer / Covestro / LBC 3 1416	98 32 109 148	223 277 277 277	169	277 172 170 144 144													
2188 24869 0 Antwerpen Oudendijk Europa K869 3 l 1751	98 32 109 148	223 277 277 277	169	277 172 170 144 144													
2188 27680 8 Antwerpen Oudendijk VOPAK ACS 3 1378	98 32 109 148	223 277 277 277	169	277 172 170 144 144													
2188 28100 6 Antwerpen Oudendijk VOPAK ACS2 3 l 2049	98 32 109 148	223 277 277 277	169	277 172 170 144 144													
2188 24022 6 Antwerpen Petrol 3 0095	98 32 109 148	223 277 277 277	169	277 172 170 144 144													
2188 24959 9 Antwerpen Petrol Esso Belgium 3 0095	98 32 109 148	223 277 277 277	169	277 172 170 144 144													
2188 27748 3 Antwerpen Petrol Total Olefins A 0095	98 32 109 148	223 277 277 277	169	277 172 170 144 144													
2188 24960 7 Antwerpen Petrol Vopak Eurotank 3 0095	98 32 109 148	223 277 277 277	169	277 172 170 144 144													
2188 24018 4 Antwerpen Rhodesië 3 0096	98 32 109 148	223 277 277 277	169	277 172 170 144 144													
2188 24994 6 Antwerpen Rhodesië Imerys 3 0096	98 32 109 148	223 277 277 277	169	277 172 170 144 144													
2188 28373 9 Antwerpen Rhodesië K228 Magemar l 0096	98 32 109 148	223 277 277 277	169	277 172 170 144 144													
2188 24992 0 Antwerpen Rhodesië Noordnatie 2 3,5 0096	98 32 109 148	223 277 277 277	169	277 172 170 144 144													
2188 28068 5 Antwerpen Rhodesië Sea-Tank 3 0096	98 32 109 148	223 277 277 277	169	277 172 170 144 144													
2188 24032 5 Antwerpen Stabroek 3 0097	98 32 109 148	223 277 277 277	169	277 172 170 144 144													
2188 24736 1 Antwerpen Stabroek Katoennatie K740 (mexic 3 0097	98 32 109 148	223 277 277 277	169	277 172 170 144 144													
2188 28126 1 Antwerpen Stabroek Katoennatie K748 (mexic 8 0097	98 32 109 148	223 277 277 277	169	277 172 170 144 144													
2188 25742 8 Antwerpen Waasl-Nd Deurganck1742 3 l 1825	75 53 107 146	221 277 277 277	167	277 172 170 121 121													
2188 25712 1 Antwerpen Waasl-Nd Gateway K1712 3,5 l 1825	75 53 107 146	221 277 277 277	167	277 172 170 121 121													
2188 28308 5 Antwerpen Waasl-Nd Kallo Storage 1320	75 53 107 146	221 277 277 277	167	277 172 170 121 121													
2188 25015 9 Antwerpen Waasl-Noord 3 1825	75 53 107 146	221 277 277 277	167	277 172 170 121 121													
2188 28365 5 Antwerpen Waasl-Noord GCS l 1825	75 53 107 146	221 277 277 277	167	277 172 170 121 121													
2188 25049 8 Antwerpen Waasl-Noord Monument Chemical 3 1324	75 53 107 146	221 277 277 277	167	277 172 170 121 121													
2188 25979 6 Antwerpen Waasl-Noord Ashland 3 1452	75 53 107 146	221 277 277 277	167	277 172 170 121 121													
2188 25221 3 Verb.Liefkenshoek Logistic Hub 3 1833	75 53 107 146	221 277 277 277	167	277 172 170 121 121													
2188 28316 8 Antwerpen Waasl-Noord Lanxess 1825	75 53 107 146	221 277 277 277	167	277 172 170 121 121													
2188 25980 4 Antwerpen Waasl-Noord Nova Natie 3 l 1825	75 53 107 146	221 277 277 277	167	277 172 170 121 121													
2188 25973 9 Antwerpen Waasl-Noord Shipit/kaai 1616 l 1825	75 53 107 146	221 277 277 277	167	277 172 170 121 121													
2188 28696 3 Antwerpen Waasl-Zd Lanx. Rubber l 1759	75 53 107 146	221 277 277 277	167	277 172 170 121 121													
2188 25010 0 Antwerpen Waasl-Zuid 3 0660	75 53 107 146	221 277 277 277	167	277 172 170 121 121													
2188 28589 0 Antwerpen Waasl-Zuid 3M l 0660	75 53 107 146	221 277 277 277	167	277 172 170 121 121													
2188 25971 3 Antwerpen Waasl-Zuid ADPO 3 1481	75 53 107 146	221 277 277 277	167	277 172 170 121 121													

Bediendes EVU EF desservant Serving RU Bediende SO	Numéro de code Kode nummer Code number Code nummer	de von van	ou vice versa oder umgekehrt of omgekeer	a nach naar	■	NL (84)				LU (82)				DE(80)	FR (87)				
						Zeizate / Sas Van Gent	Essen / Roosendaal	Hamont / Budel	Visé / Eijsden	Gouvy / Troisvierges	Sterpenich / Kleinbetingen	Athus / Rodange	Aubange / Rodange	Montzen / Aachen West	Aubange / Mont-Saint-Martin	Erquelines / Jeumont	Quévy / Feignies	Blandain / Baisieux	Mouscron / Tourcoing
						1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1,2,6	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2
2188 25288	2	Antwerpen Waasl-Zuid AET		3	1341	75	53	107	146	221	277	277	277	167	277	172	170	121	121
2188 25125	6	Antwerpen Waasl-zuid AGT / ADVARIO		3	0660	75	53	107	146	221	277	277	277	167	277	172	170	121	121
2188 25201	5	Antwerpen Waasl-Zuid BST		3	0660	75	53	107	146	221	277	277	277	167	277	172	170	121	121
2188 28613	8	Antwerpen waasl-zuid Katoennatie Celeste		3	0660	75	53	107	146	221	277	277	277	167	277	172	170	121	121
2188 28977	7	Antwerpen Waasl-Zuid Euroports 1207		3	0660	75	53	107	146	221	277	277	277	167	277	172	170	121	121
2188 28985	0	Antwerpen Waasl-Zuid Euroports 1219		3	0660	75	53	107	146	221	277	277	277	167	277	172	170	121	121
2188 25976	2	Antwerpen Waasl-Zuid Ineos		3	1759	75	53	107	146	221	277	277	277	167	277	172	170	121	121
2188 25985	3	Antwerpen Waasl-Zuid ITC Rubis		3	1457	75	53	107	146	221	277	277	277	167	277	172	170	121	121
2188 25241	1	Antwerpen waasl-zuid ICO K1241		3	0660	75	53	107	146	221	277	277	277	167	277	172	170	121	121
2188 28993	4	Antwerpen Waasl-Zuid Katoennatie 1227		3	0660	75	53	107	146	221	277	277	277	167	277	172	170	121	121
2188 28134	5	Antwerpen Waasl-Zuid Mexiconatie-Blue Star		8	0660	75	53	107	146	221	277	277	277	167	277	172	170	121	121
2188 25213	0	Antwerpen Waasl-zuid Euroports 1213 (Riga)		3	0660	75	53	107	146	221	277	277	277	167	277	172	170	121	121
2188 25031	6	Antwerpen Waasl-Zuid Stuifzand		3	0660	75	53	107	146	221	277	277	277	167	277	172	170	121	121
2188 28647	6	Antwerpen Waasl-Zuid Tabaknatie		3	1518	75	53	107	146	221	277	277	277	167	277	172	170	121	121
2188 25970	5	Antwerpen waasl-zuid Van Moer K1143 (Trans)		3	1481	75	53	107	146	221	277	277	277	167	277	172	170	121	121
2188 25265	0	Antwerpen Waasl-zuid Van Moer K1147		3	1480	75	53	107	146	221	277	277	277	167	277	172	170	121	121
2188 25984	6	Antwerpen Waasl-Zuid Vopak LO		3	0660	75	53	107	146	221	277	277	277	167	277	172	170	121	121
2188 28688	0	Antwerpen West-Seberie - ASI Antwerp Steve		3	2002	98	32	109	148	223	277	277	277	169	277	172	170	144	144
2188 24020	0	Antwerpen West-Siberie		3	0085	98	32	109	148	223	277	277	277	169	277	172	170	144	144
2188 28670	8	Antwerpen West-Siberie - AS Steinweg C NV		3	0094	98	32	109	148	223	277	277	277	169	277	172	170	144	144
2188 28779	7	Antwerpen West-Siberie Novanatie		d	0085	98	32	109	148	223	277	277	277	169	277	172	170	144	144
2188 24970	6	Antwerpen West-Siberie Sati		3	0085	98	32	109	148	223	277	277	277	169	277	172	170	144	144
2188 28787	0	Antwerpen West-Siberie Waeslantn		3	0091	98	32	109	148	223	277	277	277	169	277	172	170	144	144
2188 24420	2	Antwerpen Wilma. Churchill K420		3	0041	98	32	109	148	223	277	277	277	169	277	172	170	144	144
2188 24029	1	Antwerpen Wilmarsdonk		3	0041	98	32	109	148	223	277	277	277	169	277	172	170	144	144
2188 24990	4	Antwerpen Wilmarsdonk Nieuw entrep.		3,5	0036	98	32	109	148	223	277	277	277	169	277	172	170	144	144
2188 25064	7	Antwerpen Wilmarsdonk Schenker		3	0036	98	32	109	148	223	277	277	277	169	277	172	170	144	144
2188 24042	4	Antwerpen Zandvliet		3	0097	98	32	109	148	223	277	277	277	169	277	172	170	144	144
2188 28795	3	Antwerpen-D.S.-Alaska Standic K321		3	0091	98	32	109	148	223	277	277	277	169	277	172	170	144	144
2188 28852	2	ANTWERPEN-D.S-ANGOLA-PSA K410		3	0036	98	32	109	148	223	277	277	277	169	277	172	170	144	144
2188 27649	3	ANTWERPEN-D.S.-AMERIKA-ZUID		3	0094	98	32	109	148	223	277	277	277	169	277	172	170	144	144
2188 28894	4	Antwerpen Groenland Noordnatie K251B (4e f3)		3	0085	98	32	109	148	223	277	277	277	169	277	172	170	144	144
2188 28886	0	Antwerpen Groenland Noordnatie K251A (Blat)		3	0085	98	32	109	148	223	277	277	277	169	277	172	170	144	144
2188 28878	7	Antwerpen Groenland Noordnatie K237 (Dam)		3	0085	98	32	109	148	223	277	277	277	169	277	172	170	144	144
2188 28860	5	Antwerpen Groenland Noordnatie K225		3	0085	98	32	109	148	223	277	277	277	169	277	172	170	144	144
2188 28845	6	Antwerpen-D.S.-Zandvliet Sea-Invest ABT K75		3	0097	98	32	109	148	223	277	277	277	169	277	172	170	144	144
2188 24133	1	Antwerpen-Kiel		3,5,8	0042	89	23	100	139	214	277	277	277	160	277	172	170	135	135
2188 24141	4	Antwerpen-Kiel Mexico Natie		3,5	0042	89	23	100	139	214	277	277	277	160	277	172	170	135	135
2188 25000	1	Antwerpen-Noord B		3	0047	89	23	100	139	214	277	277	277	160	277	172	170	135	135
2188 21005	4	Antwerpen-Noord B CHW		3	1485	89	23	100	139	214	277	277	277	160	277	172	170	135	135
2188 26500	9	Antwerpen-Noord B Parking		4,8	0179	89	23	100	139	214	277	277	277	160	277	172	170	135	135
2188 25007	6	Antwerpen-Noord C/D		4,8	0056	89	23	100	139	214	277	277	277	160	277	172	170	135	135
2188 26005	9	Antwerpen-Noord Main Hub A1		3	0179	89	23	100	139	214	277	277	277	160	277	172	170	135	135
2188 26013	3	Antwerpen-Noord Main Hub A2		3	0180	89	23	100	139	214	277	277	277	160	277	172	170	135	135
2188 25023	3	Antwerpen-Noord N		4,5	0204	89	23	100	139	214	277	277	277	160	277	172	170	135	135

Bediendes EVU EF desservant Serving RU Bediende SO	Numéro de code Kode nummer Code number Code nummer	de von from van	ou vice versa oder umgekehrt or vice versa of omgekeer	a nach to naar	■	NL (84)				LU (82)				DE(80)	FR (87)				
						<u>Zeizate</u> / Sas Van Gent	<u>Essen</u> / Roosendaal	<u>Hamont</u> / Budel	<u>Visé</u> / Eijsden	<u>Gouvy</u> / Troisvierges	<u>Sterpenich</u> / Kleinbetingen	<u>Athus</u> / Rodange	<u>Aubange</u> / Rodange	<u>Montzen</u> / Aachen West	<u>Aubange</u> / Mont-Saint-Martin	<u>Erquelines</u> / Jeumont	<u>Quévy</u> / Feignies	<u>Blandain</u> / Baisieux	<u>Mouscron</u> / Tourcoing
						1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2, 6	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2
◆						301	303	306	308	340	342	343	344	450	210	216	217	220	221
◆	2188 25001	9	Antwerpen-Noord-Bundel B1	4,8 j	0046	89	23	100	139	214	277	277	277	160	277	172	170	135	135
◆	2188 27284	9	Antwerpen-Noord-Bundel B2	4,8 j	0047	89	23	100	139	214	277	277	277	160	277	172	170	135	135
	2188 27243	5	Antwerpen-Noord-Bundel C1	4,8	0055	89	23	100	139	214	277	277	277	160	277	172	170	135	135
◆	2188 27250	0	Antwerpen-Noord-Bundel C2	4,8 j	0056	89	23	100	139	214	277	277	277	160	277	172	170	135	135
	2188 24067	1	Antwerpen-Schijnpoort	3,8 b	0063	78	29	90	128	204	257	257	257	150	257	153	150	124	124
	2188 66001	9	Arlon	c	0070	290	287	299	187	207	10	17	18	214	18	222	250	305	305
	2188 66605	7	Athus	3,8 c	0078	286	283	295	183	203	15	3	3	209	3	219	247	301	301
	2188 343		Athus (Frontière luxembourgeoise)	1	0079	289	286	298	186	206	18	0	0	212	6	222	250	304	304
	2188 344		Aubange (Frontière luxembourgeoise)	1	0083	289	286	298	186	206	18	0	0	212	6	222	250	304	304
	2188 210		Aubange FR (Frontière française)	1	0079	289	286	298	186	206	18	6	6	212	0	222	250	304	304
	2188 66654	5	Aubange-Zoning	8	1841	290	287	299	187	207	18	6	6	214	6	222	250	305	305
	2188 74716	2	Auvelais	5,8 l	0082	134	131	169	98	160	175	175	175	125	175	47	74	128	128
	2188 32540	7	Balen-Werkplaatsen	3,5,8 l	0108	138	95	23	103	190	274	274	274	124	274	212	209	183	183
	2188 32550	6	Balen-Werkplaatsen Nyrstar	3,5,8 l	0108	138	95	23	103	190	274	274	274	124	274	212	209	183	183
	2188 32545	6	Balen-Werkplaatsen Sibelco	3,5,8 l	0108	138	95	23	103	190	274	274	274	124	274	212	209	183	183
	2188 71449	3	Bascoup	8 b	0115	134	141	178	132	194	209	209	209	158	209	41	48	102	102
	2188 28704	5	Belgian New Fruit WHARF/Sea-Invest	3	1671	98	32	109	148	223	277	277	277	169	277	172	170	144	144
	2188 83219	8	Beringen-Mijn	5,8 l	0141	147	104	52	74	161	246	246	246	96	246	169	180	191	191
	2188 65300	6	Bertrix	3,5 l	0146	234	231	245	133	153	69	69	69	159	69	168	195	249	249
	2188 94748	1	Beveren (Waas)	8 d	0151	61	46	100	139	214	268	268	268	160	268	141	139	107	107
	2188 41343	5	Bierset	5 c	1339	162	139	134	30	93	177	177	177	57	177	134	162	189	189
	2188 82362	5	Binche	5 c	0158	132	141	179	153	215	230	230	230	179	230	62	49	103	103
	2188 220		Blandain (Frontière française)	1	0165	85	153	206	219	282	304	304	304	246	304	135	86	0	0
	2188 22814	8	Boom	3,5 l	0188	73	52	106	141	203	255	255	255	166	255	148	145	119	119
	2188 22822	1	Boom De Vos	3 l	1446	73	52	106	141	203	255	255	255	166	255	148	145	119	119
	2188 22816	3	Boom Mouterij Albert	3,5 l	1446	73	52	106	141	203	255	255	255	166	255	148	145	119	119
	2188 22820	5	Boom MSP	3,5 l	1446	73	52	106	141	203	255	255	255	166	255	148	145	119	119
	2188 22815	5	Boom Prayon-Rupel	3,5 l	1446	73	52	106	141	203	255	255	255	166	255	148	145	119	119
	2188 22475	8	Boortmeerbeek	5,8 l	0190	87	62	100	108	170	232	232	232	134	232	151	149	123	123
	2188 74427	6	Bouffioulx	6 d	1392	138	145	183	112	174	189	189	189	139	189	40	67	121	121
	2188 43901	8	Bressoux	3,5 c	0208	177	154	135	15	86	170	170	170	42	170	130	157	204	204
	2188 86066	8	Brugelette	5,8 l	0209	83	137	174	177	239	254	254	254	204	254	86	37	59	59
	2188 91009	1	Brugge	3,5,8 c	0210	68	135	189	211	274	307	307	307	238	307	171	138	67	67
◆	2188 68445	6	Burgo Ardennes	3,8 c	1194	279	276	290	178	198	39	27	27	204	27	213	240	294	294
	2188 77123	8	Charleroi Versus	8 l	0282	128	134	172	117	179	194	194	194	144	194	29	57	111	111
	2188 72082	1	Charleroi-Dry Port	8	0264	128	134	172	117	179	194	194	194	144	194	29	57	111	111
	2188 72066	4	Charleroi-Ouest	5,8 l	0258	128	134	172	117	179	194	194	194	144	194	29	57	111	111
	2188 74005	0	Châtelet	3	0264	135	141	179	109	171	186	186	186	135	186	36	64	118	118
	2188 74070	4	Châtelet APERAM Acérie électr.	3 l	2088	135	141	179	109	171	186	186	186	135	186	36	64	118	118
	2188 74062	1	Châtelet APERAM Laminair	3 l	2088	135	141	179	109	171	186	186	186	135	186	36	64	118	118
	2188 77156	8	Châtelet-Marchandises	3	0264	135	141	179	109	171	186	186	186	135	186	36	64	118	118
	2188 64501	0	Ciney	5,8 l	0272	163	160	198	105	125	126	126	126	131	126	97	124	178	178
	2188 83600	7	Clabecq	3,5,8 l	0273	92	100	138	145	207	228	228	228	171	228	79	59	96	96
	2188 83620	5	Clabecq Duferco	3,8	0273	92	100	138	145	207	228	228	228	171	228	79	59	96	96
	2188 83615	5	Clabecq SARSI	3,5,8 l	0273	92	100	138	145	207	228	228	228	171	228	79	59	96	96

Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Bediende SO	Numéro de code Kode nummer Code number Code nummer	de von from van	ou vice versa oder umgekehrt or vice versa of omgekeer	a nach to naar	■	NL (84)				LU (82)				DE(80)	FR (87)				
						<u>Zeizate</u> / Sas Van Gent	<u>Essen</u> / Roosendaal	<u>Hamont</u> / Budel	<u>Visé</u> / Eijsden	<u>Gouvy</u> / Troisvierges	<u>Sterpenich</u> / Kleinbellingen	<u>Athus</u> / Rodange	<u>Aubange</u> / Rodange	<u>Montzen</u> / Aachen West	<u>Aubange</u> / Mont-Saint-Martin	<u>Erquelinnes</u> / Jeumont	<u>Quévy</u> / Feignies	<u>Blandain</u> / Baissieux	<u>Mouscron</u> / Tourcoing
						1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1,2,6	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2
301	303	306	308	340	342	343	344	450	210	216	217	220	221						
2188 71225	7	Courcelles-Motte			0286	119	125	163	125	187	202	202	202	151	202	40	62	110	110
2188 66332	8	Croix-Rouge			0292	261	258	270	158	178	51	51	51	184	51	194	222	276	276
2188 81059	8	Cuesmes-A.C.			0295	105	143	181	159	221	236	236	236	185	236	67	14	72	72
2188 96222	5	Deerlijk Casier		d	0315	72	139	189	197	259	293	293	293	223	293	152	102	22	22
2188 95802	5	Denderleeuw		b,d	0318	52	96	133	141	203	237	237	237	167	237	122	104	78	78
2188 48074	9	Ehein			1333	184	161	145	33	96	180	180	180	60	180	123	151	205	205
2188 48066	5	Ehein Eurogal			1333	182	159	143	32	94	178	178	178	58	178	121	149	203	203
2188 48058	2	Ehein MGM-Winters			1333	188	165	149	38	100	184	184	184	64	184	127	155	209	209
2188 48090	5	Ehein Palifor			1765	194	171	155	44	106	190	190	190	70	190	133	161	215	215
2188 48080	6	Ehein Ségal			1333	188	165	149	38	100	184	184	184	64	184	127	155	209	209
2188 83311	1	Enghien		l	0360	74	110	147	154	217	238	238	238	181	238	98	65	74	74
2188 43240	1	Engis			0361	178	161	145	34	96	180	180	180	60	180	111	139	193	193
2188 216	1	Erquelinnes (Frontière)			0370	183	181	234	145	207	222	222	222	171	222	0	81	135	135
2188 93948	8	Ertvelde Kluizendok		c	0372	4	102	157	188	251	284	284	284	215	284	177	144	81	81
2188 303	1	Essen (Grens)			0377	107	0	118	157	232	286	286	286	178	286	181	179	153	153
2188 66076	1	Etalle (Gantaufet-Zoning)		l	0431	262	259	271	159	179	52	52	52	186	52	196	223	277	277
2188 11411	6	Etterbeek		b,l	0380	81	80	117	125	187	208	208	208	151	208	82	80	106	106
2188 83246	9	Feluy-Zoning			0398	113	121	159	150	212	227	227	227	176	227	59	47	92	92
2188 83262	6	Feluy-Zoning Ineos			0398	113	121	159	150	212	227	227	227	176	227	59	47	92	92
2188 83254	3	Feluy-Zoning Total		l	0398	113	121	159	150	212	227	227	227	176	227	59	47	92	92
2188 61127	7	Flawinne		l	0400	140	137	174	84	146	161	161	161	110	161	61	89	143	143
2188 43216	1	Flémalle-Annexe		l	0428	179	156	140	29	91	175	175	175	55	175	117	144	198	198
2188 43220	3	Flémalle-Annexe AM Phenix		l	0428	179	156	140	29	91	175	175	175	55	175	117	144	198	198
2188 43223	7	Flémalle-Annexe SAFEF		d	0428	179	156	140	29	91	175	175	175	55	175	117	144	198	198
2188 43166	8	Flémalle-Grande			1323	181	158	139	30	93	177	177	177	57	177	117	145	199	199
2188 48520	1	Flémalle-Grande Cockerill 3-4			1323	181	158	139	30	93	177	177	177	57	177	117	145	199	199
2188 48579	7	Flémalle-Grande Frisaye			1323	181	158	139	30	93	177	177	177	57	177	117	145	199	199
2188 43208	8	Flémalle-Haute		b	0402	180	157	141	30	92	176	176	176	56	176	115	143	197	197
2188 14373	5	Forest-Midi/Vorst-Zuid			1023	74	83	120	128	190	223	206	206	154	206	92	83	101	101
2188 61200	2	Gembloux		i	0438	117	113	151	95	157	163	170	171	121	172	64	90	128	140
2188 31708	1	Genk			1247	163	120	86	48	135	219	219	219	69	219	160	177	194	194
2188 31722	2	Genk-Goederen Railport Essers		c	1247	163	120	86	48	135	219	219	219	69	219	160	177	194	194
2188 31714	9	Genk-Goederen IKEA		l	1247	163	120	86	48	135	219	219	219	69	219	160	177	194	194
2188 31732	1	Genk-Zuid-Linkeroever		l	0453	166	123	89	42	129	213	213	213	63	213	163	180	198	198
2188 31799	0	Genk-Zuid-Linkeroever Ford		d	0443	166	123	88	40	128	212	212	212	62	212	163	180	197	197
2188 31740	4	Genk-Zuid-Linkeroever Walon-Nel.		l	1276	166	123	89	42	129	213	213	213	63	213	163	180	198	198
2188 38551	8	Genk-Zuid-Rechteroever APERAM			2104	168	125	90	49	136	220	220	220	70	220	165	181	199	199
2188 38547	6	Genk-Zuid-Rechteroever ASB		l	0453	169	126	91	50	137	221	221	221	71	221	166	182	200	200
2188 31682	8	Genk-Zuid-Rechteroever Haven		l	0453	163	120	86	44	131	216	216	216	66	216	160	177	195	195
2188 31674	5	Genk-Zuid-Rechteroever L230 1.3			0453	166	123	88	47	134	218	218	218	68	218	163	179	197	197
2188 31666	1	Genk-Zuid-Rechteroever L231 1.1			0445	165	122	88	44	132	216	216	216	66	216	162	179	196	196
2188 38539	3	Genk-Zuid-Rechteroever Maasland		l	0453	168	125	90	49	136	220	220	220	70	220	165	181	199	199
2188 38568	2	Genk-Zuid-Rechteroever SML		l	2104	168	125	90	49	136	220	220	220	70	220	165	181	199	199
2188 38562	5	Genk-Zuid-RechtO. ArcelorMittal			0445	168	125	90	49	136	220	220	220	70	220	165	181	199	199
2188 94004	9	Gent Darsen		l	2014	20	87	141	173	235	269	269	269	199	269	162	129	66	66

Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Bediende SO	Numéro de code Kode nummer Code number Code nummer	de von from van	ou vice versa oder umgekehrt or vice versa of omgekeer	a nach to naar	■	NL (84)				LU (82)			DE(80)	FR (87)					
						<u>Zeizate</u> / Sas Van Gent	<u>Essen</u> / Roosendaal	<u>Hamont</u> / Budel	<u>Visé</u> / Eijsden	<u>Gouvy</u> / Troisvierges	<u>Sterpenich</u> / Kleinbellingen	<u>Athus</u> / Rodange	<u>Aubange</u> / Rodange	<u>Montzen</u> / Aachen West	<u>Aubange</u> / Mont-Saint-Martin	<u>Erquennes</u> / Jeumont	<u>Quévy</u> / Feignies	<u>Blandain</u> / Baissieux	<u>Mouscron</u> / Tourcoing
						1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2, 6	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2
301	303	306	308	340	342	343	344	450	210	216	217	220	221						
2188 94001	5	Gent Groot Dok	3,5	d	2017	20	87	141	173	235	269	269	269	199	269	162	129	66	66
2188 97956	7	Gent Kluzendok Zuid		l	1928	20	87	141	173	235	269	269	269	199	269	162	129	66	66
2188 94334	0	Gent Noord	3,8		0451	35	102	156	188	250	283	283	283	214	283	177	143	80	80
2188 94086	6	Gent Noord ArcelorMittal	3,8		0451	35	102	156	188	250	283	283	283	214	283	177	143	80	80
2188 94052	8	Gent Rodenhuize	3,8		0454	26	93	147	179	241	275	275	275	205	275	169	135	71	71
2188 94088	2	Gent Rodenhuize Ghent Coal Term	3,8	l	0454	26	93	147	179	241	275	275	275	205	275	169	135	71	71
2188 94078	3	Gent Rodenhuize Mercatordok (Terminal V6)	3,5,8	c	0454	26	93	147	179	241	275	275	275	205	275	169	135	71	71
2188 94084	1	Gent Rodenhuize Oiltanking	3,8	l	1491	26	93	147	179	241	275	275	275	205	275	169	135	71	71
2188 94052	4	Gent Rodenhuize Stukwerkers	3,5,8	c	0454	26	93	147	179	241	275	275	275	205	275	169	135	71	71
2188 94090	8	Gent Rodenhuize Tower Automotive	3,8	d	0454	26	93	147	179	241	275	275	275	205	275	169	135	71	71
2188 94089	0	Gent Rodenhuize VLS	3,5,8	c	0454	26	93	147	179	241	275	275	275	205	275	169	135	71	71
2188 94060	1	Gent Rodenhuize Volvo	3,5,8	c	0454	26	93	147	179	241	275	275	275	205	275	169	135	71	71
2188 94002	3	Gent Sifferdok	3	l	2016	20	87	141	173	235	269	269	269	199	269	162	129	66	66
2188 94027	0	Gent Sifferdok Aansl Stukwerkers	3	l	2016	20	87	141	173	235	269	269	269	199	269	162	129	66	66
2188 94102	1	Gent Sifferdok Eurosil	3,5	c	0456	20	87	141	173	235	269	269	269	199	269	162	129	66	66
2188 93021	4	Gentbrugge		b,d	0194	23	91	145	169	232	265	265	265	196	265	158	125	62	62
2188 94003	1	Gent-Zeehaven	3		0456	20	87	141	173	235	269	269	269	199	269	162	129	66	66
2188 83451	5	Ghislenghien	8	l	0461	86	141	179	186	248	269	269	269	212	269	102	53	62	62
2188 45005	6	Gouvy	5	c	0477	255	232	213	101	0	206	206	206	128	206	207	235	282	282
2188 340	1	Gouvy (Frontère)	1		0478	255	232	213	101	0	206	206	206	128	206	207	235	282	282
2188 45013	0	Gouvy Courtil	5	c	0477	255	232	213	101	0	206	206	206	128	206	207	235	282	282
2188 306	1	Hamont (Grens)	1		0513	161	118	0	126	213	298	298	298	147	298	234	232	206	206
2188 31005	2	Hasselt	8	b	0523	150	107	76	50	137	221	221	221	71	221	147	164	181	181
2188 85035	4	Havannes	8	b	0533	99	155	192	200	262	283	283	283	226	283	133	83	29	29
2188 24224	8	Hemiksem	3,8	c	1996	79	46	100	138	209	261	261	261	160	261	153	151	125	125
2188 21717	4	Herentals	3,8	l	0554	107	64	54	114	201	269	269	269	135	269	179	177	151	151
2188 38638	3	Herentals BP Chembel	4,8	d	0808	120	77	71	131	218	282	282	282	152	282	193	191	165	165
2188 38639	1	Herentals De Bonte	3,8	l	0808	120	77	71	131	218	282	282	282	152	282	193	191	165	165
2188 38661	5	Herentals Exxon	8	l	0808	125	82	76	136	223	287	287	287	157	287	199	196	170	170
2188 21601	0	Herentals Ivarem	8	d	1448	125	82	76	136	223	287	287	287	157	287	199	196	170	170
2188 38356	2	Herentals WTC Meerh.	3,5,8	d	0808	128	85	79	138	226	290	290	290	160	290	201	199	172	172
2188 43356	5	Hermalle-sous-Huy	8,5	c	0557	174	165	148	37	100	184	184	184	64	184	108	135	189	189
2188 96099	7	Heule	8	d	1443	74	141	194	208	270	304	304	304	234	304	148	98	18	18
2188 21956	8	Hoboken-Polder	5,8	l	0570	77	42	96	134	210	263	263	263	156	263	151	149	123	123
2188 96909	7	Izegem-Goederen	3,8	d	0606	84	151	204	218	280	314	314	314	244	314	158	108	28	28
2188 64006	0	Jemelle	3,5,8	l	0617	191	188	200	88	108	97	97	97	115	97	125	152	206	206
2188 74724	6	Jemeppe-sur-Sambre	8	l	0620	131	128	166	96	158	173	173	173	122	173	49	77	131	131
2188 21535	0	Kapellen	5	h,l	0632	89	18	101	139	215	268	268	268	160	268	163	161	135	135
2188 43000	9	Kinkempois	3,5,8	c	0638	173	150	132	21	83	167	167	167	47	167	124	152	200	200
2188 43020	7	Kinkempois Formation			0638	173	150	132	21	83	167	167	167	47	167	124	152	200	200
2188 43059	5	Kinkempois-Réception			1427	173	150	132	21	83	167	167	167	47	167	124	152	200	200
2188 11254	0	Kortenbergh-Goederen	8		0648	87	78	116	106	168	225	225	225	132	225	98	96	114	114
2188 96032	8	Kortrijk		b	0650	70	138	191	204	267	300	300	300	231	300	145	95	35	15
2188 82149	6	La Louvière-Gare Industrielle	8	l	0674	120	129	167	141	203	218	218	218	167	218	50	37	91	91
2188 82735	2	La Croÿère	8	d	0273	119	128	165	142	205	220	220	220	169	220	51	38	92	92

Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Bedienende SO	Numéro de code Kode nummer Code number Code nummer	de von from van	ou vice versa oder umgekehrt or vice versa of omgekeer	a nach to naar	■	NL (84)				LU (82)				DE(80)	FR (87)				
						Zeizate / Sas Van Gent	Essen / Roosendaal	Hamont / Budel	Visé / Eijsden	Gouvy / Troisvierges	Sterpenich / Kleinbetingen	Athus / Rodange	Aubange / Rodange	Montzen / Aachen West	Aubange / Mont-Saint-Martin	Erquellines / Jeumont	Quévy / Feignies	Blandain / Baissieux	Mouscron / Tourcoing
						1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1,2,6	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2
301	303	306	308	340	342	343	344	450	210	216	217	220	221						
2188 82156	1	La Louvière Garocentre Terminal	c	0674	120	129	167	141	203	218	218	218	167	218	50	37	91	91	
2188 33605	7	Landen	3,5,8 l	0684	133	110	105	60	122	207	207	207	86	207	125	142	160	160	
2188 93914	0	Langerbrugge	3,8	0688	12	95	149	181	243	276	276	276	207	276	169	136	73	73	
2188 93919	9	Langerbrugge EOC Polymers	3,8	0688	12	95	149	181	243	276	276	276	207	276	169	136	73	73	
2188 93920	7	Langerbrugge Kronos	3,8	0688	12	95	149	181	243	276	276	276	207	276	169	136	73	73	
2188 93917	3	Langerbrugge Stora Enso	3,8 l	0688	12	95	149	181	243	276	276	276	207	276	169	136	73	73	
2188 95919	7	Lauwe L.A.R.	3,5,8 c	2013	77	144	198	211	274	306	306	306	238	306	138	88	8	8	
2188 32003	6	Leopoldsbuurg	4,5 d,h,l	0708	142	99	46	79	167	251	251	251	101	251	211	212	186	186	
2188 86504	8	Lessines	5,8 b,l	0710	65	124	162	169	232	260	260	260	196	260	104	54	63	63	
2188 33092	8	Leuven	8	0718	101	78	113	92	154	216	216	216	118	216	93	110	128	128	
2188 65003	6	Libramont	3,8 b	0723	224	221	233	121	141	65	65	65	147	65	157	185	239	239	
2188 21600	2	Lier	3,5 l	0732	87	44	74	112	196	249	249	249	134	249	153	151	132	132	
2188 41673	5	Liers	5 c,h	0733	186	146	116	26	98	182	182	182	47	182	140	168	212	212	
2188 32565	4	Lommel Sibelco	5,8 l	0750	142	100	19	107	194	279	279	279	128	279	215	213	187	187	
2188 63156	4	Lustin	b	0767	147	144	182	91	153	156	156	156	117	156	80	108	151	162	
2188 71308	1	Luttre	5 b,l	0768	113	119	157	131	193	208	208	208	157	208	40	56	97	108	
2188 82701	4	Manage	5 b,l	0784	116	124	162	144	206	221	221	221	170	221	53	44	84	95	
2188 66175	1	Marbehan	3,5 l	0786	249	246	258	146	166	39	39	39	173	39	183	210	264	264	
2188 64410	4	Marche-en-Famenne	5,8 h,l	0788	189	186	191	79	99	106	106	106	106	106	122	150	204	204	
2188 63461	8	Marche-les-Dames-Marchandises	3,5,8 l	0789	142	139	176	70	132	163	163	163	96	163	75	103	157	157	
2188 71100	2	Marchienne-au-Pont	5 b,l	0791	124	131	168	119	182	197	197	197	146	197	28	53	107	107	
2188 71852	8	Marchienne-Zone	5,8 l	0793	127	134	172	120	182	197	197	197	146	197	25	56	110	110	
2188 43646	9	Marchin	8	0875	167	164	164	53	116	188	188	188	80	188	101	128	182	182	
2188 72207	4	Marcinelle	3	0794	127	134	171	117	179	194	194	194	143	194	28	56	110	110	
2188 75002	6	Mariembourg	3,4,5 c,l	0798	172	179	216	165	227	242	242	242	191	242	73	101	155	155	
2188 64345	2	Marloie	3,5,8 l	0801	185	183	194	82	103	103	103	103	109	103	119	146	200	200	
2188 22004	6	Mechelen	5 b,l	0810	78	55	92	117	179	222	228	228	143	233	105	102	118	114	
2188 93039	6	Melle	8 b,d	0815	26	93	144	167	229	263	263	263	193	263	156	123	62	62	
2188 96305	8	Menen	8 d	0820	82	149	202	216	278	311	311	311	242	311	156	106	26	26	
2188 93005	7	Merelbeke	8 b,d	0823	26	93	144	167	229	263	263	263	193	263	156	123	62	62	
2188 43463	9	Moha	5,8 c	1102	169	166	166	55	117	190	190	190	81	190	102	130	184	184	
2188 32409	5	Mol	5 b,l	0840	128	85	33	93	180	264	264	264	114	264	201	198	173	173	
2188 71027	7	Monceau	3,8 l	0845	123	130	167	121	183	198	198	198	147	198	30	52	106	106	
2188 71005	3	Monceau CHW	l	0845	123	130	167	121	183	198	198	198	147	198	30	52	106	106	
2188 43935	6	Monsin	l	0876	181	158	138	18	89	173	173	173	45	173	133	160	207	207	
2188 43937	2	Monsin Magemon	5 c	0876	181	158	138	18	89	173	173	173	45	173	133	160	207	207	
2188 43941	4	Monsin Oxybel	5 c	0876	181	158	138	18	89	173	173	173	45	173	133	160	207	207	
2188 43939	8	Monsin Somef	l	0876	181	158	138	18	89	173	173	173	45	173	133	160	207	207	
2188 43919	0	Monsin Terval	5 c	0876	181	158	138	18	89	173	173	173	45	173	133	160	207	207	
2188 46003	0	Montzen	3,5 c	0858	211	170	139	22	120	204	204	204	8	204	163	191	238	238	
2188 450	1	Montzen (Frontière)	1	0859	219	178	147	30	128	212	212	212	0	212	171	199	246	246	
2188 85704	5	Mouscron	4,5,8 l	0868	82	150	203	216	279	301	301	301	243	301	132	83	3	3	
2188 221	1	Mouscron (Frontière)	1	0869	85	153	206	219	282	304	304	304	246	304	135	86	0	0	
2188 68130	4	Moustier Solvay 1	l	1410	131	128	166	96	158	173	173	173	122	173	49	77	131	131	
2188 61150	9	Moustier-Marchandises	l	1410	134	131	169	92	155	170	170	170	119	170	53	80	134	134	

Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Bediende SO	Numéro de code Kode nummer Code number Code nummer	de von from van	ou vice versa oder umgekehrt or vice versa of omgekeer	a nach to naar	■	NL (84)				LU (82)			DE(80)	FR (87)					
						<u>Zeizate / Sas Van Gent</u>	<u>Essen / Roosendaal</u>	<u>Hamont / Budel</u>	<u>Visé / Eijsden</u>	<u>Gouvy / Troisvierges</u>	<u>Sterpenich / Kleinbellingen</u>	<u>Athus / Rodange</u>	<u>Aubange / Rodange</u>	<u>Montzen / Aachen West</u>	<u>Aubange / Mont-Saint-Martin</u>	<u>Erquennes / Jeumont</u>	<u>Quévy / Feignies</u>	<u>Blandain / Baissieux</u>	<u>Mouscron / Tourcoing</u>
						1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1,2,6	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2
301	303	306	308	340	342	343	344	450	210	216	217	220	221						
2188 22400 6 Muizen 8 l 0872 80 55 93 115 177 233 233 233 141 233 145 142 116 116																			
2188 22408 9 Muizen Ambrogio 5,8 l 0872 80 55 93 115 177 233 233 233 141 233 145 142 116 116																			
2188 22415 4 Muizen Dry Port 8 l 0872 80 55 93 115 177 233 233 233 141 233 145 142 116 116																			
2188 27987 7 Muizen Ivarem 8 l 0872 80 55 93 115 177 233 233 233 141 233 145 142 116 116																			
2188 28829 0 Muizen-LCI 8 i,l 0871 80 55 93 115 177 233 233 233 141 233 145 142 116 116																			
2188 63453 5 Namèche 8 c 0894 144 142 178 67 129 166 166 166 93 166 78 105 159 159																			
2188 32615 7 Neerpelt 5 l 0899 152 109 10 116 203 288 288 288 138 288 224 222 196 196																			
2188 97980 7 Ninove aansluiting Remitrans 3,8 d 0164 59 103 140 148 203 237 237 237 174 230 115 97 71 71																			
2188 81406 1 Obourg-Marchandises 5 l 0920 110 143 181 150 213 219 225 225 177 228 59 22 76 76																			
2188 32458 2 Olen 8 0924 113 70 48 108 195 275 275 275 129 275 185 183 157 157																			
2188 91702 1 Oostende 3,4 d 0929 90 157 211 233 296 329 329 329 260 329 193 160 89 89																			
2188 91769 0 Oostende (UCB) 3,8 l 1263 87 154 208 230 293 326 326 326 257 326 190 157 86 86																			
2188 91736 9 Oostende-Voorhaven-Lokaal 3,4 d 1263 90 157 211 233 296 329 329 329 260 329 193 160 89 89																			
2188 12146 7 Opwijk 5,8 l 0933 59 90 128 140 203 236 236 236 167 236 124 121 95 95																			
2188 32581 1 Overpelt-Werkplaatsen 5,8 l 1666 148 105 13 112 200 284 284 284 134 284 220 218 192 192																			
2188 87833 0 PF Trimodale de Ghlin-Baudour 5,8 l 2070 124 162 199 177 239 254 254 254 203 254 86 36 75 75																			
2188 96735 6 Poperingen d,g 0973 113 180 234 247 310 343 343 343 273 343 187 138 58 58																			
2188 83840 9 Quenast 8 c 0981 95 103 141 148 211 231 231 231 174 231 82 62 99 99																			
2188 217 Quévy (Frontière) 1 0983 149 179 232 173 235 250 250 250 199 250 81 0 86 86																			
2188 88302 5 Racc.Hautrage-Euloco 8 c 2069 113 150 188 166 228 243 243 243 192 243 75 25 61 61																			
2188 43031 4 Renory ECE 5 c 0638 172 149 134 22 84 169 169 169 48 169 123 150 199 199																			
2188 43034 8 Renory SIRP1 8 0638 172 149 134 22 84 169 169 169 48 169 123 150 199 199																			
2188 43035 5 Renory SIRP2 l 0638 172 149 134 22 84 169 169 169 48 169 123 150 199 199																			
2188 43026 4 Renory-Port l 0638 172 149 134 22 84 169 169 169 48 169 123 150 199 199																			
2188 42705 4 Rivage-Marchandises 5,8 c 0996 195 172 152 41 61 145 145 145 67 145 147 174 221 221																			
2188 96800 8 Roeselare 3 d 1005 84 151 204 225 287 321 321 321 251 321 165 115 35 35																			
2188 61002 2 Ronet 3,5,8 l 1011 137 134 172 81 144 158 158 158 108 158 64 91 145 145																			
2188 61059 2 Ronet Hub 1 3,5,8 l 1011 137 134 172 81 144 158 158 158 108 158 64 91 145 145																			
2188 61074 1 Ronet Hub 2 3,5,8 l 1011 137 134 172 81 144 158 158 158 108 158 64 91 145 145																			
2188 84004 1 Saint-Ghislain 3 b 1034 113 150 188 166 228 243 243 243 192 243 75 25 61 61																			
2188 88344 7 Saint-Ghislain-Ghlin-Idea 3 l 1034 113 150 188 166 228 243 243 243 192 243 75 25 61 61																			
2188 84005 8 Saint-Ghislain Stationnement 3,7 l 1034 113 150 188 166 228 243 243 243 192 243 75 25 61 61																			
2188 11023 9 Schaerbeek Avant-Port/Voorhaven 3,5 l 0872 79 72 110 119 182 220 220 220 146 220 91 89 106 106																			
2188 11031 2 Schaerbeek I.F.B. Terminal 3,5 l 0872 79 72 110 119 182 220 220 220 146 220 91 89 106 106																			
2188 11049 4 Schaerbeek Nestlé 3,5 l 0872 75 73 110 118 180 215 215 215 144 215 87 84 101 101																			
2188 11007 2 Schaerbeek/Schaarbeek 3,5 l 0872 75 73 110 118 180 215 215 215 144 215 87 84 101 101																			
2188 11320 9 Schaerbeek/Schaarbeek-Josaphat 5 d,l 1055 83 73 111 118 180 213 213 213 144 213 86 84 109 109																			
2188 43067 8 Seraing 8 d 1067 175 152 137 25 87 172 172 172 51 172 120 147 201 201																			
2188 43061 1 Seraing ArcelorMittal 1 8 d 1067 175 152 137 25 87 172 172 172 51 172 120 147 201 201																			
2188 43063 7 Seraing Elwood Steel Belgium 8 d 1067 175 152 137 25 87 172 172 172 51 172 120 147 201 201																			
2188 94508 9 Sint-Niklaas-Oost d 1088 52 55 110 148 213 265 265 265 169 265 138 131 97 97																			
2188 77164 2 SOMEI-AUVELAIS 8 i 0082 134 131 169 98 160 175 175 175 125 175 47 74 128 128																			
2188 44404 2 Spa 3,5,8 c,h 1097 204 181 162 50 111 196 196 196 44 196 156 183 231 231																			
2188 43406 8 Statte 3,8 c 1102 163 160 160 49 111 184 184 184 75 184 96 124 178 178																			
2188 342 Sterpenich (Frontière) 1 1106 289 286 298 186 206 0 18 18 212 18 222 250 304 304																			

Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Bediende SO	Numéro de code Kode nummer Code number Code nummer	de von from van	ou vice versa oder umgekehrt or vice versa of omgekeer	a nach to naar	■	NL (84)				LU (82)				DE(80)	FR (87)					
						Zelzate / Sas Van Gent	Essen / Roosendaal	Hamont / Budel	Visé / Eijsden	Gouvy / Troisvierges	Sterpenich / Kleinbetingen	Athus / Rodange	Aubange / Rodange	Montzen / Aachen West	Aubange / Mont-Saint-Martin	Erqueinnes / Jeumont	Quévy / Feignies	Blandain / Baisieux	Mouscron / Tourcoing	
						1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1,2,6	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2
301	303	306	308	340	342	343	344	450	210	216	217	220	221							
2188 62000	5	Stockem		3	a	1108	267	264	276	164	184	22	22	22	190	22	201	228	282	282
2188 74609	9	Tamines		4,7	i	1125	137	133	170	100	162	168	175	176	126	177	44	71	114	125
2188 84210	4	Tertre		3,8		1361	115	152	190	168	230	245	245	245	194	245	77	27	66	66
2188 84220	3	Tertre Polyol		3,8		1361	115	152	190	168	230	245	245	245	194	245	77	27	66	66
2188 84230	2	Tertre Yara		3,8		1351	115	152	190	168	230	245	245	245	194	245	77	27	66	66
2188 32110	9	Tessengerlo		3,8	i	1133	138	95	103	79	166	251	251	251	100	251	135	152	169	169
2188 32128	1	Tessengerlo DOW		8	l	1133	141	98	106	82	169	254	254	254	103	254	138	155	172	172
2188 32119	0	Tessengerlo LVM		8	l	1133	141	98	106	82	169	254	254	254	103	254	138	155	172	172
2188 43109	8	Tilleur		3,8	l	1148	177	154	135	26	89	173	173	173	52	173	121	149	203	203
2188 31310	6	Tongeren		5,8	l	1151	176	133	102	23	111	195	195	195	45	195	154	181	208	208
2188 45203	7	Trois-Ponts		5	c	1157	229	206	187	75	26	180	180	180	102	180	181	209	256	256
2188 45146	8	Vielsalm		4,5	c	1185	241	218	199	87	14	192	192	192	114	192	193	221	268	268
2188 11189	8	Vilvoorde		3,5,8	l	1192	82	66	103	118	181	220	220	220	144	220	93	91	108	108
2188 46201	0	Visé		8	i	1308	191	155	124	2	99	184	184	184	28	184	143	171	217	217
2188 308		Visé (Frontière)		1		1196	193	157	126	0	101	186	186	186	30	186	145	173	219	219
2188 41400	3	Waremmes		5,8	c	1213	147	124	119	46	108	193	193	193	72	193	139	156	173	173
2188 22608	4	Willebroek		5	l	1245	73	56	105	130	192	244	244	244	156	244	145	143	117	117
2188 93211	1	Wondelgem		3,8		0688	15	91	146	177	240	273	273	273	204	273	166	133	70	70
2188 93231	9	Wondelgem Disteel		3,8		0688	15	91	146	177	240	273	273	273	204	273	166	133	70	70
2188 93221	0	Wondelgem Taminco		3,8		0688	15	91	146	177	240	273	273	273	204	273	166	133	70	70
2188 73239	6	Yves-Gomezée-Les Pétons		8	b	1295	151	157	195	143	206	220	220	220	170	220	52	80	134	134
2188 63545	8	Yvoir		5	b,l	1255	154	151	188	98	160	150	150	150	124	150	87	115	158	169
2188 91264	2	Zedelgem		3	d	1261	85	152	206	228	291	324	324	324	255	324	188	155	84	84
2188 91520	7	Zeebrugge		3	d	1263	85	152	206	228	291	324	324	324	255	324	188	155	84	84
2188 94188	0	Zeebrugge 2XL Warehouse Blauw		3,8	l	1263	85	152	206	228	291	324	324	324	255	324	188	155	84	84
2188 91595	9	Zeebrugge 2XL Warehouse BML		3	l	1263	85	152	206	228	291	324	324	324	255	324	188	155	84	84
2188 91546	2	Zeebrugge APMT		3,5	c	1263	85	152	206	228	291	324	324	324	255	324	188	155	84	84
2188 91488	7	Zeebrugge CAR		3,5,8	l	1263	85	152	206	228	291	324	324	324	255	324	188	155	84	84
2188 91579	3	Zeebrugge CHZ		3,4,5	c	1263	85	152	206	228	291	324	324	324	255	324	188	155	84	84
2188 91450	7	Zeebrugge Dart-Line		3,5,8	c	1263	85	152	206	228	291	324	324	324	255	324	188	155	84	84
2188 91570	2	Zeebrugge International Port		3,5	c	1263	85	152	206	228	291	324	324	324	255	324	188	155	84	84
2188 91458	0	Zeebrugge Nd. Insteekdok ICO		3,4	l	1263	85	152	206	228	291	324	324	324	255	324	188	155	84	84
2188 91462	2	Zeebrugge P&O Ferries		3,5,8	c	1263	85	152	206	228	291	324	324	324	255	324	188	155	84	84
2188 91454	9	Zeebrugge Stora		3,8	l	1263	85	152	206	228	291	324	324	324	255	324	188	155	84	84
2188 91447	3	Zeebrugge Verbrugge		5	c	1263	85	152	206	228	291	324	324	324	255	324	188	155	84	84
2188 91008	3	Zeebrugge WSH		3	d	1263	85	152	206	228	291	324	324	324	255	324	188	155	84	84
2188 91470	5	Zeebrugge Zweedse Kaai		3,8	d	1756	85	152	206	228	291	324	324	324	255	324	188	155	84	84
2188 91439	0	ZEEBRUGGE-BUNDEL PELIKAAN-NDQ (verl 3		3	l	1268	83	150	203	226	288	322	322	322	252	322	186	153	81	81
2188 91538	9	Zeebrugge-Pelikaan		3	l	1268	83	150	203	226	288	322	322	322	252	322	186	153	81	81
2188 91507	4	Zeebrugge-Pelikaan Bastenak. ICO		3,5,8	c	1268	83	150	203	226	288	322	322	322	252	322	186	153	81	81
2188 91506	6	Zeebrugge-Pelikaan Efico		3,8	l	1268	83	150	203	226	288	322	322	322	252	322	186	153	81	81
2188 91510	8	Zeebrugge-Ramsk. Brittanica auto		3,5,8	c	1271	83	150	203	226	288	322	322	322	252	322	186	153	81	81
2188 91508	2	Zeebrugge-Ramsk. Brittanica cont		3,5,8	c	1271	83	150	203	226	288	322	322	322	252	322	186	153	81	81
2188 91511	6	Zeebrugge-Ramsk. CDMZ		3,5	c	1271	83	150	203	226	288	322	322	322	252	322	186	153	81	81
2188 91509	0	Zeebrugge-Ramsk. Toyota		3,5	c	1271	83	150	203	226	288	322	322	322	252	322	186	153	81	81
2188 91496	0	Zeebrugge-Ramsk. Wallenius		3,8	l	1271	83	150	203	226	288	322	322	322	252	322	186	153	81	81
2188 91512	4	Zeebrugge-Ramskapelle		3	l	1271	83	150	203	226	288	322	322	322	252	322	186	153	81	81
2188 98145	6	Zeebrugge-Zwankendamme		3,4	l	1263	85	152	206	228	291	324	324	324	255	324	188	155	84	84
2188 301		Zelzate (Grens)		1		1732	0	107	161	193	255	289	289	289	219	289	183	149	85	85
2188 93963	7	Zelzate (Linkeroever)		3,8	d	1267	2	105	160	191	254	287	287	287	218	287	181	148	84	84

Distances de transit

Transitentfernungen

Transit distances

Doorvoerafstanden

♦ Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Bediende SO	Numéro de code Kode nummer Code number Code nummer	de ou vice versa a von oder umgekehrt nach from or vice versa to van of omgekeer naar	NL(84)				LU(82)			DE(80)	FR(87)						
			Zelzate / Sas van Gent	Essen Gr. / Roosendaal Gr.	Hamont Gr. / Budel Gr.	Visé Fre. / Eijsden Gr.	Gouvy Fre. / Troisvierges Fre.	Sterpenich Fre. / Kleinbettingen Fre.	Athus	Abange LU	Montzen Gr. / Aachen West Gr.	Aubange (FR) Fre. / Mont-Saint-Martin	Erquelines Fre. / Jeumont	Quévy Fre. / Feignies	Blandain-Fre. / Baisieux Fre.	Mouscron-Fre. / Tourcoing Fre.	
			1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
			301	303	306	308	340	342	343	344	450	210	216	217	220	221	
2188	301	Zelzate (Grens)	1	0	107	161	193	255	289	289	289	219	289	183	149	85	85
2188	303	Essen (Grens)	1	107	0	118	157	232	286	286	286	178	286	181	179	153	153
2188	306	Hamont (Grens)	1	161	118	0	126	213	298	298	298	147	298	234	232	206	206
2188	308	Visé (Frontière)	1	193	157	126	0	101	186	186	186	30	186	145	173	219	219
2188	340	Gouvy (Frontère)	1	255	232	213	101	0	206	206	206	128	206	207	235	282	282
2188	342	Sterpenich (Frontière)	1	289	286	298	186	206	0	18	18	212	18	222	250	304	304
2188	343	Athus (Frontière lux.)	1	289	286	298	186	206	18	0	6	212	6	222	250	304	304
2188	344	Aubange LU	1	289	286	298	186	206	18	6	0	212	0	222	250	304	304
2188	450	Montzen (Frontière)	1	219	178	147	30	128	212	212	212	0	212	171	199	246	246
2188	210	Aubange FR (Frontière fr.)	1	289	286	298	186	206	18	6	0	212	0	222	250	304	304
2188	216	Erquelines (Frontière)	1	183	181	234	145	207	222	222	222	171	222	0	81	135	135
2188	217	Quévy (Frontière)	1	149	179	232	173	235	250	250	250	199	250	81	0	86	86
2188	220	Blandain (Frontière française)	1	85	153	206	219	282	304	304	304	246	304	135	86	0	0
2188	221	Mouscron (Frontière)	1	85	153	206	219	282	304	304	304	246	304	135	86	0	0

Terminaux - UTI

UTI-Terminals

UTI-Terminals

Liste des gares qui desservent les terminales de UTI (conteneurs, semi-remorques, caisses mobiles et engins assimilés du point de vue de la manutention aux grands conteneurs)

Verzeichniss der zuständigen Bahnhöfe für UTI Terminals (Grosscontainer, Sattelaufleger, Wechselbehälter und Transportmittel, die hinsichtlich der ladedienstlichen Behandlung einem Container gleichgestellt werden können)

The list of the stations that are servicing UTI terminals (large containers, semi-trailers, swap bodies and devices assimilated to large containers for lifting purposes)

Stationslijst, waar de behandeling van grote containers, opleggers, wisslaadbakken en voertuigen die gelijkgesteld zijn aan grote containers aangaande de behandeling, kan uitgevoerd worden.

BE (88)

Belgique^aBelgië^a

Belgien

Belgium

Date de la dernière modification ^a De laatste wijziging ^a Leizte Änderung The last modification	Nature de la modification ^a Aard van de wijziging ^a Art der Änderung Type of modification	EF deservant ^a SO Bedienendes ^a Bedienendes EVU Serving RU	Edition du ^a Geldig vanaf ^a Ausgabe vom Edition of 01.07.2024		Grands Conteneurs ^a Grote Containers ^a Grosscontainer Large Containers		Semi-remorques préhensibles par pince ^a Met de tang van klemmen opleggers ^a Mit Greifzangen verladbare Sattelaufleger Semi-trailers suitable for grabber handling
			Gares ^a Stations ^a Bahnhöfe Stations		Longueur Maximale (en pieds) ^a Maximumlengte (in voeten) ^a Grösste Länge (in fuss) Maximum length (in feet)	Poids brut max. manutentionnable (en tonnes) ^{a,b} Te hanteren ruw maximumgewicht (in tonnen) ^{a,b} Höchstes Bruttogewicht (in T) für die ladediensliche Behandlung Max. gross handling weight (in tons)	Poids brut max. à manutentionner (en tonnes) ^{a,b} Te hanteren ruw maximumgewicht (in tonnen) ^{a,b} Höchstes Bruttogewicht (in T) für die ladediensliche Behandlung Max. gross handling weight (in tons)
2188	24940	9	ANTWERPEN CIRKELDIJK	45	40	40	
2188	24931	8	ANTWERPEN ZOMERWEG	45	40	40	
2188	66605	7	ATHUS (Terminal Privé)	45	40	40	
2188	41343	5	BIERSET	45	40	40	
2188	72082	1	DRY PORT CHARLEROI	45	40	40	
2188	85704	5	DRY PORT MOUSCRON	45	43	43	
2188	22415	4	DRY PORT MUIZEN	45	50	50	
2188	31722	2	GENK EURO TERMINAL (Terminal Privé)	45	40	40	
2188	95919	7	LAUWE L.A.R. (Terminal Privé)	45	43	43	
2188	43026	4	RENORY	45	40	40	
2188	91579	3	ZEEBRUGGE CHZ	45	-	-	

a. Langue(s) nationale(s) du pays concerné - Landessprache(n) des betroffenen Landes -
Language(s) of the concerned country

b. Poids brut de l'UTI et de son chargement que l'équipe de manutention et le grutier peuvent
soulever.

Remarques /Anmerkungen / Notes

- A Traitement avec du matériel spécial et adapté
 - B Spreder télescopique avec double système
 - C Terminal privé à desservir
 - D Manipulation avec un dispositif particulier
 - E Manipulation uniquement pour les semi-remorques reçues ou expédiées par le propriétaire du terminal
-
- A Umschlag mit Krankabel
 - B Teleskop Spreader mit KV- System
 - C Bedienung in einem besonderen Terminal
 - D Umschlag mit einem anderen Umschlaggerät
 - E Umschlag von Sendungen nur für bestimmte Firmen.
-
- A handling with crane rope and turn button on sett
 - B telescopic spreader with Piggy-back sistem
 - C Private terminal serves
 - D handling with improvised device
 - E Handling only for semi-trailers intended for or sent by the owner of the terminal.
-
- A Behandeling met gespecialiseerd en aangepast materiaal
 - B Telescopische spreader met piggy-back systeem
 - C Privé terminal te bedienen
 - D Behandeling d.m.v. speciale installatie
 - E Behandeling enkel voor semi-trailers voor zendingen van of naar de eigenaar van de terminal

Liste des EF avec leurs codes RICS qui sont représentées dans cette édition

Auflistung der EVU mit ihrem RICS-Code, die in dieser Ausgabe aufgeführt werden

EF with their list of RICS codes that are represented in this edition

Lijst van SO's met hun bijhorende RICS code, hernomen in deze editie

	code RICS RICS – Code code RICS Codul RICS	EF EVU RU IF	Remarques Anmerkungen Notes Opmerking
1	2188	Lineas	EF responsable/ Verantwortliche EVU/responsible RU/ verantwoordelijke SO