

DIUM SK

No./Nr.
8700.00

**Distancier International Uniforme
Marchandises : Liste des gares - Liste
des lieux ferroviaires de prise en
charge/de livraison**

**Einheitlicher Entfernungszeiger für den
internationalen Güterverkehr:
Verzeichnis der Güterverkehrsstellen -
Verzeichnis der Übernahme/
Ablieferungsorte**

**Uniform distance table for international
freight traffic:
List of railway terminals -
List of handover/delivery points used by
the railways**

TABLE DES MATIÈRES

Dates et informations importantes
Avant-propos
Carte schématique des points frontières
Tableaux des distances autrichiennes
Distances de transit
Liste des EF avec leurs codes RICS qui sont représentées dans cette édition

INHALTSVERZEICHNIS

Datum und wichtige Informationen
Vorwort
Schematische Karte der Grenzübergangspunkte
Entfernungsanzeiger Österreich
Transitentfernungen
Auflistung der EVU mit ihrem RICS-Code, die in dieser Ausgabe aufgeführt werden

CONTENTS

Data and significant informations
Foreword
Schematic Map: Frontier points
Distance table Austria
Transit distances
RU with their list of RICS codes that are represented in this edition

The International Union of Railways (UIC) Paris holds the rights to distribute by electronic media.

Informations importantes
Wichtige Informationen
Significant informations

I. Informations importantes

Cette édition reprend les modifications ci-après intervenues jusqu'à la date d'édition. Tous les renseignements figurant dans le DIUM sont seulement destinés à faciliter l'information de la clientèle. Il s'agit d'une énumération des particularités les plus importantes. La liste complète de toutes les particularités ayant un caractère obligatoire est présentée dans les tarifs intérieurs des différents réseaux. En conséquence, les indications du DIUM n'engagent pas la responsabilité des chemins de fer. L'entreprise ferroviaire responsable conserve toutefois tous les droits de propriété intellectuelle sur les informations publiées.

Wichtige Informationen

Diese Ausgabe nimmt die nachfolgenden Änderungen bis zum Ausgabedatum auf.

Sämtliche im DIUM enthaltenen Hinweise sind als Behelf im kundendienstlichen Sinne zu verstehen. Es handelt sich um eine Aufzählung der wichtigsten Besonderheiten. Die vollständige und vor allem rechtlich verbindliche Darstellung aller Besonderheiten ist in den Binnentarifen enthalten. Die Angaben des DIUM begründen daher keine eisenbahnrechtliche Haftung. Das verantwortliche EVU behält sich alle Rechte geistigen Eigentums auf die veröffentlichten Informationen vor.

Important information

This issue includes the subsequent changes up to the date of issue.

All notes included in the DIUM are intended to provide assistance to the customers. It is a list of the most important specific features. A complete and above all legally binding presentation of all specific features is contained in the domestic rates. Thus, the information of the DIUM does not establish any liability under railway law. The responsible railway companies reserve all intellectual property rights regarding the published information.

Personne de contact - Ansprechpartner - Contact details

International Union of Railways

ATLAS@uic.org

16 Rue Jean Rey, 75016 Paris, France

Avant-propos

Le DIUM (Distancier international uniforme marchandises et liste des gares, liste des lieux ferroviaires de prise en charge/de livraison) d'un pays reprend différentes données relatives au transport ferroviaire de marchandises en trafic international utiles aux E.F. et aux clients pour compléter la lettre de voiture CIM / la lettre de wagon CUV, pour calculer la taxe d'un transport, et comprend d'autres informations commerciales et/ou techniques utiles à ces transports. Pour chaque numéro de code UIC d'un lieu ferroviaire marchandises („Subsidiary Location Code“), le code du site ferroviaire principal (PLC) selon la STI ATF est spécifié.

Le DIUM d'un pays reprend les codes UIC, les intitulés des gares ouvertes au trafic de marchandises en trafic international et les distances tarifaires entre ces gares du pays concerné et les points frontières des pays avoisinants.

Le DIUM d'un pays reprend également les codes UIC, les intitulés des lieux ferroviaires marchandises de prise en charge/de livraison, et les codes des gares auxquelles sont rattachés ces lieux ferroviaires.

Le DIUM est composé des fascicules pour les pays suivants :

Autriche	AT	France	FR	Pays-Bas	NL
Belgique	BE	Grande-Bretagne	GB	Pologne	PL
Bulgarie	BG	Grèce	GR	Roumanie	RO
Suisse	CH	Croatie	HR	Serbie	RS
République Tchèque	CZ	Hongrie	Hu	Suède	SE
Allemagne	DE	Italie	It	Slovénie	SI
Danemark	DK	Lituanie	LT	Slovaquie	SK
Espagne	ES	Luxembourg	LU	Ukraine	UA
Finlande	FI	Macédoine	MK		

Des informations complémentaires sur les gares et les lieux ferroviaires de prise en charge/de livraison sont communiquées sous forme de renvois.

Renvois Généraux

- 0** Gare qui est également un lieu de prise en charge/de livraison
- 1** Point frontière, ne servant qu'à la taxation en trafic international. Leur indication comme gare de destination en lettre de voiture lettre de voiture CIM/lettre de wagon CUV n'est pas admise
- 2** Point frontière soumis à des restrictions
- 3** Gare intérieure où peuvent s'accomplir les formalités douanières
- 4** Gare soumise à d'autres restrictions particulières d'ouverture
- 5** Gare ouverte seulement aux transports par trains entiers
- 6** A l'exception du trafic bilatéral, le trafic est suspendu jusqu'à nouvel ordre
- 7** Gare pour laquelle des suppléments de taxes ou des frais accessoires sont facturés
- 8** Gare n'expédiant ou ne recevant des envois que sur embranchement privé
- 9** Site ferroviaire = Lieu de prise en charge/de livraison. Chaque site ferroviaire est rattaché à une gare marchandise Mentionner en lettre de voiture CIM/lettre de wagon CUV un site ferroviaire comme gare de départ/de destination n'est pas autorisé ; par contre, le mentionner dans les cases relatives au «Lieu de prise en charge/ de livraison» est permis Les distances définies pour la gare qui dessert un site ferroviaire sont utilisées pour déterminer les distances vers ce lieu de prise en charge/de livraison
- 10** Gare de réexpédition de marchandises pour les transports CIM / SMGS
- 11** Gare de production, qui est différente du gare commerciale, et qui n'est pas un lieu de prise en charge/de livraison

Les établissements repris dans la colonne de gauche sont classés par ordre alphabétique ; les points frontières y sont indiquées en caractères gras. Les points frontières figurant en tête des colonnes de distances sont groupés par pays voisin sous l'abréviation et le code de ce pays.

Les insertions de gares et de points tarifés, ainsi que toute autre modification aux gares reprises dans les tableaux de distances ou de transit, sont signalées par le symbole repris en première colonne "Numéro de Code".

Les tarifs intérieurs des différents réseaux de chemins de fer font également foi pour toutes les restrictions et les installations techniques des gares.

Vorwort

Der DIUM (Einheitlicher Entfernungszeiger für den internationalen Güterverkehr, Verzeichnis der Güterverkehrsstellen - Verzeichnis der Übernahme /Ablieferungsorte) eines Landes enthält unterschiedliche Angaben zum internationalen Güterverkehr, die den EVU und den Kunden für die Ergänzung des CIMFrachtbriefes / CUV - Wagenbriefes und der Frachtberechnung dienen. Er enthält ferner andere kommerzielle und/oder technische Informationen, die für diese Verkehre nützlich sind. Für jede UIC-Kodenummer einer Güterverkehrsstelle („Subsidiary Location Code“) wird der damit verbundene Primary Location Code gemäß TSI TAF angegeben.

Der DIUM eines Landes enthält die UIC-Kodenummern, die Bezeichnungen der für den internationalen Verkehr geöffneten Güterverkehrsstellen sowie die Tarifentfernungen zwischen den Güterverkehrsstellen des betroffenen Landes und den Grenzübergangspunkten zu den Nachbarländern.

Der DIUM eines Landes enthält ferner die UIC-Kodenummern, die Bezeichnungen der Übernahme-/ Ablieferungsorte, und die Kodenummern der Güterverkehrsstellen, an die diese Übernahme-/Ablieferungsorte angebunden sind.

Der DIUM ist für folgende Länder erhältlich:

Österreich	AT	Frankreich	FR	Niederlande	NL
Belgien	BE	Großbritannien	GB	Polen	PL
Bulgarien	BG	Griechenland	GR	Rumänien	RO
Schweiz	CH	Kroatien	HR	Serbien	RS
Tschechien	CZ	Ungarn	Hu	Schweden	SE
Deutschland	DE	Italien	It	Slowenien	SI
Dänemark	DK	Litauen	LT	Slowakei	SK
Spanien	ES	Luxemburg	LU	Ukraine	UA
Finnland	FI	Nordmazedonien	MK		

Ergänzende Informationen zu den Güterverkehrsstellen und den Übernahme-/Ablieferungsorten sind mittels Verweisungszeichen bzw. -zahlen angeführt.

Allgemeine Verweisungszahlen

- 0** Bahnhof, der auch eine Ladestelle ist
- 1** Grenzübergangspunkt, dient nur der Frachtberechnung im internationalen Verkehr. Angabe im Frachtbrief CIM/Wagenbrief CUV als Bestimmungsbahnhof nicht zulässig.
- 2** Grenzübergangspunkt mit Einschränkungen
- 3** Binnenbahnhof mit Zollbehandlungsmöglichkeiten.
- 4** Bahnhof mit anderen Abfertigungsbeschränkungen
- 5** Bahnhof nur für Ganzzüge geöffnet
- 6** Verkehr bis auf weiteres eingestellt, mit Ausnahme bilateraler Verkehre.
- 7** Bahnhof, für den Zuschlagfrachten oder Nebenentgelte berechnet werden.
- 8** Bahnhof, der im Versand und Empfang nur für Sendungen von und nach Privatgleisanschlüssen zugelassen ist
- 9** Ladestelle = jede Ladestelle ist einem Güterbahnhof zugeordnet. Eine Ladestelle darf im Frachtbrief CIM/Wagenbrief CUV nicht als Versand-/Ablieferungsbahnhof, kann aber im Feld "Übernahme-/ Ablieferungsort" als die Stelle genannt werden, auf der die Sendung bereitgestellt werden soll. Zur Entfernungsermittlung bei Ladestellen werden die Entfernungen des zuständigen Güterbahnhofs zu Grunde gelegt.
- 10** Reexpeditionsbahnhof für CIM-/SMGS-Verkehre
- 11** „Produktionsbahnhof“, die sich von einer „Kommerzielle“ Bestimmung unterscheidet und nicht als Ladestelle dient.

Die in der linken Spalte aufgeführten Frachtberechnungspunkte sind alphabetisch geordnet, dabei sind die Grenzübergangspunkte in fetten Buchstaben angegeben. Die im Kopf der Entfernungsspalten genannten Grenzübergangspunkte sind unter Angabe der abgekürzten Bezeichnung und des Landescodes des Nachbarlandes nach Ländern geordnet.

Das Einfügen von neuen Bahnhöfen und Tarifpunkten, sowie andere Änderungen, sind mit dem Symbol in der Kodenummer - Spalte gekennzeichnet.

Die vorgenannten Hinweise sind unverbindlich und begründen keine Haftungspflicht der Eisenbahnen. Rechtsverbindlich sind ausschließlich die Bestimmungen in den Binnentariften der einzelnen Bahnen.

Foreword

The DIUM (Uniform distance table for international freight traffic, list of railways stations, list of the railways places of acceptance/delivery) contains different data concerning railway conveyance of goods into international traffic useful EF and customer for completion CUV consignment note / CIM consignment note CUV for calculating conveyance tariffs contesting there trade data and/or technical data useful that conveyances. For each subsidiary location code, the associated primary location code is provided in accordance with the TAF TSI.

The DIUM also contains the UIC codes, the name of stations open into international traffic of goods and the tariff distances between that stations and frontier points with neighbouring country.

The DIUM also contains the UIC codes, the name of acceptance/delivery locations and the code of stations which that railway places.

The DIUM consists of the following countries:

Austria	AT	France	FR	Netherlands	NL
Belgium	BE	United Kingdom	GB	Poland	PL
Bulgaria	BG	Greece	GR	Romania	RO
Switzerland	CH	Croatia	HR	Serbia	RS
Czech Republic	CZ	Hungary	Hu	Sweden	SE
Germany	DE	Italy	It	Slovenia	SI
Denmark	DK	Lithuania	LT	Slovakia	SK
Spain	ES	Luxembourg	LU	Ukraine	UA
Finland	FI	North Macedonia	MK		

General Reference Numbers

- 0** Station that is also a loading point
- 1** Frontier points other than frontier stations only used for calculating charges for international traffic. Not to be shown as a destination station on the consignment note CIM/ consignment note CUV
- 2** Frontier points point with restrictions.

- 3** Internal Station with Customs Clearance facilities
- 4** Station with other special dispatch restrictions
- 5** Station only open for full trains load.
- 6** Services discontinued until further notice, except for bilateral traffic
- 7** Station for which supplementary or ancillary charges are payable
- 8** Station opens only to or from private sidings
- 9** Loading yard = each loading yard is assigned to a freight depot. In the consignment note, a loading yard must not be given as the destination/delivery depot but may be given in the "acceptance/delivery location" box as the yard at which the consignment note CIM/ consignment note CUV is to be made available. In order to determine distances for loading yards, the distances of the freight depot responsible are used as a basis
- 10** Reconsigning station CIM- / SMGS Traffic

- 11** "Production station", which is distinct from a "commercial station" and that is not a loading point.

The stations/terminals included in the left-hand column are listed alphabetically, the frontier points being shown in heavy type. The frontier points mentioned in the headings of the distance columns are listed in country order in line with the abbreviated designation and the country code of the neighbouring country.

New station locations, as well as those for which the details have been changed, are indicated with the symbol in the first Code Number column.

Only the regulations in the internal tariffs of the individual railways are legally binding. Similarly, all restrictions and information regarding the technical equipment of the stations are subject to the authorities embodied in the internal tariffs of the individual railways.

Carte schématique des points frontières
Schematische Karte der Grenzübergangspunkte
Schematic Map: Frontier points



Tableaux des distances
Entfernungsanzeiger
Distance table

C2	C3	C4	F	G	H	D	K	AT (81)		PL (51)		HU (55)									
								DEVINSKA Nová Ves št. hr.	Bratislava - Perzalka št.hr.	Skalič št.hr.	Plaveč št.hr.	Medzilaborce št.hr.	Slovenské Nové Mesto št.hr.	Čaňa št.hr.	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7
								1, 2, 5	1, 2	1, 2, 5	1, 2	1, 2	1, 2, 5	1, 2	0616	0617	0834	0835	0836	0880	0881
2156	00952	2	Maťovce reglement ŠRT	10		10010		553	553	389	179	121	78	119							
2156	0952	2	Maťovce ŠRT št.hr.	1, 2	a	10010		553	553	389	179	121	78	119							
2156	15700	8	Medzev			15700		441	441	339	141	199	109	59							
2156	14223	2	Medzibrod			14223		263	263	165	259	323	259	219							
2156	17625	5	Medzibrodie nad Oravou	8		17625		282	282	113	192	353	289	249							
2156	16220	6	Medzilaborce			16220		571	571	405	173	15	120	161							
2156	0836	6	Medzilaborce št.hr.	1, 2	b	10060		586	586	420	188	0	135	176							
2156	13750	5	Michalany	8		13750		505	505	341	143	120	15	71							
2156	16730	4	Michalovce			16730		530	530	366	138	80	55	96							
2156	14570	6	Mlynky			14570		361	361	263	161	225	161	121							
2156	15106	8	Mnichova Lehota	8		15106		157	157	146	303	464	400	360							
2156	14880	9	Mníšek nad Hnilcom			14880		401	401	281	121	185	121	81							
2156	15170	4	Moldava nad Bodvou			15170		426	426	324	126	184	94	44							
2156	15380	9	Muráň			15380		414	414	356	220	278	188	138							
2156	14376	8	Myjava			14376		152	152	191	348	509	445	405							
2156	14830	4	Nálepko			14830		384	384	286	138	202	138	98							
2156	18276	6	Nemčanka	8		18276		68	68	213	370	531	466	416							
2156	14476	6	Nemšová			14476		153	153	126	283	444	380	340							
2156	15306	4	Nitra			15306		115	115	222	340	489	423	373							
2156	17275	9	Nitríanske Pravno			17275		186	186	159	274	435	371	331							
2156	15600	0	Nížná Slaná	8		15600		403	403	345	183	241	151	101							
2156	15990	5	Nížny Hrabovec			15990		513	513	347	115	73	74	109							
2156	14033	5	Nová Baňa			14033		174	174	196	311	412	346	296							
2156	17235	3	Nováky			17235		166	166	157	272	433	369	329							
2156	14656	3	Nové Košariská			14656		42	42	267	424	583	517	467							
2156	13816	4	Nové Mesto nad Váhom			13816		116	116	155	312	473	409	369							
2156	15386	6	Nové Sady			15386		108	108	219	338	490	424	374							
2156	13436	1	Nové Zámky			13436		106	106	258	376	492	426	376							
2156	15520	0	Ochtiná			15520		390	390	332	196	254	164	114							
2156	17585	1	Oravský Podzámok			17585		286	286	117	196	357	293	253							
2156	14726	4	Orechová Potôň			14726		64	64	289	446	580	514	464							
2156	15586	1	Oslany	8		15586		156	156	167	282	443	379	339							
2156	13416	3	Palárikovo			13416		96	96	253	374	490	424	374							
2156	16790	8	Parchovany			16790		523	523	357	125	97	50	91							
2156	17635	4	Pálmica			17635		267	267	98	177	338	274	234							
2156	13626	7	Pezinok			13626		36	36	235	392	553	488	438							
2156	13746	3	Piešťany			13746		98	98	173	330	491	427	387							
2156	14390	9	Plaveč			14390		421	421	252	7	181	151	111							
2156	0835	9	Plaveč št.hr.	1, 2		10040		428	428	259	0	188	158	118							
2156	14076	4	Plavecké Podhradie			14076		85	85	310	467	627	561	511							
2156	14370	1	Plávnica			14370		414	414	245	14	188	158	118							
2156	15010	2	Plešivec			15010		373	373	315	179	237	147	97							
2156	15680	2	Počkej			15680		439	439	337	139	197	107	57							
2156	17665	1	Podbiel			17665		301	301	132	211	372	308	268							
2156	14293	5	Podbrezová			14293		279	279	181	243	307	243	203							
2156	15626	5	Podhájska	4		15626		119	119	251	366	467	401	351							
2156	14320	6	Podolíne			14320		392	392	223	36	210	180	140							
2156	14626	6	Podumajské Biskupice			14626		36	36	261	418	577	511	461							
2156	15133	2	Pohronská Polhora			15133		305	305	207	251	315	251	211							
2156	16316	2	Pohronský Ruskov	4		16316		172	172	253	368	469	403	353							
2156	14433	7	Polomka			14433		309	309	211	213	277	213	173							
2156	14893	2	Poliár			14893		297	297	239	293	351	261	211							
2156	13250	6	Poprad - Tatry			13250		361	361	192	67	228	164	124							
2156	17695	8	Považská Bystrica			17695		188	188	83	240	401	337	297							
2156	14930	2	Prakovce			14930		408	408	274	114	178	114	74							
2156	15750	3	Prešov			15750		460	460	294	62	126	96	56							
2156	13850	3	Príbeň			13850		545	545	381	183	160	27	111							
2156	13456	9	Príbeta			13456		118	118	270	388	504	438	388							
2156	13033	6	Príbovce - Rakovo			13033		236	236	87	202	363	299	259							
2156	17255	1	Prievidza			17255		175	175	148	263	424	360	320							

Bedienendes EVU Frachtschein Servicing RU	Número de code Code number Code number	de (ou vice versa) a van (oder umgekehrt) nach from (or vice versa) to	Renvois Généraux Allgemeine Verweisungsnummern General Reference Numbers Renvois particuliers Besondere Verweisungszeichen Specific References Codes	PLC	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	AT (81)		PL (51)			HU (55)			
						DEVINSKA Nová Ves št. Bratislava	Perzalka št.hr.	Skalič št.hr.	Plaveč št.hr.	Medzilaborce št.hr.	Sivenske Nové Mesto št.hr.	Čaña št.hr.		
						N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7		
						1, 2, 5	1, 2	1, 2, 5	1, 2	1, 2	1, 2, 5	1, 2		
C2	C3	C4	F	G	H	D	K	0616	0617	0834	0835	0836	0880	0881
2156	14473	3	Závadka nad Hronom nákladisko	8		14473	314	314	216	208	272	208	168	
2156	16296	6	Želiezovce			16296	169	169	245	360	461	395	345	
2156	14826	2	Zemianska Oľča			14826	101	101	309	427	543	477	427	
2156	17215	5	Zemianske Kostoľany			17215	162	162	161	276	437	373	333	
2156	14123	4	Žiar nad Hronom			14123	202	202	168	283	384	318	268	
2156	17915	0	Žilina	4, 8		17915	220	220	51	208	369	305	265	
2156	18935	7	Žilina - Teplička	4, 8		18935	227	227	58	201	362	298	258	
2156	16066	3	Žirany	4		16066	122	122	229	347	468	402	352	
2156	16116	6	Zlaté Moravce			16116	141	141	233	348	449	383	333	
2156	16126	5	Zlaté Moravce závod			16126	144	144	230	345	446	380	330	
2156	16136	4	Zlaté Moravce-Prilepy			16136	149	149	225	340	441	375	325	
2156	14846	0	Zlatná na Ostrove			14846	111	111	299	417	533	467	417	
2156	14953	4	Zlatno			14953	307	307	249	303	361	271	221	
2156	13096	3	Zohor			13096	55	55	280	437	597	531	481	
2156	13233	2	Zvolen nákladna stanica			13233	226	226	168	283	362	294	244	
2156	13223	3	Zvolen osobná stanica	8		13223	224	224	166	281	364	296	246	

C2	C3	C4	F	G	H	D	K	HU (55)							CZ (54)						
								Lenartovce št.hr.	Fíľakovo št.hr.	Lučenec št.hr.	Štúrovo št.hr.	Komárno št.hr.	Rusovce št.hr.	Kútly št.hr.	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7
															1, 2	1, 2	1, 2, 5	1, 2	1, 2	1, 2, 5	1, 2
															0883	0884	0885	0887	0888	0889	0890
2156	17405	2	Dolný Hričov			17405		243	205	190	247	231	220	223							
2156	17425	0	Dolný Kubín			17425		248	210	195	252	257	285	288							
2156	14776	9	Dolný Štál			14776		320	282	267	129	46	80	129							
2156	15710	7	Drienovská Nová Ves			15710		140	200	215	367	390	461	466							
2156	17015	9	Dubnica nad Váhom			17015		300	262	247	199	174	163	166							
2156	14253	9	Dubová			14253		164	126	111	187	210	281	287							
2156	14736	3	Dunajská Streda			14736		331	293	278	140	57	69	118							
2156	13446	0	Dvory nad Žitavou			13446		255	217	202	52	39	122	151							
2156	13693	7	Fíľakovo			13693		50	12	27	209	232	303	309							
2156	0884		Fíľakovo št.hr.	1, 2	b	10003		62	0	39	221	244	315	321							
2156	13326	4	Galanta			13326		279	241	226	100	75	74	103							
2156	14383	4	Gašparovo			14383		192	154	139	215	238	309	315							
2156	13486	6	Gbeke			13486		259	221	206	28	63	146	175							
2156	14306	5	Gbely			14306		360	322	307	204	176	104	15							
2156	14950	0	Gelnica			14950		159	219	234	332	355	426	432							
2156	15502	8	Gemerská Hôrka	4		15502		29	89	104	286	309	380	386							
2156	17315	3	Handlová			17315		194	156	141	190	165	203	206							
2156	15280	1	Haniska pri Košiciach	8		15280		105	165	180	362	385	456	462							
2156	13020	3	Haniska pri Košiciach ŠRT	3, 8	a	13020		0	0	0	0	0	0	0							
2156	16710	6	Hatalov			16710		185	245	260	442	465	536	542							
2156	14483	2	Heľpa			14483		210	172	157	233	256	327	333							
2156	14156	4	Hlboké			14156		324	286	271	168	143	112	35							
2156	14093	9	Hlínik nad Hronom			14093		150	112	97	112	132	203	209							
2156	15906	1	Hlohovec			15906		262	224	209	124	99	94	97							
2156	14620	9	Hnilec			14620		205	225	210	286	309	380	386							
2156	15223	1	Hnúšťa			15223		56	76	91	273	296	367	373							
2156	14326	3	Holíč nad Moravou			14326		371	333	318	215	187	115	26							
2156	0891		Holíč nad Moravou št.hr.	1, 2	b	10136		374	336	321	218	190	118	29							
2156	14683	7	Hontianske Nemce			14683		163	125	110	96	159	242	271							
2156	14643	1	Hontianske Tesáre			14643		173	135	120	86	149	232	261							
2156	13093	0	Horná Štubňa			13093		176	138	123	178	183	221	224							
2156	14466	7	Horné Srnie			14466		312	274	259	202	177	166	169							
2156	0894		Horné Srnie št. hr.	1, 2	b	10106		317	279	264	207	182	171	174							
2156	14343	8	Hronec			14343		176	138	123	199	222	293	299							
2156	13183	9	Hronská Dúbrava			13183		130	92	77	132	152	223	229							
2156	14013	7	Hronský Beňadik			14013		180	142	127	82	102	173	179							
2156	15470	8	Hucín			15470		44	104	119	301	324	395	401							
2156	15616	6	Hul			15616		230	192	177	77	52	123	152							
2156	16040	8	Humenné			16040		213	273	288	446	469	540	545							
2156	15826	1	Hurbanovo			15826		263	225	210	72	19	130	159							
2156	17025	8	Ilava			17025		293	255	240	206	181	170	173							
2156	16396	4	Ípeľský Sokolec	4		16396		208	170	155	51	114	197	226							
2156	15276	9	Ivanka pri Nitre			15276		253	215	200	87	62	131	134							
2156	14166	3	Jablonica			14166		320	282	267	164	139	108	39							
2156	14026	9	Jablonové			14026		363	325	310	184	139	67	54							
2156	16076	2	Jeleneč			16076		219	181	166	113	96	137	140							
2156	15440	1	Jeľšava			15440		53	113	128	310	333	404	410							
2156	13803	2	Jesenské			13803		21	41	56	238	261	332	338							
2156	14813	0	Kalinovo			14813		74	36	21	203	226	297	303							
2156	15696	8	Kalná nad Hronom			15696		203	165	150	73	79	150	179							
2156	16080	4	Kamenica nad Cirochou			16080		220	280	295	453	476	547	552							
2156	16376	6	Kamenný Most nad Hronom	4		16376		238	200	185	21	84	167	196							
2156	15800	6	Kapušany pri Prešove			15800		159	219	234	386	409	480	485							
2156	14883	3	Katarínska Huta	4		14883		88	50	35	217	240	311	317							
2156	14230	7	Kežmarok			14230		231	291	294	351	356	384	387							
2156	14943	5	Kokava nad Rimavicou			14943		101	63	48	230	253	324	330							
2156	14906	2	Komárno			14906		278	240	225	87	4	122	171							
2156	0888		Komárno št.hr.	1, 2		10026		282	244	229	91	0	126	175							
2156	15416	1	Koniarovce			15416		249	211	196	111	86	124	127							
2156	17755	0	Konská pri Rajci			17755		250	212	197	254	256	245	248							

C2	C3	C4	F	G	H	D	K	HU (55)							CZ (54)						
								Lenartovce št.hr.	Filiakovo št.hr.	Lučenec št.hr.	Štúrovo št.hr.	Kornárno št.hr.	Rusovce št.hr.	Kúty št.hr.	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7
															1, 2	1, 2	1, 2, 5	1, 2	1, 2	1, 2, 5	1, 2
															0883	0884	0885	0887	0888	0889	0890
2156	13600	2	Košice			13600		116	176	191	373	396	467	473							
2156	16150	5	Koškovce			16150		229	289	304	462	485	556	561							
2156	13353	8	Kostivárska			13353		143	105	90	166	189	260	266							
2156	13580	6	Kostoľany nad Hornádcom			13580		125	185	200	366	389	460	465							
2156	15756	0	Kozárovce			15756		184	146	131	78	98	169	175							
2156	13161	5	Kráľova Lehota			13161		259	253	238	295	300	328	331							
2156	17475	5	Kraľovany			17475		231	193	178	235	240	268	271							
2156	13660	6	Krásna nad Hornádcom			13660		123	183	198	380	403	474	480							
2156	18215	4	Krásno nad Kysucou			18215		253	215	200	257	259	248	251							
2156	13123	5	Kremnica			13123		156	118	103	158	178	241	244							
2156	13133	4	Krennické Bane			13133		166	128	113	168	188	231	234							
2156	13523	6	Kriváň			13523		93	55	40	166	189	260	266							
2156	15026	8	Križovany nad Dudváhom	4		15026		291	253	238	120	95	80	83							
2156	13460	1	Krompachy			13460		161	221	236	350	373	426	429							
2156	14713	2	Krupina			14713		153	115	100	106	169	252	274							
2156	14056	6	Kuchyňa	4		14056		371	333	318	192	147	75	62							
2156	15560	6	Kunova Teplica			15560		39	99	114	296	319	390	396							
2156	13016	1	Kúty			13016		352	314	299	196	168	96	7							
2156 0890	10146		Kúty št.hr.	1, 2		10146		359	321	306	203	175	103	0							
2156	14666	2	Kvetoslavov	4		14666		348	310	295	160	77	49	98							
2156	13560	8	Kysak			13560		132	192	207	359	382	453	458							
2156	18245	1	Kysucké Nové Mesto			18245		244	206	191	248	250	239	242							
2156	17045	6	Ladce			17045		288	250	235	211	186	175	178							
2156	17145	4	Lednické Rovne			17145		325	287	272	215	190	179	182							
2156	14706	6	Lehnice			14706		343	305	290	152	69	57	106							
2156	13873	5	Lenartovce			13873		1	61	76	258	281	352	358							
2156 0883	10013		Lenartovce št.hr.	1, 2		10013		0	62	77	259	282	353	359							
2156	13716	6	Leopoldov			13716		267	229	214	129	104	89	92							
2156	15716	4	Levice			15716		196	158	143	66	86	157	186							
2156	14500	3	Levoča			14500		204	264	279	376	381	409	412							
2156	17505	9	Lietavská Lúčka			17505		241	203	188	245	247	236	239							
2156	16410	3	Lipany			16410		181	241	256	408	425	453	456							
2156	15110	0	Lipovník	8		15110		52	112	127	309	332	403	409							
2156	13081	5	Liptovská Teplá			13081		257	219	204	261	266	294	297							
2156	13141	7	Liptovský Hrádok			13141		264	248	233	290	295	323	326							
2156	13101	1	Liptovský Mikuláš			13101		275	237	222	279	284	312	315							
2156	13071	6	Lisková	8		13071		253	215	200	257	262	290	293							
2156	15676	0	Lok			15676		207	169	154	77	75	146	175							
2156	13553	3	Lovinobaňa			13553		79	41	26	180	203	274	280							
2156	13126	8	Lozorno	4		13126		359	321	306	180	135	63	50							
2156	15430	2	Lubeník			15430		57	117	132	314	337	408	414							
2156	13011	2	Lubochňa			13011		236	198	183	240	245	273	276							
2156	13613	5	Lučenec			13613		65	27	12	194	217	288	294							
2156 0885	19129		Lučenec št.hr.	1, 2, 5		19129		77	39	0	206	229	300	306							
2156	15456	7	Ludanice			15456		258	220	205	120	95	133	136							
2156	17545	5	Lúky pod Makytou			17545		291	253	238	234	209	198	201							
2156 0895	10095		Lúky pod Makytou št.hr.	1, 2, 5		10095		299	261	246	242	217	206	209							
2156	15336	1	Lužianky			15336		239	201	186	101	76	117	120							
2156	15333	8	Lužianky TIP	4		15333		242	204	189	104	79	120	123							
2156	18275	8	Makov	4		18275		290	252	237	294	296	285	288							
2156	13530	1	Malá Lodina			13530		142	202	217	349	372	443	448							
2156	16156	2	Malá Maňa	8		16156		236	198	183	79	54	125	154							
2156	13086	4	Malacky			13086		366	328	313	187	142	70	33							
2156	15103	5	Malé Straciny	4		15103		102	64	49	231	254	325	331							
2156	16146	3	Maňa			16146		234	196	181	81	56	127	156							
2156	13490	8	Margecany			13490		151	211	226	340	363	434	439							
2156	13390	0	Markušovce			13390		182	242	257	371	377	405	408							
2156	13013	8	Martin			13013		206	168	153	210	215	253	256							
2156	14200	0	Matejovce pri Poprade			14200		221	281	284	341	346	374	377							
2156	16870	8	Mat'ovce	4, 8		16870		210	270	285	467	490	561	567							

C2	C3	C4	F	G	H	D	K	HU (55)							CZ (54)
								Leňartovce št.h.	Filákovo št.h.	Lučenec št.h.	Štúrovo št.h.	Komárno št.h.	Rusovce št.h.	Kúty št.h.	
								N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	
								1, 2	1, 2	1, 2, 5	1, 2	1, 2	1, 2, 5	1, 2	
0883	0884	0885	0887	0888	0889	0890									
2156	14473	3	Závadka nad Hronom nákladisko	8		14473		207	169	154	230	253	324	330	
2156	16296	6	Želiezovce			16296		218	180	165	44	107	179	208	
2156	14826	2	Zemianska Oľča			14826		300	262	247	109	26	100	149	
2156	17215	5	Zemianske Kostoľany			17215		226	188	173	158	133	171	174	
2156	14123	4	Žiar nad Hronom			14123		141	103	88	121	141	212	218	
2156	17915	0	Žilina	4, 8		17915		234	196	181	238	240	229	232	
2156	18935	7	Žilina - Teplička	4, 8		18935		227	189	174	231	236	236	239	
2156	16066	3	Žirany	4		16066		225	187	172	115	90	131	134	
2156	16116	6	Zlaté Moravce			16116		206	168	153	100	84	150	153	
2156	16126	5	Zlaté Moravce závod			16126		203	165	150	97	87	153	156	
2156	16136	4	Zlaté Moravce-Prilepy			16136		198	160	145	92	92	158	161	
2156	14846	0	Zlatná na Ostrove			14846		290	252	237	99	16	110	159	
2156	14953	4	Zlatno			14953		94	56	41	223	246	317	323	
2156	13096	3	Zohor			13096		354	316	301	175	130	58	45	
2156	13233	2	Zvolen nákladná stanica			13233		117	79	64	142	165	236	242	
2156	13223	3	Zvolen osobná stanica	8		13223		119	81	66	140	163	234	240	

C2	C3	C4	F	G	H	D	K	CZ (54)							UA (22)						
								Holic nad Moravou št.hr.	Vrbovice št.hr.	Horné Slné št. hr.	Lúčky pod Mlýkmi št.hr.	Čadca št.hr.	Čierna nad Tisou št.hr.	Matfövece ŠRT št.hr.	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7
															1, 2	1, 2	1, 2	1, 2, 5	1, 2	1, 2	1, 2
															0891	0893	0894	0895	0896	0950	0952
2156	00952	2	Matfövece regiment ŠRT	10		10010		584	487	422	403	375	114	0							
2156	0952		Matfövece ŠRT št.hr.	1, 2	a	10010		584	487	422	403	375	114	0							
2156	15700	8	Medzev			15700		472	437	372	353	325	145	142							
2156	14223	2	Medzibrod			14223		294	263	198	179	151	295	292							
2156	17625	5	Medzibrodie nad Oravou	8		17625		309	211	146	127	99	325	322							
2156	16220	6	Medzilaborce			16220		601	503	438	419	391	156	106							
2156	0836		Medzilaborce št.hr.	1, 2	b	10060		616	518	453	434	406	171	121							
2156	13750	5	Michalany	8		13750		536	439	374	355	327	51	63							
2156	16730	4	Michalovce			16730		561	464	399	380	352	91	41							
2156	14570	6	Mlynky			14570		392	361	296	277	249	197	194							
2156	15106	8	Mnichova Lehota	8		15106		184	86	37	72	132	436	433							
2156	14880	9	Mníšek nad Hnilcom			14880		432	379	314	295	267	157	154							
2156	15170	4	Moldava nad Bodvou			15170		457	422	357	338	310	130	127							
2156	15380	9	Muráň			15380		445	419	388	370	342	224	221							
2156	14376	8	Myjava			14376		179	9	82	117	177	481	478							
2156	14830	4	Nálepko			14830		415	384	319	300	272	174	171							
2156	18276	6	Nemčanka	8		18276		85	103	104	139	199	502	499							
2156	14476	6	Nemšová			14476		180	82	9	52	112	416	413							
2156	15306	4	Nitra			15306		142	116	113	148	208	459	456							
2156	17275	9	Nitríanske Pravno			17275		213	164	115	150	145	407	404							
2156	15600	0	Nížná Slaná	8		15600		434	408	377	359	331	187	184							
2156	15990	5	Nížny Hrabovec			15990		543	445	380	361	333	110	64							
2156	14033	5	Nová Baňa			14033		205	179	176	210	182	382	379							
2156	17235	3	Nováky			17235		193	144	95	130	143	405	402							
2156	14656	3	Nové Košariská			14656		105	157	158	193	253	553	550							
2156	13816	4	Nové Mesto nad Váhom			13816		143	45	46	81	141	445	442							
2156	15386	6	Nové Sady			15386		135	109	110	145	205	460	457							
2156	13436	1	Nové Zámky			13436		160	152	149	184	244	462	459							
2156	15520	0	Ochtiná			15520		421	395	364	346	318	200	197							
2156	17585	1	Oravský Podzámok			17585		313	215	150	131	103	329	326							
2156	14726	4	Orechová Potôň			14726		127	179	180	215	275	550	547							
2156	15586	1	Oslany	8		15586		183	134	85	120	153	415	412							
2156	13416	3	Palárikovo			13416		150	143	144	179	239	460	457							
2156	16790	8	Parchovany			16790		553	455	390	371	343	86	58							
2156	17635	4	Pámica			17635		294	196	131	112	84	310	307							
2156	13626	7	Pezinok			13626		105	125	126	161	221	524	521							
2156	13746	3	Piešťany			13746		125	63	64	99	159	463	460							
2156	14390	9	Plaveč			14390		448	350	285	266	238	187	172							
2156	0835		Plaveč št.hr.	1, 2		10040		455	357	292	273	245	194	179							
2156	14076	4	Plavecké Podhradie			14076		90	200	201	236	296	597	594							
2156	14370	1	Plávnica			14370		441	343	278	259	231	194	179							
2156	15010	2	Plešivec			15010		404	378	347	329	301	183	180							
2156	15680	2	Počaj			15680		470	435	370	351	323	143	140							
2156	17665	1	Podbiel			17665		328	230	165	146	118	344	341							
2156	14293	5	Podbrezová			14293		310	279	214	195	167	279	276							
2156	15626	5	Podhájska	4		15626		173	157	154	189	237	437	434							
2156	14320	6	Podolíne			14320		419	321	256	237	209	216	201							
2156	14626	6	Podunajské Biskupice			14626		99	151	152	187	247	547	544							
2156	15133	2	Pohronská Polhora			15133		336	305	240	221	193	287	284							
2156	16316	2	Pohronský Ruskov	4		16316		226	206	203	238	239	439	436							
2156	14433	7	Polomka			14433		340	309	244	225	197	249	246							
2156	14893	2	Polhár			14893		328	302	271	253	225	297	294							
2156	13250	6	Poprad - Tatry			13250		388	290	225	206	178	200	197							
2156	17695	8	Považská Bystrica			17695		215	117	52	33	69	373	370							
2156	14930	2	Prakovce			14930		439	372	307	288	260	150	147							
2156	15750	3	Prešov			15750		490	392	327	308	280	132	117							
2156	13850	3	Príbeň			13850		576	479	414	395	367	11	103							
2156	13456	9	Príbeta			13456		172	164	161	196	256	474	471							
2156	13033	6	Príbovce - Rakovo			13033		263	185	120	101	73	335	332							
2156	17255	1	Prievidza			17255		202	153	104	139	134	396	393							

C2	C3	C4	F	G	H	D	K	CZ (54)						UA (22)							
								Holic nad Moravou št.hr.	Vrbovice št.hr.	Horné Srné št. hr.	Lúky pod Mlýkou št.hr.	Čadca št.hr.	Čierna nad Tisou št.hr.	Matovec SRT št.hr.	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7
															1, 2	1, 2	1, 2	1, 2, 5	1, 2	1, 2	1, 2
															0891	0893	0894	0895	0896	0950	0952
2156	17725	3	Púchov			17725		203	105	40	21	81	385	382							
2156	15966	5	Radošina			15966		151	125	126	161	221	476	473							
2156	13403	1	Radvaň			13403		273	247	183	164	136	316	313							
2156	16190	1	Radvaň nad Laborcom			16190		586	488	423	404	376	141	91							
2156	17745	1	Rajec			17745		268	170	105	86	58	362	359							
2156	18205	5	Raková	4		18205		281	183	118	99	11	375	372							
2156	13663	0	Rapovce	4		13663		316	290	259	241	213	285	282							
2156	15400	5	Revúca			15400		436	410	379	361	333	215	212							
2156	15293	4	Rínavská Baňa			15293		380	354	323	305	277	261	258							
2156	15033	4	Rínavská Sobota			15033		364	338	307	289	261	245	242							
2156	15926	9	Rišňovce			15926		121	95	96	131	191	466	463							
2156	14046	7	Rohožník			14046		82	192	193	228	288	589	586							
2156	15060	7	Rožňava			15060		417	391	360	342	314	170	167							
2156	13710	9	Ruskov	4		13710		510	413	348	329	301	77	74							
2156	14586	2	Rusovce	4		14586		114	166	167	202	262	562	559							
2156	0889		Rusovce št.hr.	1, 2, 5		10016		118	170	171	206	266	566	563							
2156	13041	9	Ružomberok			13041		304	206	141	122	94	284	281							
2156	15166	2	Rybany			15166		176	111	62	97	157	438	435							
2156	16380	8	Sabinov			16380		482	384	319	300	272	153	138							
2156	15404	7	Sahy			15404		256	240	237	256	228	406	403							
2156	14146	5	Sajdkove Humence	8		14146		40	148	149	184	244	547	544							
2156	13336	3	Saľa			13336		130	123	124	159	219	480	477							
2156	13393	4	Salková	8		13393		281	250	185	166	138	308	305							
2156	15780	0	Sarıšké Lúky			15780		494	396	331	312	284	136	113							
2156	14753	8	Sása-Pliešovce			14753		274	248	217	201	173	351	348							
2156	14116	8	Šaštín-Stráže			14116		30	158	159	194	254	557	554							
2156	16760	1	Sečovce			16760		550	453	388	369	341	80	52							
2156	14276	0	Selpice			14276		81	107	108	143	203	506	503							
2156	13276	1	Senec			13276		112	134	135	170	230	515	512							
2156	14136	6	Senica			14136		45	143	144	179	239	542	539							
2156	13646	5	Šenkvice			13646		110	118	119	154	214	517	514							
2156	14986	4	Sereď			14986		105	98	99	134	194	497	494							
2156	14996	3	Siladice	4		14996		114	89	90	125	185	488	485							
2156	14366	9	Skalica na Slovensku			14366		10	192	193	228	288	591	588							
2156	18305	3	Skalité	4		18305		291	193	128	109	21	385	382							
2156	0834		Skalité št.hr.	1, 2, 5		10045		298	200	135	116	28	392	389							
2156	17355	9	Sklené pri Handlovej			17355		233	184	135	131	103	365	362							
2156	13296	9	Sládkovičovo			13296		125	118	119	154	214	499	496							
2156	13720	8	Slanec			13720		517	420	355	336	308	70	67							
2156	15434	4	Slatina			15434		268	252	249	244	216	394	391							
2156	15040	9	Slavec jaskyňa	8		15040		409	383	352	334	306	178	175							
2156	15490	6	Slavošovce			15490		428	402	371	353	325	207	204							
2156	13443	7	Sliac kúpele			13443		261	235	195	176	148	328	325							
2156	14203	4	Slovenská Lupča			14203		286	255	190	171	143	303	300							
2156	13790	1	Slovenské Nové Mesto	4		13790		550	453	388	369	341	37	77							
2156	0880		Slovenské Nové Mesto št.hr.	1, 2, 5		10020		551	454	389	370	342	38	78							
2156	14216	6	Smolenice			14216		68	120	121	156	216	519	516							
2156	16300	6	Slna	4		16300		583	485	420	401	373	138	88							
2156	14990	6	Späská Belá	4		14990		417	319	254	235	207	229	226							
2156	13360	3	Späská Nová Ves			13360		414	316	251	232	204	174	171							
2156	13420	5	Späské Vlchy			13420		436	338	273	254	226	152	149							
2156	16340	2	Stakčín			16340		587	489	424	405	377	142	92							
2156	14350	3	Stará Ľubovňa			14350		432	334	269	250	222	203	188							
2156	14406	3	Stará Turá			14406		163	25	66	101	161	465	462							
2156	14870	0	Stará Voda			14870		420	389	324	305	277	169	166							
2156	18365	7	Staškov	4		18365		286	188	123	104	16	380	377							
2156	15530	9	Stítnik			15530		418	392	361	343	315	197	194							
2156	13513	7	Stožok	8		13513		274	248	217	199	171	313	310							
2156	16010	1	Strážske			16010		551	453	388	369	341	106	56							
2156	13200	1	Štrba	4		13200		369	271	206	187	159	219	216							

C2	C3	C4	F	G	H	D	K	CZ (54)							UA (22)	
								HOJC nad Moravou š.t.hr.	Vrbovce š.t.hr.	Horné Srné št. hr.	Luky pod Mlýkou š.t.hr.	Čadca š.t.hr.	Cierna nad Tisou š.t.hr.	Matovec ŠRT š.t.hr.	N1	N2
								1, 2	1, 2	1, 2	1, 2, 5	1, 2	1, 2	1, 2		
								0891	0893	0894	0895	0896	0950	0952		
2156	13810	7	Streda nad Bodrogom	4		13810		558	461	396	377	349	29	85		
2156	13466	8	Strekov			13466		180	172	169	204	264	482	479		
2156	13526	9	Štúrovo			13526		204	196	193	228	261	458	455		
2156	0887		Štúrovo š.t.hr.	1, 2		10036		218	210	207	242	275	472	469		
2156	17785	7	Sučany			17785		273	175	110	91	63	315	312		
2156	15206	6	Šurany			15206		158	142	139	174	234	452	449		
2156	14860	1	Švedlár			14860		424	387	322	303	275	165	162		
2156	13230	8	Svit			13230		381	283	218	199	171	207	204		
2156	16286	7	Tekovské Lužany			16286		214	189	186	221	222	422	419		
2156	14801	5	Telgárt	4		14801		368	337	272	253	225	221	218		
2156	16226	3	Tesárske Mlyňany			16226		173	147	144	179	224	424	421		
2156	15183	7	Tisovec			15183		402	376	345	327	299	283	280		
2156	13603	6	Tomášovce			13603		304	278	247	229	201	283	280		
2156	15506	9	Topoľčany			15506		158	129	80	115	175	440	437		
2156	16256	0	Topoľčianky			16256		172	146	143	178	223	423	420		
2156	13903	0	Tornaľa			13903		388	362	331	313	285	199	196		
2156	16640	5	Trebišov			16640		541	444	379	360	332	71	43		
2156	16920	1	Trebišov ŠRT	8	a	16920		0	0	0	0	0	0	36		
2156	13886	7	Trenčianska Teplá			13886		176	78	13	48	108	412	409		
2156	15086	2	Trenčianska Turná			15086		174	76	27	62	122	426	423		
2156	13826	3	Trenčianske Bohuslavice			13826		150	52	39	74	134	438	435		
2156	13866	9	Trenčín			13866		168	70	21	56	116	420	417		
2156	13846	1	Trenčín-Zlatovec			13846		165	67	24	59	119	423	420		
2156	13676	2	Trnava			13676		90	98	99	134	194	497	494		
2156	13386	8	Trnovec nad Váhom			13386		135	128	129	164	224	475	472		
2156	17795	6	Trstená			17795		342	244	179	160	132	358	355		
2156	15414	6	Tupá			15414		264	248	245	248	220	398	395		
2156	17825	1	Turany	8		17825		277	179	114	95	67	311	308		
2156	15140	7	Turňa nad Bodvou			15140		448	422	366	347	319	139	136		
2156	18345	9	Turzovka	4		18345		291	193	128	109	21	385	382		
2156	17845	9	Tvrdošín			17845		337	239	174	155	127	353	350		
2156	16130	7	Udavské			16130		566	468	403	384	356	121	71		
2156	13333	0	Uľanka			13333		283	233	168	149	121	325	322		
2156	15606	7	Úľany nad Žitavou			15606		164	148	145	180	240	446	443		
2156	16620	7	Úpor			16620		548	451	386	367	339	64	50		
2156	14426	1	Vaňovce			14426		157	31	60	95	155	459	456		
2156	15250	4	Veľká Ida			15250		470	409	344	325	297	117	114		
2156	15546	5	Veľké Bielice			15546		174	125	76	111	162	424	421		
2156	16830	2	Veľké Kapušany	4		16830		578	481	416	397	369	108	6		
2156	13726	5	Veľké Kostoľany			13726		115	73	74	109	169	473	470		
2156	15726	3	Veľké Kozmálovce			15726		193	167	164	199	200	400	397		
2156	13066	6	Veľké Leváre			13066		40	184	185	220	280	583	580		
2156	15986	3	Veľké Ripňany			15986		145	119	120	155	215	470	467		
2156	15576	2	Veľké Uherce			15576		179	130	81	116	157	419	416		
2156	13633	3	Veľký Krtíš	4		13633		350	324	293	275	247	319	316		
2156	14806	4	Veľký Meder			14806		156	208	208	243	303	521	518		
2156	16350	1	Veľký Šariš			16350		494	396	331	312	284	141	126		
2156	13473	4	Viglaš			13473		268	242	211	193	165	319	316		
2156	15660	4	Vlachovo	8		15660		441	415	384	366	338	194	191		
2156	13423	9	Vlkanová			13423		267	241	189	170	142	322	319		
2156	16840	1	Vojany			16840		571	474	409	390	362	101	13		
2156	16900	3	Vojany ŠRT	8	a	16900		0	0	0	0	0	0	10		
2156	16186	9	Vráble			16186		183	158	155	190	235	435	432		
2156	15940	0	Vranov nad Topľou			15940		536	438	373	354	326	103	71		
2156	16486	3	Vrbovce	4		16486		187	1	90	125	185	489	486		
2156	0893		Vrbovce š.t.hr.	1, 2	b	10116		188	0	91	126	186	490	487		
2156	17895	4	Vrutky			17895		268	170	105	86	58	320	317		
2156	13310	8	Vydrník			13310		401	303	238	219	191	187	184		
2156	14006	1	Záhorská Ves			14006		74	184	185	220	280	581	578		
2156	14063	2	Žarnovica			14063		216	190	187	199	171	371	368		

Bedienendes EVU Fr. des vers. am Servicing RU	Número de code Code number Code number		de (ou vice versa) a van (oder umgekehrt) nach from (or vice versa) to	Renvois Généraux Allgemeine Verweisungsnummern General Reference Numbers Renvois particuliers Besondere Verweisungszeichen Specific Reference Codes		PLC	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station		CZ (54)							UA (22)						
									Holic nad Moravou st. hr.	Vrbovec st. hr.	Horné Srné st. hr.	Látky pod Mlýkyou st. hr.	Čadca st. hr.	Čierna nad Tisou st. hr.	Matovec SRT st. hr.	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7
																1, 2	1, 2	1, 2	1, 2, 5	1, 2	1, 2	1, 2
																0891	0893	0894	0895	0896	0950	0952
2156	14473	3	Závadka nad Hronom nákladisko	8		14473		345	314	249	230	202	244	241								
2156	16296	6	Želiezovce			16296		223	198	195	230	231	431	428								
2156	14826	2	Zemianska Olča			14826		164	203	200	235	295	513	510								
2156	17215	5	Zemianske Kostoľany			17215		189	140	91	126	147	409	406								
2156	14123	4	Žiar nad Hronom			14123		233	207	198	182	154	354	351								
2156	17915	0	Žilina	4, 8		17915		247	149	84	65	37	341	338								
2156	18935	7	Žilina - Teplička	4, 8		18935		254	156	91	72	44	334	331								
2156	16066	3	Žirany	4		16066		149	123	120	155	215	438	435								
2156	16116	6	Zlaté Moravce			16116		168	142	139	174	219	419	416								
2156	16126	5	Zlaté Moravce závod			16126		171	145	142	177	216	416	413								
2156	16136	4	Zlaté Moravce-Prilepy			16136		176	150	147	182	211	411	408								
2156	14846	0	Zlatná na Ostrove			14846		174	193	190	225	285	503	500								
2156	14953	4	Zlatno			14953		338	312	281	263	235	307	304								
2156	13096	3	Zohor			13096		60	170	171	206	266	567	564								
2156	13233	2	Zvolen nákladna stanica			13233		257	231	200	182	154	330	327								
2156	13223	3	Zvolen osobná stanica	8		13223		255	229	198	180	152	332	329								